
CAD 3010/3011

BEDIENUNGS - UND SERVICEANLEITUNG



Prepared and edited by

STUDER-REVOX Technical documentation Althardstrasse 146 CH-8105 Regensdorf-Zürich Switzerland

We reserve the right to make alterations.

Copyright by Willi Studer Printed in Switzerland

Order number 23.505.1282

Switzerland:

STUDER INTERNATIONAL AG

Althardstrasse 10 CH-8105 Regensdorf

Phone: (01) 840 29 60 Telex: 58489 stui ch

EUROPE

Germany:

STUDER REVOX GmbH

Studiotechnik Talstrasse 7 D-7827 Löffingen

Phone: 07654/1021 Telex: 7722118 rvox d

Austria:

STUDER REVOX WIEN GES. M.B.H.

Ludwiggasse 4 A-1180 Wien

Phone: (0200) 47 33 09 / 47 34 65

07/5275 studr a

France:

STUDER FRANCE S.A.R.L.

12 - 14, rue Desnouettes F-75015 Paris

Phone: 533 58 58 + Telex: studer 204744 f

Italy:

STUDER ITALIANA Viale Campania 39 I-20133 Milano

Phone: 73 84 751 / 52 / 53 335230 audiom Cables: beppatomil milano

United Kingdom:

F.W.O. BAUCH LIMITED

49 Theobald Street

Boreham Wood, Herts WD6 4 RZ

Phone: 01 - 953 00 91 Telex:

27502 bauch g

Cables: bauch borehamwood

NORTH AND SOUTH AMERICA

Canada:

FAR EAST

Hong Kong:

Japan:

Australia:

STUDER REVOX CANADA LTD

STUDER REVOX (Far East) Limited

Phone: 5 - 45 96 88 / 5 - 44 13 10 / 5 - 45 99 24

25th Floor, Arion Commercial Bldg

STUDER REVOX JAPAN LTD.

SYNTEC INTERNATIONAL PTY LTD

Phone: 4064700, 4064557, 4064627

2-12 Queens Road West

Telex: 60185 srfel hx

Phone: 03 320 1101

Telex: j 27618 rfent

Telex: 70570 syntec

Hong Kong

1-22-2 Yoyogi

Shibuya-ku Tokyo 151

P.O. Box 165 North Sydney Australia 2060

14, Banigan Drive Toronto 17, Ontario M4H 1E9

Phone: (416) 423 - 2831

Telex: 06-23310 studer tor

USA:

STUDER REVOX AMERICA INC.

1425 Elm Hill Pike Nashville, Tennessee 37210

Phone: (615) 254 - 5651

Telex: 065230/554453 studer nas

AFRICA

Republic of South Africa: STUDER REVOX SOUTH AFRICA (PTY.) LTD

P.O. Box 31282

Braamfontein 2017 (Johannesburg)

Phone: 35 - 90 76/77

4-22401

Cables: revox hifi johannesburg

Brazil:

CENTELEC

Equipamentos e Sistemas Electronicos Ltd.

Av. Ataulfo de Paiva 135/1710 22440 Rio de Janeiro - RJ

Phone: (021) 259 36 99 Telex: 2130842 cosl br

SICHERHEIT

Durch Entfernen von Gehäuseteilen, Abschirmungen etc. werden stromführende Teile freigelegt. Aus diesem Grunde müssen die folgenden Sicherheitsvorschriften unbedingt beachtet werden:

1. Eingriffe in ein Gerät

dürfen nur von Fachpersonal vorgenommen werden.

2. Vor Entfernen von Gehäuseteilen:

Gerät ausschalten und vom Netz trennen.

3. Bei geöffnetem Gerät:

- Netzteil- oder Motorkondensatoren mit einem passenden Widerstand entladen.
- Bauteile grosser Leistung, wie Leistungstransistoren und -widerstände sowie Magnetspulen und Wickelmotoren erst nach dem Abkühlen berühren.

4. Servicearbeiten bei geöffnetem, unter Spannung stehendem Gerät:

- Keine blanken Schaltungsteile berühren
- Isolierte Werkzeuge verwenden
- Metallene Halbleitergehäuse nicht berühren, da sie hohe Spannungen aufweisen können.

ERSTE HILFE (bei Stromunfällen)

Bei einem Stromunfall die betroffene Person raschmöglichst vom Strom

- Durch Ausschalten des Gerätes
- Ausziehen oder Unterbrechen der Netzzuleitung
- Betroffene Person mit isolierendem Material (Holz, Kunstoff) von der Gefahrenquelle wegstossen
- Nach einem Stromunfall sollte immer ein Arzt aufgesucht werden.

ACHTUNG

EINE UNTER SPANNUNG STEHENDE PER-SON DARF NICHT BERÜHRT WERDEN, SIE KÖNNEN DABEI SELBST ELEKTRI-SIERT WERDEN!

2. Bei Bewusstlosigkeit des Verunfallten:

- Puls kontrollieren,
- bei ausgesetzter Atmung künstlich beatmen.
- Seitenlagerung des Verunfallten und Arzt verständigen.

SAFETY

There are no user serviceable components inside the equipment, live parts are laid open when removing protective covers and shieldings. It is essential therefore to ensure that the subsequent safety rules are strictly observed when performing service work or repairs.

1. Servicing of electronic equipment must be performed by qualified personnel only.

2. Before removing covers:

Switch off the equipment and unplug the mains cable.

3. When the equipment is open:

- Discharge power supply- and motor capacitors through a suitable resistor.
- Components, that carry heavy electrical loads, such as power transistors and resistors as well as solenoid coils and motors should not be touched before a cooling off interval, as a precaution to avoid burns.

4. Servicing unprotected and operating equipment:

- Never touch bare wires or circuitry
- Use insulated tools only
- Never touch metal semiconductor cases because they may carry high voltages.

FIRST AID (in case of electric shock)

Separate the person as quickly as possible from the electric power source:

- by switching off the equipment,
- unplugging or disconnecting the mains cable,
- pushing the person away from the power source by using dry insulating material (such as wood or plastic).
- After having sustained an electric shock, always consult a doctor.

WARNING:

DO NOT TOUCH THE PERSON OR HIS CLOTHING BEFORE POWER IS TURNED OFF, OTHERWISE YOU STAND THE RISK OF SUSTAINING AN ELECTRIC SHOCK AS WELL!

2. If the person is unconscious

- Check the pulse,
- reanimate the person if respiration is poor.
- lay the body down and turn it to one side, call for a doctor immediately.

SÉCURITÉ

Si les couvercles de protection sont enlevés, les parties de l'appareil qui sont sous tension ne sont plus protégées. Il est donc d'une nécessitée absolue de suivre les instructions suivantes:

1. Les intervensions dans les appareils électriques

doivent être faites uniquement que par du personnel qualifié

2. Avant d'enlever les couvercles de protection:

Couper l'interrupteur principal et débrancher le câble secteur.

3. Après avoir enlevé les couvercles de protection:

- Les condensateurs de l'alimentation et des moteurs doivent être déchargés à l'aide d'une résistance appropriée.
- Il est prudent de laisser refroidir les composants de haute puissance, par ex.: transistors de puissance, résistances de puissances de même que des électroaimants et les moteurs de bobinage.

4. S'il faut que l'appareil soit sous tension pendent les réglages internes:

- Ne jamais toucher les circuits non isolés
- Travailler seulement avec des outils isolés

PREMIERS SECOURS (en cas d'électrocution)

1. Si la personne est dans l'impossibilité de se libérer:

- Couper l'interrupteur principal
- Couper le courant
- Repousser la personne de l'appareil à l'aide d'un objet en matière non conductrice (matière plastique ou boîs)
- Après une électrocution, consulter un médecin.

ATTENTION

NE JAMAIS TOUCHER UNE PERSONNE QUI EST SOUS TENSION, SOUS PEINE DE SUBIR ÉGALEMENT UNE ÉLECTROCU-TION!

2. En cas de perte de connaissance de la personne électrocutée:

- Controller le pouls
- Si nécessaire, pratiquer la respiration artificielle
- Mettre l'accidenté sur le coté latérale et consulter un médecin.


1 TECHNISCHE DATEN

STEREO-UNISETTE CASSETTE DECK CAD 3010/3011 UNISETTE®=EINGETRAGENES WARENZEICHEN DER BASF	*	
Modelle CAD 3010 Maschine fuer Audio-Wiedergabe CAD 3011 Maschine fuer Audio-Wiedergabe und -Aufnahme	Umspulzeit Spieldauer 15min : Spieldauer 30min :	20s 40s
Laufwerk 1 AC-Capstanmotor 2 DC-Wickelmotoren 1 DC-Positionierungsmotor (Kassettentraeger)	Umspulgeschwindigkeit durchschnittlich	4°75m/s
Bandgeschwindigkeit 9,5cm/s 3,75ips	Bandzug Konstant geregelt. Einstellung:	40 +/-5g
Bandgeschwindigkeits-Abweichung +/-0,2%	Bandzugmaximum waehrend Bandstart:	100g
Bandschlupf 0,1% oder besser	Spurbreiten Audio Code (Mittelspur)	2×2 mm 1×0 ₇ 6mm
Kassettenart BASF UNISETTE ®	Eingaenge (f symmetrisch: erdfrei Impedanz 30Hz20kHz	nur CAD 3011) min. 5kOhm
Bandbreite 6,3mm 1/4"	Eingangspegel (1 fuer 185nWb/m	nur CAD 3011) min20dBm max. +22dBm
Tonhoehenschwankungen IEC 368 (DIN 45507) Spitze bewertet 0,08% oder besser	Ausgaenge symmetrisch, erdfrei Impedanz 30Hz20kHz Abschlusswiderstand	max.50 Ohm
Startzeit max. 200ms zum Erreichen des zweifachen spezifizierten Tonhoehen-Schwankungswertes	Ausgangspegel (RL = 6000hm)	max₀ 22dBm
Stopzeit aus Umspulmodus (incl. Codelesen) max.2s aus Wiedergabemodus max.40ms	Code-Ausgang gemaess IEC 60B, 1974	4 V pp
Positionierungs-Bandanzeige SMPTE-Code, 25 Frames/s (EBU 80-Bit-Code Tech 3097E, Juni 1980)	Entzerrung NAB/CCIR	90/3180us
Positionierungs-Genauigkeit typ• +/-40ms	Bandtyp BASF LP31 CrO2, T 149 AM	
Positionierungs-Aufloesung fuer die Anzeige in 1/10s 80 bzw•120ms Schritte aufgerundet	Bezugspegel (315Hz)	320nWb/m
Zugriffszeit aus Band-Mittenposition Spieldauer 15min : max. 15s Spieldauer 30min : max. 25s	Frequenzgang 60Hz••12kHz 30Hz••18kHz (Toleranz des Bezugsbandes DIN nicht beruecksichtigt)	+/-1dB +/-2dB

Fremd- und Geraeuschspannungsabstand Effektivwerte Aufnahme / Wiedergabe	Serielle Schnittstelle RS232 Spezifikationen: 2400 Baud Half Duplex
320nWb/m Bandfluss	1 Startbit
- Fremdspannung linear 55dB	7 Databits
- Geraeuschspannung CCIR 468, bewertet 53dB	1 Parity bit odd
(49dB Quasi-Peak)	2 Stopbits
- Geraeuschspannung A-bewertet, nach IEC 179 (DIN 45633) 62dB	· ·
Klirrfaktor (K3)	Externe Anschluesse
Aufnahme / Wiedergabe 1kHz besser 1,5%	Audio XLR (IEC 268 14B)
	Audio/Code D-Mehrfachstecker
Uebersprechdaempfung	Ausfuehrung
Stereo bei 80Hz8kHz min. 40dB bei 1kHz 45dB	19"Rack-Einbau.
Code-Uebersprechen	Gewicht
min. 75dB	Netto 21.5kg (471bs)
May Augusta and AMOL 10)	AA
Max.Ausgangspegel (MOL 10) 10kHz (bezogen auf OdB,320nWb/m,315Hz) -2dB	Abmessungen Breite 483mm
Toknz (bezogen auf odb#320NWb/M#313NZ) -2db	Breite 483mm Hoehe 399mm
	Tiefe (ohne Schwenktraeger) 420mm
	Tiefe maximal 505mm
Loeschdaempfung bei 1kHz min. 75dB	
Loeschfrequenz 150kHz	
Vormagnetisierungsfrequenz 150kHz	Technische Daten mit TELEFUNKEN-Kompander TELCOM C4
Stromversorgung umschaltbar 100140V, 200240V +/-10% 50 oder 60 Hz	
Leistungsaufnahme	Bezugspegel
maximal 150VA (Laufwerk, Verstaerker und Fernsteuerung)	(315Hz) 250nWb/m
Umgebungstemperatur-Bereich	Klirrfaktor (K3)
Grad Celsius 10••40 Grad Fahrenheit 50••104	Aufnahme / Wiedergabe 1kHz besser 1%
Luftfeuchtigkeit	Maximaler Ausgangspegel (MOL 10)
20% • • 95%	10kHz OdB
kein Kondenswasser	(bezogen auf OdB, 250nWb/m, 315Hz)
Sicherheitsstandard	Fremd- und Geraeuschspannungsabstand
Gemaess IEC-Empfehlung, Publikation 65	Effektivwerte Aufnahme/Wiedergabe
Schutzklasse 1	- Fremdspannung, linear 76dB
	- Geraeuschspannung, CCIR 468, bewertet 74dB
Laufwerk-Bedienkassetten LOCAL CONTROL Parallele Ansteuerung	(Quasi-Peak 70dB) - Geraeuschspannung A-bewertet nach IEC 179 (DIN 45633) 80dB
REMOTE CONTROL (CAC) Serielle Ansteuerung	

2	BEDIENUNG	
	UEBERSICHT (Klappseite)	2/ 2
2•1	VCRBEREITUNGEN/KONTROLLEN	2/2
2 • 2	CAD 3011 (PLAY/REC)	2/ 2
2.2.2 2.2 2.2.3 2.2.4	Bestuecken Bedienungselemente (LOCAL CONTROL) AUDIO-Aufnahme CODE-Aufnahme SMPTE-Zeitcodetest	2/ 2 2/ 2 2/ 5 2/ 5 2/ 6
2 • 3	CAD 3010 (PLAY ONLY)	2/ 7
2.3.2	Bestuecken Bedienungselemente (LOCAL CONTROL) SMPTE-Zeitcodetest	2/10
2 • 4	FERNBEDIENUNG MIT TERMINAL/RECHNER	2/11
2 • 4 • 2 2 • 4 • 3	Serielle Schnittstelle RS 232C Vorbereitungen Bedienungs-Hinweise (LOCAL CONTROL) Anwendungen 1. Befehle Terminal > CAD 2. Statusmeldungen CAD > Terminal 3. Eingabe Titel-Endzeit/-Startzeit 4. Zeitabfrage	2/12 2/12 2/13

STUDER CAD 3010/3011 SECTION 2/2



* wirkungslos auf CAD 3010

2.1 VORBEREITUNGEN / KONTROLLEN

-	Kontrolle des Netzspannungwaehlers (13) au
	korrekte Einstellung.
_	Kontrolle der Netzsicherung (12) auf kor-
	rekt, der Speisespannung entsprechend ein-
	gesetzten Wert.
_	Lokal- Bedienungseinheit (10) an LOCAL CON
	TRCL-Buchse (7) anschliessen.
_	
-	AUDIO-Anschluesse (4/5) erstellen.
_	Schalter MAINS (14) druecken.

Die 5 Kontroll-Led's (11) fuer die Sekundaerspannungen muessen aufleuchten.

Lokal-Bedienungseinheit: Die EJECT-Led (D) leuchtet auf. Display-Anzeige: Pl

2.2 CAD 3011 (PLAY/REC) BEDIENUNG / ANWENDUNGEN

2.2.1 Bestuecken

Kontrolle:

 Kassette (mit SMPTE-Zeitcode-Aufzeichnung) lagerichtig in Kassettentraeger (9) einfuehren:
 Die einseitig der Kassette angebrachte Codier-

Die einseitig der Kassette angebrachte Lodierkerbe muss sich links des Kassettentraegersbefinden.

Folge: Der Kassettentraeger (9) schwenkt ein, die Kassette wird auf Mitte Magnetbandbereich gespult*,- die STOP-Led (J) leuchtet auf.

* Wird beim Bestuecken der Kassettenmaschine keine Mittenpositionierung (Grobpositionierung) des Magnetbandes gewuenscht, ist waehrend dem Einfuehren der Kassette die STOP-Taste zu druecken, bis am Display (A) der Zeitcode angezeigt wird.

2.2.2 Bedienungselemente (LOCAL CONTROL UNIT)

(A) DISPLAYa) als Anzeige der Magnetband-Position

Echtzeit Darstellung: Die Echtzeitanzeige erfolgt durch SMPTE-Zeitcode-Detektion:

•••waehrend des PLAY-Betriebsmodus,
•••waehrend des REC-Betriebsmodus,

•••Mach beendigter Bandsektor-Anwahl (Tasten 2••4, resp. |<| |)

...nach Beendigung des |<| und |>| -Betriebsmodus.

•••nach betaetigter STOP-Taste•

Approximative Bandposition Darstellund Die Anzeige wird, (ohne Band-Kopfkontakt) von den Tachogeneratoren der Wickelmotoren abgeleitet und angezeigt:

•••waehrend des |>| -Betriebsmodus;
•••waehrend des |<| -Betriebsmodus;

•••waehrend des TAPE MOTION-Betriebsmodus•

- Die Anzeige der 1/10-Sekunden wird unter-

drueckt.
- Anzeige-Genauigkeit: ca. +/- 4 Sekunden.

15284 Min. Sek. 1/10 Sek.

1320.

b) als Fehleranzeige

Darstellung:

Bedeutung:

bewegung.

- El SMPTE-Zeitcode defekt.
 (siehe auch Abschnitt "CODE-AUFNAHMETEST").
- E2 Hemmung oder Blockade des Magnetband-Transports.
- E3 In falscher Lage zugefuehrte Kassette: Codierkerbe(15) seitlich der Kassette muss sich links im Kassettentraeger befinden.
- E4 Magnetband gerissen (registriert durch die Tachosteuerung der Wickelmotoren), oder: Unkorrekte Bandfuehrung infolge Magnetband-Schlaufenbildung um den Bandende-Sensor, waehrend der Kassettentraeger-Einschwenk-

Ablauf: Der Kassettentraeger faehrt aus und unternimmt einen zweiten Versuch die Kassette mit korrekter Bandfuehrung einzufuehren. Gelingt dies auch im zweiten Versuch nicht, faehrt der Kassettentraeger erneut aus und die Maschine verbleibt im Fehlzustand E4. Massnahme:


Kassette auswerfen (EJECT) und Schlaufe manuell eliminieren:


Mechanische Wickelbremse manuell loesen, indem ein passender Gegenstand durch den Verriegelungsmechanismus gefuehrt und nach unten geschoben wird, Bandwickel drehen, bis Schlaufe eliminiert ist.


- c) als Anzeige der Software-Version bei ausgeschwenktem Kassettentraeger• Darstellung:
- d) als Zaehler von SMPTE-Zeitcode-Fehlern. Darstellung: Anwendung: Siehe Abschnitt "CODE-AUFNAHME-TEST".
- e) als Betriebsmodusanzeige waehrend der SMPTE-Codeaufzeichnung (siehe Kap. 2.2.4). Carstellung:
- @ CLEAR-Taste
- Loeschen der Bandsektor-Vorwahl.
 (Vorwahltasten |2|3|4|).
 Nur aus STOP-Zustand bedienbar.
- Bei Einsatz im CAMOS-System: Bus-Umschaltung CAMOS-Bus >> REMOTE-Bus und Loeschen der Titel-Start/Endzeit-Eingabe.
- © |2|3|4| Bandsektor-Vorwahltasten


Siehe nebenstehende Skizze der Bandsektor-Konfiguration:

Die Magnetbandlaenge ist in vier Sektoren, zur Aufnahme je eines Titels aufgeteilt. Die einzelnen Sektoren koennen mit der entsprechenden Vorwahltaste |2|3|4|, resp. |<| fuer Sektor1, angewaehlt werden. Dabei wird das Magnetband automatisch auf Sektoranfang positioniert (Voraussetzung: Das Magnetband ist mit SMPTE-Zeitcodeaufzeichnung versehen). Erreicht das Band im PLAY, REC oder |>|-Betriebsmodus das Sektorende, resp. den Anfang des nachfolgenden Sektors, bleibt der gewaehlte Modus erhalten; es erfolgt kein automatischer Maschinenstop.|<|-Modus: Band wird auf Sektoranfang positioniert. (Bedienung der Tasten |2|3|4| nur aus STOP-Zustand moeglich).









① EJECT-Taste

Die Betaetigung der EJECT-Taste bewirkt das Entstuecken der Kassettenmaschine (Kassetten-Auswurf):

- (STOP-Taste betaetigen).
- EJECT-Taste druecken. Folge: Die Kassette wird auf Mitte Magnetbandbereich (grob-) positioniert, - der Kassettentraeger faehrt aus und gibt die Kassette frei (aktivieren des Auswurfmagneten). Die EJECT-Funktion laesst sich nur aus dem STOP-Zustand (Led (J) leuchtet) aktivieren.

E TAPE MOTION CONTROL

Bedienung

- TAPE MOTION-Drehknopf druecken und drehen. Drehung im Uhrzeigersinn entspricht der Wiedergaberichtung. Waehrend der Drehknopfbedienung erfolgt Audic-Wiedergabe. Am Display wird die approximative Bandposition angezeigt (Unterdrueckung der 1/10 Sekunden-Anzeige).
- Mit der Einstellung der Drehknopfbedienung (Loslassen) schaltet die Maschine kurzzeitiq auf PLAY-Modus um den Zeitcode fuer die Echtzeitangabe zu detektieren. Das fuer die Code-Lesephase transportierte Band wird anschliessend durch entsprechend bemessenen Bandrueckzug kompensiert. Die am Display erscheinende Echtzeit entspricht der Bandposition bei Einstellung der Drehknopfbedienung.

(F) | < | Taste fuer Band-Rueckspulen

Mit der Betaetigung der Taste |<| wird das Magnetband auf den Anfang, entsprechend dem Zeitcode-Anfang zurueckgespult (Display: 0.00.0). Die Bandpositionierung erfolgt, unter Detektion des Zeitcodes, im PLAY-Betrieb. Waehrend des Betriebsmodus [<] zeigt das Display die approximative Bandposition an (keine Echtzeitangabe).

© |>| Taste fuer Band-Vorspulen

Mit der Betaetigung der Taste |>| wird das Magnetband, detektiert durch den optischen Bandendesensor, bis zum transparenten Magnetband-Nachspann vor-, und anschliessend um ca. zwei Wickelumdrehungen (*) in den Magnetbandbereich zurueckgespult. (*)Die nach abgeschlossenem Vorspulvorgang am Display angezeigte Echtzeitangabe entspricht demzufolge nicht dem exakten Bandende (Zeitcode-Ende). Waehrend des Betriebsmodus |>| zeigt das Display die approximative Bandposition an (keine Echtzeitangabe).

® PLAY-Taste

Die Betaetigung der PLAY-Taste aktiviert die AUDIO-Wiedergabe. Am Display wird die Echtzeit angezeigt.

① STOP-Taste

STOP aus Betriebsmodus PLAY oder REC:
Das Magnetband stoppt mit dem Betaetigen
der STOP-Taste, das Display zeigt die Position des parkierten Magnetbandes in Echtzeit an.

STOP aus Betriebsmodus |<| Rueckspulen oder |>| Vorspulen

Folge: Nach dem Betaetigen der STOP-Taste wird, unter kurzzeitigem (ca.80ms) PLAY-Modus, die Bandposition detektiert (Code lesen), bevor das Magnetband gestoppt wird (STOP-Led leuchtet auf).

Am Display wird die Magnetbandposition in Echtzeit angezeigt.

(K) REC-Taste

2.2.3 AUDIO-Aufnahme

Aufnahmewahlschalter (6) REC MODE in Position AUDIO stellen.

- Maschine mit SMPTE-Codeaufzeichnung versehenen Kassette bestuecken und evo gewuenschten Bandsektor anwaehleno (Taste |<| fuer Sektor 1, oder entsprechende Vorwahltasten |2|,|3| oder |4|).

 Aufnahme: Tasten PLAY und REC gleichzeitig druecken.

Ausstieg aus Aufnahmemodus:

- Taste STOP druecken.

oder

- Taste PLAY druecken.

Wirkung: Der Oscillator wird ausgeschaltet.

- Taste STCP druecken.

2.2.4 CODE-Aufnahme

Das zur Code-Aufzeichnung gelangende Magnetband darf keine Modulation aufweisen.

- (Loeschung der Code- und Audiospur)*
 Aufnahmewahlschalter (6) REC MODE in Position CODE stellen.
- Maschine mit Kassette bestuecken.
 Folge: Kassette wird auf Mitte Magnetbandbereich positioniert. STOP-Led leuchtet.
- REC-Taste druecken (ohne zusaetzlich, wie bei AUDIO-Aufnahme, die PLAY-Taste zu betaetigen!).
 Folge: Das Magnetband wird auf Bandanfang zurueckgespult.
 Die Aufzeichnung des SMPTE-Zeitcodes erfolgt anschliessend automatisch.
 Displaydarstellung:

Bandende:

- Die Kassette wird auf Mitte Magnetbandbereich zurueckgespult.
- Am Display wird die gesamte Spielkapazitaet des Bandes in Echtzeit angezeigt.
 Displaydarstellung (Beispiel):
- Kassetten-Auswurf: EJECT-Taste betaetigen.

* Hinweis Die Zeitcodeaufzeichnung laesst sich auf der Kassettenmaschine nicht loeschen. Eine Loeschung erfolgt extern der Kassettenmaschine, unter Verwendung einer Entmagnetisierungsdrossel, wobei bemerkt werden muss, dass eine etwaige Audioaufzeichnung ebenfalls geloescht wird.

Min. Sek. 1/10 Sek.

2.2.5 SMPTE-Zeitcodetest

- Aufnahme-Wahlschalter REC MODE in Stellung AUDIO bringen.
- Maschine mit Kassette bestuecken.
- Nach Aufleuchten der STOP-Led: Aufnahmewahlschalter REC MODE in Stellung CODE bringen.
- Taste PLAY betaetigen.
- Beachte Display: Waehrend des Bandlaufs detektierte Fehler der SMPTE-Codeaufzeichnung werden addiert. 1 Fehler = 1 Drop Out >5ms

oder


- = 1 unkorrektes Frame (fehlerhaftes SMPTE-Codewort) von 40ms Laenge. Beachte: Beim Wechsel des Betriebsmodus von
- Heachte: Beim Wechsel des Betriebsmodus von PLAY auf [<] oder [>] wird der Stand der Display-Anzeige geloescht. Bei STOP bleibt der Zaehlerstand erhalten.

Die Testdauer soll sich ueber die ganze Bandlaenge erstrecken.

Wichtig: Der Test muss abgebrochen werden, bevor der transparente Nachspann den Codekopf erreicht!

Richtlinien fuer die Testauswertung bei einer Bandlaenge von ca.15 Minuten:

Bis 100 eingezaehlte Fehler pro Bandlaenge zeichnen die Code-Aufnahme als brauchbar aus; vorausgesetzt, die Fehler sind einigermassen gleichmaessig auf die gesamte Bandlaenge verteilt. (Einzeln auftretende Frames-Fehler werden beim Codelesen vom Mikroprozessor korrigiert).



2.3 CAD 3010 (PLAY ONLY) BEDIENUNG / ANWENDUNGEN

2.3.1 Bestuecken

Kassette (mit SMPTE-Zeitcode-Aufzeichnung)
 lagerichtig in Kassettentraeger (9) einfueh-

Die einseitig der Kassette angebrachte Codierkerbe muss sich links des Kassettentraegers befinden•

Folge: Der Kassettentraeger (9) schwenkt ein, die Kassette wird auf Mitte Magnetbandbereich gespult*,- die STOP-Led (J) leuchtet auf.

* Wird beim Bestuecken der Kassettenmaschine keine Mittenpositionierung (Grobpositionierung) des Magnetbandes gewuenscht, ist waehrend dem Einfuehren der Kassette die STOP-Taste zu druecken, bis am Display (A) der Zeitcode angezeigt wird.

2.3.2 Bedienungselemente

(LOCAL CONTROL UNIT)

A DISPLAY

a) als Anzeige der Magnetband-Position.

Echtzeit Darstellung: Die Echtzeitanzeige erfolgt durch SMPTE-Zeitcode-Detektion:

...waehrend des PLAY-Betriebsmodus,

•••nach beendigter Bandsektor-Anwahl (Tasten 2••4, resp• [<])•

•••nach Beendigung des |<| und |>| -Betriebsmodus•

...nach betaetigter STDP-Taste.

Approximative Bandposition Darstellung: Die Anzeige wird, (ohne Band-Kopfkontakt) von den Tachogeneratoren der Wickelmotoren abgeleitet und angezeigt:

...waehrend des |>| -Betriebsmodus;

•••waehrend des |<| -Betriebsmodus;

...waehrend des TAPE MOTION-Betriebsmodus.

- Die Anzeige der 1/10-Sekunden wird unterdrueckt.
- Anzeige-Genauigkeit: ca. +/- 4 Sekunden.
- b) als Fehleranzeige

Darstellung:


Bedeutung:


- E1 SMPTE-Zeitcode defekt.
 (siehe auch Abschnitt "CODE-AUFNAHMETEST").
- E2 Hemmung oder Blockade des Magnetband-Transports.
- E3 In falscher Lage zugefuehrte Kassette• (Codierkerbe seitlich der Kassette muss sich links im Kassettentraeger befinden)•
- E4 Magnetband gerissen (registriert durch die Tachosteuerung der Wickelmotoren), oder: Unkorrekte Bandfuehrung infolge Magnetband

Unkorrekte Bandfuehrung infolge Magnetband-Schlaufenbildung um den Bandende-Sensor, waehrend der Kassettentraeger-Einschwenkbewegung.

Ablauf: Der Kassettentraeger faehrt aus und unternimmt einen zweiten Versuch die Kassette mit korrekter Bandfuehrung einzufuehren. Gelingt dies auch im zweiten Versuch nicht.







faehrt der Kassettentraeger erneut aus und die Maschine verbleibt im Fehlzustand E4. Massnahme

Kassette auswerfen (EJECT) und Schlaufe manuell eliminieren:

Mechanische Wickelbremse manuell loesen, indem ein passender Gegenstand durch den Verriegelungsmechanismus gefuehrt und nach unten geschoben wird, Bandwickel drehen, bis Schlaufe eliminiert ist.

c) als Anzeige der Software-Version bei ausgeschwenktem Kassettentraeger.

Darstellung: P = P

- d) als Zaehler von SMPTE-Zeitcode-Fehlern.

 Darstellung:
 Anwendung: Siehe Abschnitt "CODE AUFNAHME-TEST".
- ® CLEAR-Taste
- Loeschen der Bandsektor-Vorwahl (Vorwahltasten |2||3||4|. (Nur aus STOP-Zustand bedienbar).
- Bei Einsatz im CAMOS-System: Bus-Umschaltung CAMOS-Bus >> REMOTE-Bus.
 Loeschen der Titel-Start/-Endzeiteingabe.

© [2]3[4] Bandsektor-Vorwahltasten

Siehe nehenstehende Skizze der Bandsektor-Konfiguration:


Die Magnetbandlaenge ist in vier Sektoren, zur Aufnahme je eines Titels aufgeteilt.
Die einzelnen Sektoren koennen mit der entsprechenden Vorwahltaste |2|3|4|, resp. |<| fuer Sektorl, angewaehlt werden. Dabei wird das Magnetband automatisch auf Sektoranfang positioniert (Voraussetzung: Das Magnetband ist mit SMPTE-Zeitcodeaufzeichnung versehen).
Erreicht das Band im PLAY, oder |>|-Be-triebsmodus das Sektorende, resp. den Anfang des nachfolgenden Sektors, bleibt der gewaehlte Modus erhalten; es erfolgt kein automatischer Maschinenstop. |<|-Modus: Band wird auf Sektoranfang positioniert. (Bedienung der Tasten |2|3|4| nur aus STOP-Zustand moeglich).


© EJECT-Taste

Die Betaetigung der EJECT-Taste bewirkt das Entstuecken der Kassettenmaschine (Kassetten-Auswurf):

- (STOP-Taste betaetigen).EJECT-Taste druecken.
- Folge: Die Kassette wird auf Mitte Magnetbandbereich (grob-) positioniert, der Kassettentraeger faehrt aus und gibt die Kassette frei (aktivieren des Auswurfmagneten).

Die EJECT-Funktion laesst sich nur aus dem STOP-Zustand (Led (J) leuchtet) aktivieren.





E TAPE MOTION CONTROL

Bedienung

TAPE MOTION-Drehknopf druecken und drehen.
Drehung im Uhrzeigersinn entspricht der Wiedergaberichtung.
Waehrend der Drehknopfbedienung erfolgt Audic-Wiedergabe.
Am Display wird die approximative Bandposition angezeigt (Unterdrueckung der 1/10 Sekunden-Anzeige).

Mit der Einstellung der Drehknopfbedienung (Loslassen) schaltet die Maschine kurzzeitig auf PLAY-Modus um den Zeitcode fuer die Echtzeitangabe zu detektieren. Das fuer die Code-Lesephase transportierte Band wird anschliessend durch entsprechend bemessenen Bandrueckzug kompensiert. Die am Display erscheinende Echtzeit entspricht der Bandposition bei Einstellung der Drehknopfbedienung.

(F) |<| Taste fuer Band-Rueckspulen

Mit der Betaetigung der Taste |<| wird das Magnetband auf den Anfang, entsprechend dem Zeitcode-Anfang zurueckgespult (Display: 0.00.0). Die Bandpositionierung erfolgt, unter Detektion des Zeitcodes, im PLAY-Betrieb. Waehrend des Betriebsmodus |<| zeigt das Display die approximative Bandposition an (keine Echtzeitangabe).

(G) |>| Taste fuer Band-Vorspulen

Mit der Betaetigung der Taste |>| wird das Magnetband, detektiert durch den optischen Bandendesensor, bis zum transparenten MagnetbandNachspann vor-, und anschliessend um ca. zwei
Wickelumdrehungen (*) in den Magnetbandbereich
zurueckgespult.
(*)Die nach abgeschlossenem Vorspulvorgang am
Display angezeigte Echtzeitangabe entspricht
demzufolge nicht dem exakten Bandende (Zeitcode-Ende).
Waehrend des Betriebsmodus |>| zeigt das Display die approximative Bandposition an (keine
Echtzeitangabe).

⊕ PLAY-Taste

Die Betaetigung der PLAY-Taste aktiviert die AUDIO-Wiedergabe. Am Display wird die Echtzeit angezeigt.

① STOP-Taste

STOP aus Betriebsmodus PLAY
Das Magnetband stoppt mit dem Betaetigen
der STOP-Taste, das Display zeigt die Positicn des parkierten Magnetbandes in Echtzeit an.

2.3.3 SMPTE-Zeitcodetest

- Maschine mit Kassette bestuecken. (Kassette wird auf Mitte Magnetbandbereich positioniert, die STOP-Led leuchtet auf).
- Taste |<| betaetigen: Das Magnetband wird auf Code-Anfang positioniert, die STOP-Led leuchtet auf.
- Steckerprint zu LOCAL CONTROL-Frontstecker (LOCAL CTRL CONNECTION PCB 1.830.331): Litzenbruecke (P7-P8) auftrennen.
- Taste PLAY betaetigen•

Beachte Display:

Waehrend des Bandlaufs detektierte Fehler der SMPTE-Codeaufzeichnung werden addiert•

1 Fehler = 1 Drop Out >5ms

oder

= 1 unkorrektes Frame (fehlerhaftes SMPTE-Codewort) von 40ms Laenge.

Beachte: Beim Wechsel des Betriebsmodus von PLAY auf |<| oder |>| wird der Stand der Display-Anzeige geloescht. Bei STOP bleibt der Zaehlerstand erhalten.

Die Testdauer soll sich ueber die ganze Bandlaenge erstrecken•


Wichtig: Der Test muss abgebrochen werden, bevor der transparente Nachspann den Codekopf erreicht!


Richtlinien fuer die Testauswertung bei einer Bandlaenge von ca. 15 Minuten:

Bis 100 eingezaehlte Fehler pro Bandlaenge zeichnen die Code-Aufnahme als brauchbar aus; vorausgesetzt, die Fehler sind einigermassen gleichmaessig auf die gesamte Bandlaenge verteilt. (Einzeln auftretende Frames-Fehler werden beim Codelesen vom Mikroprozessor korrigiert).

Nach Testabschluss:

- Litzenbruecke (P7-P8) schliessen.





2.4 FERNBEDIENUNG MIT TERMINAL ODER RECHNER

Ueber die serielle Schnittstelle RS 232C (Anschlussbuchse (2) REMOTE CONTROL) besteht die Moeglichkeit Kassettenmaschinen des Typs CAD unter Verwendung eines Terminals oder Rechners zu bedienen.

2.4.1 Serielle Schnittstelle RS 232C

Spezifikationen:

2400 Baud Odd Parity Half Duplex 7 Data-, 2 Stop Bit

Anschlussbelegung: Siehe nebenstehende Skizze:

Die MODEM – Funktion ist der Kassettenmaschine zugeordnet.

2.4.2 Vorbereitungen

Print "INTERFACE 2" 1.830.485:

- a) Bruecke MP1 und MP2 auftrennen.
- b) IC4 (DC-Converter) bestuecken.
- c) Jumper JS1 auf Stellung R setzen.
- d) Adresse der Kassettenmäschine bestimmen: Es stehen Adress-Kombinationen zweier hexadezimaler Stellen (SZ1 und SZ2) zur Verfuegung.

2.4.3 Bedienungs-Hinweise (LOCAL CONTROL UNIT)

Bei Anschluss der LOCAL CONTROL- Bedienungseinheit (10):

DISPLAY

Beim Betrieb der Kassettenmaschine ueber die serielle Schnittstelle muessen, um Interpretationsfehler der Displayanzeige auszuschliessen, die beiden Begriffe "Absolute Bandposition" und "Restlaufzeit" wie folgt differenziert werden:

Absolute Bandposition der Gesamtbandlaenge in Approximativ-Anzeige *

Die Anzeige der 1/10 Sekunden wird unterdrueckt.

in Echtzeit-Anzeige **
 Die Bandposition wird mit 1/10 Sekunden-Genauigkeit angezeigt.

Restlaufzeit innerhalb Start-/Endzeitmarke Anzeigemode:


"Count Down" (|>|, PLAY, TAPE MOTION CONTROL)
"Count Up" (|<|, TAPE MOTION CONTROL)

in Approximativ-Anzeige *
 Die Anzeige der 1/10 Sekunden wird unter druckt.


in Echtzeit-Anzeige **
 Die Bandposition wird mit 1/10 Sekunden-Ge nauigkeit angezeigt.

* Wird von den Tachogeneratoren der Wickelmotoren abgeleitet (ohne Band-Kopfkontakt)

** Wird durch Detektion des SMPTE-Zeitcodes ermittelt (mit Band-Kopfkontakt).



INTERFACE 2 1.830.485



DISPLAY-Anzeige:

- Waehrend des PLAY- und REC- Betriebsmodus wird die Bandposition im "Count Down" als Titel-Restlaufzeit, in Echtzeit angezeigt.
- Waehrend des |>| und |<|- Betriebsmodus wird die Bandposition im "Count Down", bzw. "Count Up" in approximativer Restlaufzeit ancezeiqt.
- Auf Start- und Endzeitmarke positionertes Band wird am Display in Echtzeit der ab-soluten Bandposition angezeigt.

TAPE MOTION CONTROL

Bandposition.

Ermoeglicht das ranchieren des Bandes mit Audio-Wiedergabe:

...innerhalb der gesetzten Start-/Endezeitmarke.

Display-Anzeige: Approximative Restlaufzeit. je nach Drehrichtung, im "Count Down"- bzw.
"Count Up"- Modus.

Nach dem Loslassen des Drehknopfes wird, nach einer kurzen Code-Lesephase, die Titel-Restlaufzeit in Echtzeit angezeigt.

... ueber die Startzeitmarke hinaus. Display-Anzeige: Approximative Anzeige der absoluten Bandposition. Loslassen des Drehknopfes hat die Bandpositionierung auf die Startzeitmarke zur Folge. Display-Anzeige: Echtzeit der absoluten

•ueber die Endzeitmarke hinaus• Display-Anzeige: Approximative Anzeige der absoluten Bandposition. Loslassen des Drehknopfes hat die Bandpositionierung auf die Endzeitmarke zur Folge. Display-Anzeige: Echtzeit der absoluten Bandposition.

2.4.4 Anwendungen

l. Befehle		Terminal -> CAD
Befehle	Bedeutung	Wirkung
:0XX_00 CR	EJECT	Kassette auswerfen
:0XX_10 CR	CLEAR	Loeschen: Titel-Start/
:0XX_20 CR	SEKTOR 2	Endzeit oder Bandsektor KMx abspielbereit von
:0XX_30 CR	SEKTOR 3	Sektor 2. KMx abspielbereit von
:0XX_40 CR	SEKTOR 4	Sektor 3. KMx abspielbereit von
:0XX_50 CR	CODE MODE	Sektor 4. REC MODE auf CODE set-
:0XX_60 CR	REC/PLAY	zen. Aufnahmemodus
:0XX_70 CR	> F.FORWD	AUDIO oder CODE Band vorspulen
:0XX_80 CR	< REWIND	Band rueckspulen
:0XX_90 CR	CMBUS ≉	Umschaltung
:OXX_AO CR	PLAY	REMOTE-Bus >> CAMOS-Bus Wiedergabemodus
:0XX_CO CR	STOP	Stoppen
:OXX_FO CR	REMOTE *	Umschaltung CAMOS-Bus >> REMOTE-Bus

* Verwendung nur im Einsatz mit CAMOS-System.

Beispiel: Befehl Antwort

Bandstop an KM4 :004_C0 CR

Befehlsformat: :OXX_YY CR -Carriage Return -Befehlscode Space -Adresse der KM (00..FF) Quittung der KM: 1 F -Quittungszeichen -Line Feed

2. Statusmeldungen

CAD -> Terminal

ASCII-Status	
	_

0	EJECT (Kassettentraeger ohne Kas- sette in Position AUS)
1	Zeitcode geloescht mit Start- und
2	Endzeit (Display-Anzeige: E1) Kassette blockiert (Display-An- zeige: E2):
3	Kassette in falscher Lage. (Display-Anzeige: E3)
4	Bandriss
5	(Display-Anzeige: E4) Zeitcode geloescht ohne Start- und Endzeit (Display-Anzeige E1)
6	
7	REC CODE
8	BUSY (Maschine in Positionierungsphase)
9	Kassettentraeger, mit Kassette, in ausgeschwenkter Stellung.
Α	PLAY oder REC AUDIO
В	> F.FORWD
С	STOP
D	REC / PLAY - Bereitschaft
Ε	(Band positioniert auf Titelanfang) Zeitdifferenz vor Titelende (5sec)
F	< REWIND

Status-Abfrageformat: :OXX CR ___ Carriage Return ---- Adresse der KM (00..FF)

Beispiel: Statusabfrage der KM2 Abfrage :002 CR Antwort A (=Betriebsmodus PLAY) Quittungszeichen

3. Eingabe der Titel-Endzeit und -Startzeit

Anwendung Die Bedienung der Kassettenmaschine ueber die serielle Schnittstelle ermoeglicht beliebige Titel-Start und -Endzeiten zu waehlen.

Die Eingabe der End- und Startzeit erfordert 12 Befehle.

Zuerst ist die Endzeitmarke einzugeben:

	Befehle	Bedeutung		
Endzeit	:OXX_EO CR	EO = ENDZEIT		
	:0XX_Y1 CR :0XX Y2 CR	Y1 = Minuten (Zehner) Y2 = Minuten (Einer)		
	:0XX_Y3 CR	Y3 = Sekunden (Zehner)		
	OXX_Y4 CR	•		
	:OXX_Y5 CR	Y5 = Sekunden (1/10)		
Startzeit	:OXX_BO CR	BO = STARTZEIT		
	:OXX_Z1 CR	<pre>Z1 = Minuten (Zehner)</pre>		
	:OXX_Z2 CR	<pre>Z2 = Minuten (Einer)</pre>		
	:OXX_Z3 CR	Z3 = Sekunden (Zehner)		
	:OXX_Z4 CR	Z4 = Sekunden (Einer)		
	:OXX_Z5 CR	Z5 = Sekunden (1/10)		


Beispiel: Endzeit 10'46"8 Startzeit 09 35 7 KM1 Maschine 10 46 8 Befehl 1 :001_E0 CR Endzeit Antwort L_ Befehl 2 :001_11 CR Antwort :001_02 CR Befehl 3 Antwort :001_43 CR Befehl 4 Antwort Befehl 5 :001_64 CR Antwort Befehl 6 :001_85 CR Antwort Startzeit 09°35"7 :001_BO CR Befehl 7 Antwort :001_01 CR Befehl 8 Antwort Befehl 9 :001_92 CR Antwort :001_33 CR Befehl 10 Antwort :001_54 CR Befehl 11 Antwort :001_75 CR Befehl 12 Antwort


4. Zeitabfrage

Durch den Befehl wird der Kassettenmaschine KM mitgeteilt, welche Ziffer gewuenscht wird. Auf diesen Befehl antwortet die KM nur mit dem Quittungszeichen ">".

Die Ziffer wird von der KM erst nach einem weiteren Befehl (Statusabfrage)* gesendet.

	Befehle		Bedeutung	
Zeitabfrage *	:0XX_Z1 :0XX CR	CR	Minuten	(Zehner)
Zeitabfrage *	:OXX_Z2 :OXX CR	CR	Minuten	(Einer)
Zeitabfrage *	:0XX_Z3 :0XX CR	CR	Sekunden	(Zehner)
Zeitabfrage *	:OXX_Z4 :OXX CR	CR	Sekunden	(Einer)
Zeitabfrage *	:OXX_Z5 :OXX CR	CR	Sekunden	(1/10)
Abschluss	:0XX_Z3	CR		





3	AUDIC-EINSTELLUNGEN	
3 • 1	VOR AUS SET ZUNGEN	3/ 3
3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4	Einstellungs-Grundlagen Messgeraete und Hilfsmittel Anschluesse Vorbereitungen	3/ 4 3/ 5 3/ 5
3.2	WIEDERGABETEIL	3/ 6
3.2.1 3.2.2 3.2.3	Wiedergabepegel Wiedergabekopf-Spaltneigung Wiedergabe-Frequenzgang	3/ 6 3/ 7 3/ 7
3.3	CODE-WIEDERGABETEIL	3/ 8
3.3.1 3.3.2	Kombikopf-Spaltneigung Code-Lesepegel (Kontrolle)	3/ 8 3/ 8
3.4	AUFNAHMETEIL	3/ 9
3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 3.4.6 3.4.7	Voraussetzungen Kontrolle der Oszillatorfrequenz Vormagnetisierung Ausgangspegel Aufnahmekopf-Spaltneigung Frequenzgang Uebersprech-Kompensation	3/10 3/10 3/11 3/11 3/11 3/12
3.5	CODE-AUFNAHMETEIL	3/13
3.5.1	Code-Aufnahmepegel	3/13

3.1 VORAUSSETZUNGEN

- a) Die Laufwerkmechanik muss nach Kapitel 4 "MECHANISCHE EINSTELLUNGEN" justiert sein.
- b) Die elektrischen Einstellungen des Laufwerkes muessen nach Kapitel 5 "ELEKTRISCHE EINSTELLUNGEN" abgeschlossen sein.
- c) Alle Bandfuehrungselemente, insbesondere aber die Kopfspiegele von Kombikopf und Tonkoepfen muessen einer gruendlichen Reinigung unterzogen werden.

 Vorsicht: Zur Reinigung kein aggressives Loesungsmittel verwenden!

 Spiritus, oder die spezielle Reinigungsfluessigkeit aus dem REVOX-Reinigungs-Set (Best.Nr.39000), eignen sich fuer die Kopftraegerpflege. Anschliessend mit fuselfreiem Lappen nachtrocknen.

 Achtung: Bei der Reinigung der Capstanachse darf keine Reinigungsfluessigkeit in das Lager gelangen!
- d) Die werkseitig ausgefuehrte Hoeheneinstellung der Bandfuehrung (1), des Kombikopfes (3) und der Tonkoepfe (5) muss unveraendert erhalten sein.

Kontrolle

Der Kontrollvorgang mit der Kopftraegerlehre (8) erfolgt mit Vorteil mit Blickrichtung gegen eine blendfreie, difuse Lichtquelle (z.B. Gluehlampe hinter Mattglas).

- Maschine ausschalten, Kopftraeger ausbauen.
- Kopftraeger mit Raendelschrauben (9) von unten in Einstell-Lehre (8) einbauen. (Auf saubere Montageflaechen achten).

Tonkoepfe (5)

Haarwinkel (7) genau in Flucht zum Tonkopf, in Mitte dessen Kopfspiegels sorgfaeltig ansetzen.

Die erforderliche Winkligkeit ist gewaehrleistet, wenn zwischen Winkelscheitel und Kopfspiegel ein minimalster, paralleler Lichtspalt sichtbar ist.

Die korrekte Hoehenposition des Tonkopfes bildet die gleichmaessige Verteilung der Ueberstaende (x) des Winkelscheitels ueber den Anfraesungen (6) im Kopfspiegel.

Kombikopf(3)


- Winkligkeit: sinngemaess gleicher Kontrollvorgang wie beim Tonkopf.
- Hoehenposition: gleichmaessig verteilter Ueberstand der beiden Loeschkopfpartien (4) zum Winkelscheitel.

Bandfuehrungsbolzen (2)

 Genaue Einmittung der Bandfuehrungen (1) zu den Flanken des Haarwinkels.

Hinweis

 Einstellung der Kopfspiegel (Tangential-Einstellung): Siehe Kapitel 4 "MECHANISCHE EINSTELLUNGEN", unter Abschnitt 4.1.



10

Korrekturen

Vorsicht:

Eine Korrektur der Taumelplatte (Stuetzschrauben 10) darf nur bei einer offensichtlichen Veraenderung der werkseitig ausgefuehrten Grundeinstellung erfolgen. (Die Grundeinstellung wurde werkseitig durch Schrauben-Sicherungslack fixiert).

Kopf-Hoehenposition: Paralleles Verstellen beider Stuetzschrauben (10), unter Verwendung des Spezialschraubendrehers STI-Nr·1·337·944·00·Beachte: Mit dem Verstellen der Stuetzschrauben (10) veraendert sich die seitliche Neigung des Ton-, resp. Kombikopfes (Azimuth-Einstellung)· Ein Korrekturvorgang muss deshalb in kleinen Verstellschritten, mit Zwischenkontrollen auf allseitige Winkligkeit und korrekte Hoehenpositionierung ausgefuehrt werden·

e) Bandfuehrungselemente und Tonkoepfe muessen entmagnetisiert werden:

Nach laengerer Betriebsdauer bauen sich in metallischen (ferromagnetischen) Bandfuehrungselementen, Ton- und Kombikopf-Werkstoffen magnetische Gleichfelder auf

netische Gleichfelder auf.
Diese Remanenzen von Magnetismus muessen vor
Einstellungen am Audioteil, unter Verwendung
einer Entmagnetisierungsdrossel, eliminiert
werden. Letztere erzeugt ein starkes magnetisches Wechselfeld und bewirkt ein Neutralisieren magnetisch polarisierter Teile.

Zur Beachtung

- Bespielte Magnetbaender, insbesondere Bezugsbaender sind vor dem Einschalten der Entmagnetisierungsdrossel ausser Reichweite zu bringen (Das magnetische Wirkungsfeld der Drossel kann Bandaufzeichnungen in der Qualitaet beeintraechtigen oder gar zerstoeren).
- Die eingeschaltete Drossel darf nicht an Messinstrumente angenaehert werden.
- Betriebsvorschrift der Entmagnetisierungsdrossel beachten: Diese Geraete sind nur fuer kurze Betriebszeiten ausgelegt.

Anwendung

- Maschine ausschalten,- Kopftraeger ausbauen.
- Sonde der eingeschalteten Drossel dem zu entmagnetisierenden Teil naehern, langsam darueber hinwegstreichen und anschliessend bis auf mindestens 50cm Distanz vom Objekt entfernen, - Drossel ausschalten, resp. deren Netzstecker ziehen (In der Regel genuegt das Annaehern der Sonde bis auf 3...5 Millimeter Distanz an das zu entmagnetisierende Teil).

3.1.1 Einstellungs-Grundlagen

- Entzerrungs-Zeitkonstante: CCIR 90/3180us
- Leitungspegel: +

+6dBm = 1,55Veff

- Magnetisierung:

250nWb/m =

Vollaussteuerung (Beachte auch separates Pruefprotokoll).

 Abschlusswiderstand fuer alle Messungen: 600 Ohm



ENTMAGNETISIERUNGSDROSSEL STI-NR.10.042.002.01

VORSICHT

Netzschalter ausschalten:

...beim Ein- und Ausstecken von Prints.

•••bei der Montage und Demontage des Kopftraegers (Vermeidung einer Tonkopf-Magnetisieruna).

Hinweis:

Einstellungen am Wiedergabeteil sind bei den Maschinentypen CAD 3010 (Nurwiedergabe) und CAD 3011 (Aufnahme/Wiedergabe) identisch.

3.1.2 Messgeraete und Hilfsmittel

Tonfrequenz-Millivoltmeter

Tonfrequenz-Generator

Cszilloskop

Phasenmessgeraet (STI-Nr • 10 • 010 • 201 • 01) oder

2-Kanal-Gszilloskop

Digital-Frequenzzaehler

Nr.1.228.324-00 Verlaengerungsprint

Bezugsband-Kassette 3 3/4ips

(STI-Nr.10.010.001.26)

Kassette mit SMPTE Zeitcode-Aufzeichnung

Unbespielte, neuwertige Kassette

3.1.3 Anschluesse

Die AUDIO-Anschluesse sind symmetrisch ausgelegt und wahlweise* auf XLR- und Delta(D)-Mehrfachsteckbuchsen gefuehrt.

(heiss)

Gleichzeitig darf nur eine der beiden Anschlussarten verwendet werden!

A-Leitung

XLR-Steckbuchsen AUDIO-Erde

Nr. 1

Nr. 2

(Nullleiter) Nr. 3 B-Leitung D-Mehrfachsteckbuchse Pin 1] Pin 2] OUTPUT A-Leitung SMPTE-CODE B-Leitung Pin 7 } Pin 8 } INPUT A-Leitung (heiss)

B-Leitung CH1 Pin12 }
Pin13 } OUTPUT A-Leitung (heiss) Pin13 CH1 B-Leitung

Pin 5 AUDIO-Pin10 Pin20 ERDE Pin25


Pin17 INPUT A-Leitung (heiss) B-Leitung Pin18 CH₂

Pin22 OUTPUT A-Leitung (heiss) Pin23 CH2 B-Leitung

3.1.4 Vorbereitungen

Netzspannung anschliessen.

Audio-Anschluesse mit Messgeraeten verbinden (Abschlusswiderstand: 600 Ohm).



Lokal-Bedienungseinheit (LOCAL CONTROL) anschliessen.

3.2 WIEDERGABETEIL

Tonfrequenz-Millivoltmeter Messgeraete Phasenmessgeraet 2-Kanal-Oszilloskop.

Hilfsmittel Bezugsband-Kassette

Sechskant-Steckschluessel SW 5,5 Werkzeuge

Schraubenzieher Nr.2

OUTPUT D-Buchse Messpunkte

> Pin 25 AUDIO-Erde Pin 12

> > Pin 13

Pin 22

CHANNEL 2

CHANNEL 1

AUDIO-Erde

Pin 23

Pin 10

OUTPUT CH1 / CH2 XI R-Buchse

> AUDIO-Erde Nr.1

> > Nr.2 A -Leitung

> > Nr.3 B -Leitung

"REPRODUCE AMPL." Regler Steckkarte

1.830.465 Potentiometer (CH1 und CH2)

CROSS TALK R54 BASS

R55 TREBLE R56 **R57** LEVEL

3.2.1 Wiedergabe-Pegel

Vorbereitung

Steckkarte "INTERFACE 1" 1.830.480: Potentiometer R24 im Gegenuhrzeigersinn auf Anschlag drehen.

(Grund: Lichtschranke wuerde, infolge Eisensuspersionsschicht der Bezugbandkassette, die Annahme der Kassette verweigern).

Einstellung an Kanal CH1 und CH2.

Potentiometer R54, R55, R56, und R57 im Gegenuhrzeigersinn auf Anschlag drehen.

Voltmeter an OUTPUT CH1, resp.CH2 anschlies-

Maschine mit Bezugsbandkassette bestuecken. Vorsicht: Der Bandendesensor ist, durch obige Vorbereitungsmassnahme, ausser Betrieb; die Bandpositionierung auf Bandanfang muss


manuell (STOP-Taste) erfolgen. Bezugsband auf Modulationsanfang (Pegeltonteil, 315Hz) vorspulen und im PLAY-Modus

starten. Vorsicht bei Aufnahme/Wiedergabe-Maschine des Typs CAD 3011:


Aufnahmemodus PLAY/REC nicht aktivieren! (Loeschung des Bezugsbandes).

Sicherheitsmassnahme: Oszillator-Print aus Rack ziehen.


Potentiometer R57 LEVEL auf einen Ausgangspegel am Millivoltmeter von 1,55V einstellen (+6dBm / 600 Ohm).



REPRODUCE AMPLIFIER 1.830.465



INTERFACE 1 1.830.480



3.2.2 Wiedergabekopf-Spaltneigung


Einstellung an Stellschraube (1) zu Wiedergabekopf-Taumelplatte•

- Hoehenregler R56 TREBLE in Mitte Einstellbereich drehen.
- Bezugsband im 10kHz-Teil (Bezugspegel-15dB) starten und durch entsprechende Drehung der Stellschraube (1) die Stellung ermitteln, in der das Voltmeter maximalen Ausschlag anzeigt.

Kontrolle auf minimale Phasendifferenz (=Feinkorrektur der Spaltneigung)

- Phasenmessgeraet (oder 2-Kanal-Oszilloskop) an OUTPUT CH1 und CH2 anschliessen•
- Bezugsband im 10kHz-Teil (Bezugspegel-15dB) starten (PLAY): Stellschraube (1) auf minimalste Phasendifferenz zwischen CH1 und CH2 justieren.

Stellschräube (1) durch Auftragen von Sicherungslack fixieren•



3.2.3 Wiedergabe-Frequenzgang

Einstellung an Kanal CH1 und CH2

- Voltmeter an OUTPUT CH1, respecH2 anschliessen.
- Bezugsband im Frequenzgangteil (Bezugspegel -20dB) starten.
- Durch Justierung der Potentiometer R55 BASS Frequenzgang optimieren (60Hz):

30Hz.. 60Hz: +/-2dB 60Hz..315Hz: +/-1dB

 Durch Justierung der Potentiometer R56 TREB-LE Frequenzgang optimieren (10kHz):

315Hz • • 12kHz: +/-1dB 12kHz • • 18kHz: +/-2dB

Nachkontrolle des Wiedergabepegels

- Bezugsband auf Pegeltonteil (Bezugspegel 25Cnwb/m|315Hz) vorspulen, starten (PLAY) und Ausgangspegel auf das Soll von 1,55V = +6dBm/600 Ohm kontrollieren.


Korrektur

Entsprechendes Potentiometer R57 LEVEL bis zum Erreichen des Soll-Ausgangspegels nachfuehren•

Abschlussarbeit:

Bandendesensor nach Kapitel 5.2 "ELEK-TRISCHE EINSTELLUNGEN (LAUFWERK)" justieren.

REPRODUCE AMPLIFIER 1.830.465



3.3 CCDE-WIEDERGABETEIL

Messgeraete Tonfrequenz-Millivoltmeter


Oszilloskop

Hilfsmittel Bezugsbandkassette

Messpunkte Steckkarte "CODE AMPLIFIER"


-1.830.467

Testpunkte TP1(+) TP2(0)
C-Buchse SMPTE CODE - OUTPUT
Pin1(A) Pin2(B)



3.3.1 Kombikopf-Spaltneigung

- Steckkarte CODE AMPLIFIER:
 - Voltmeter an TP1(+) und TP2(0) anschliessen.
- Maschine mit Bezugsband-Kassette bestuecken.
 Bezugsband im 2kHz-Frequenzgangteil starten:
 An Stellschraube (1) Stellung ermittelne in
- An Stellschraube (1) Stellung ermitteln, in der das Voltmeter maximalen Ausschlag anzeigt.
- Stellschraube (1) durch Auftragen von Sicherungslack fixieren.



3.3.2 Code-Lesepegel

Kontrolle 1

- Oszilloskop an Testpunkte TP1(+) und TP2(0) anschliessen.
- Bezugsband im 2kHz-Frequenzgangteil (-20dB) starten:
 - Die vom Oszilloskop angezeigte Sinusspannung muss >150mVpp(53mVeff) sein•

Kontrolle 2


- Cszilloskop an CODE OUTPUT (D-Buchse, Pin 1 und 2) anschliessen.
- Bezugsband auf Pegeltonteil (OdB/315Hz) vorspulen und starten (PLAY):
 Die vom Oszilloskop aufgezeigte Rechteck-
- spannung muss 4Vpp, +/-0,5V betragen.
 Maschine stoppen und Bezugsband auswerfen.
 Kontrolle 3


Qualitaetskontrolle einer Code-Aufnahme:


Siehe Kapitel 2 BEDIENUNG Abschnitt 2.2.5 fuer "CAD 3011"


bzw.

Abschnitt 2.3.3 fuer "CAD 3010"









3.4.1 Vorausseztungen

- Die Einstellungen des Wiedergabeteils wurden nach Kapitel 3.2 abgeschlossen.
- Der Aufnahme-Vorwahlschalter REC MODE muss in Stellung AUDIO positioniert sein.
- Korrekte Frequenz des Oszillators

Kapitel 3.4.2

Korrekte Jumperstellung auf Steckkarte REC-AMPLIFIER 1.830.460. Kapitel 3.4.4

3.4.2 Kontrolle der Oszillatorfrequenz

Messgeraet	Digitalzaehler
------------	----------------

Hilfsmittel Verlaengerungsprint 1.288.324 Unbespielte, neuwertige Kassette

Messpunkte "OSCILLATOR" Steckkarte

1.167.712

Testpunkte TP1/TP2

Regler Regelstift Transformator T 1

Voraussetzung

- Jumperstellung HF BIAS: Position 4
- Steckerstellung HF ERASE:
- Schwarze Litze auf Position 3 stecken. Steckkarte "RECORD AMPLIFIER" 1.83 1.830.460 Potentiometer R49 BIAS: auf Mitte Regelbereich stellen (vermeidet Verwerfung der Oszillatorfrequenz).

Kontrolle


- Frequenzzaehler an Testpunkte TP1(0.0V) und TP2(150kHz) anschliessen.
- Maschine mit unbespielter Kassette bestuek-
- Maschine im Aufnahmemodus (REC/PLAY) starten.
- Kontrolle: Sollfrequenz = 150kHz+/-3kHz

Korrektur

- Maschine ausschalten.
- Oszillator-Karte aus Rack ziehen, mit Verlaengerungsprint bestuecken und wieder in Rack einschieben.
- Frequenzzaehler an TP1 und TP2 anschliessen.
- Maschine im Aufnahmemodus (REC/PLAY) starten.
- Oszillatorfrequenz an Regelstift Tl auf das Soll abgleichen.

Kontrolle der Sollfrequenz ohne(!) Zwischenschaltung des Verlaengerungsprints. Korrektur nach Bedarf, wie oben beschrieben.

Fixieren der Regelstift-Stellung durch Auftrag von Wachs.



3.4.3 Vormagnetisierung

- INPUT CH1, resp. CH2 mit einer Frequenz von 10kHz und Pegel -30dB speisen.
- Millivoltmeter an OUTPUT CH1, resp. CH2 anschliessen.
- Potentiometer R48 PREADJ. im Gegenuhrzeigersinn auf Anschlag drehen.
- Potentiometer R51 LEVEL und R50 TREBLE in Mitte Einstellbereich drehen.
- Jumper JS1 auf Position NORM setzen.
- Potentiometer R49 BIAS im Gegenuhrzeigersinn auf Anschlag drehen.
- Maschine im Aufnahmemodus REC/PLAY starten.
- Potentiometer R49 BIAS 1-a-n-g-s-a-m im Uhrzeigersinn drehen, bis das Millivoltmeter maximalen Ausschlag anzeigt (= Empfindlichkeitsmaximum), - Anzeigewert notieren.
- Potentiometer R49 BIAS im gleichen Drehsinn weiterdrehen, bis die Ausgangsspannung auf eine Differenz (△U) von 4,5dB zum notierten Maximalwert abgesunken ist.
 Diese Angabe gilt fuer das verwendete Band BASF CHRCM.

Kontrolle der Oszillatorfrequenz nach Abschnitt 3.4.2.

3.4.4 Ausgangspegel

Einstellung an Kanal CH1 und CH2.

- Steckkarte RECORD AMPLIFIER 1.830.460:
- Jumper JS1 in Position NORM setzen.
- Potentiometer R51 LEVEL auf Mitte Einstellbereich stellen.
- Tonfrequenz-Generator an INPUT CH1, resp. CH2 anschliessen.
- Millivoltmeter an OUTPUT CH1, resp. CH2 anschliessen.
- Maschine mit neuwertiger, unbespielter Kassette bestuecken und im Aufnahmemodus REC / PLAY starten.
- Mit Tonfrequenz-Generator eine Frequenz von 315Hz mit Pegel 1,55V (+6dB) einspeisen.
- Potentiometer R48 PREADJ so einstellen, dass das Voltmeter einen Ausgang von 1,55V (+6dB/ 600 Ohm) anzeigt.

Messaufbau fuer nachfolgende Einstellung belassen•


3.4.5 Aufnahmekopf-Spaltneigung

- Tonfrequenz-Generator auf 10kHz schalten.
 Pegel um -20dB (0,155V) reduzieren.
- An Stellschraube (1) fuer die Aufnahmekopf-Azimutheinstellung die Stellung ermitteln, in der das Voltmeter maximalen Ausschlag anzeigt.


Kontrolle auf minimale Phasendifferenz (Feinkorrektur der Spaltneigung):


- Phasenmessgeraet (oder 2-Kanal-Oszilloskop) an OUTPUT CH1 und CH2 anschliessen.
- INPUT CH1 und CH2 mit einer Frequenz von 10kHz und Pegel 0,155V speisen.
- Maschine im Aufnahmemodus REC/PLAY starten: Stellschraube (1) auf minimalste Phasendifferenz zwischen CH1 und CH2 justieren. Soll: < 35 Grad.

Stellschraube (1) durch Auftragen von Sicherungslack fixieren.



RECORD AMPLIFIER 1.830.460





3.4.6 Frequenzgang

Einstellung an Kanal CH1 und CH2.


- Generatorpegel auf Operationspegel (0,155V) schalten und in INPUT CH1, resp. CH2 einspeisen.
- Millivoltmeter an OUTPUT CH1, resp. CH2 anschliessen.
- Maschine im Aufnahmemodus REC/PLAY starten.
- Mit den Reglern R50 TREBLE (Steckkarte RE-CORD AMPLIFIER) und R55 BASS (Steckkarte RE-PRODUCE AMPLIFIER) Frequenzgang optimieren. Toleranzen: 60Hz.ol2kHz: +/-1dB 30Hz.ol8kHz: +/-2dB

Ausgangspegel nach Abschnitt 3.4.4 kontrollieren und bei Bedarf nachjustieren.


3.4.7 Uebersprech-Kompensation

- Tonfrequenz-Generator an INPUT CH1 anschliessen.
- Millivoltmeter an OUTPUT CH2 anschliessen.
- Maschine mit neuwertiger, unbespielter Kassette bestuecken und im Aufnahmemodus REC / PLAY starten.
- INPUT CH1 mit einer Frequenz von 3kHz und Pegel 1,55V (+6dBm) speisen.
- Potentiometer R54 CROSS TALK (Steckkarte RE-PRCDUCE AMPLIFIER), Kanal CH1 auf minimales Uebersprechen einstellen: Die minimale Uebersprechdaempfung muss groesser als 45dB sein.

Gleichen Messvorgang, mit vertauschter Messanordnung, an Kanal CH1 ausfuehren.



REPRODUCE AMPLIFIER



3.5 CODE-AUFNAHMETEIL

Messgeraet Oszilloskop

Hilfsmittel Neuwertige, unbespielte Kassette

Messpunkte Steckkarte "CODE AMPLIFIER"

1.830.467

Testpunkte TP1 (Signal)
TP2 (0.0V)

Abstimmung Steckkarte "CODE AMPLIFIER"

Jumper JS1

3.5.1 Code Aufnahmepegel

Voraussetzungen - Die Kombikopf-Spaltneigung muss der optimalen Einstellung nach Kapitel 3.3.1 entspre-

- Jumper JS1 auf Position 2 setzen (Mitte).

- Code,auf unbespielte, neuwertige Kassette aufnehmen.

Aufnahmevorgang: Siehe Kapitel 2 "BEDIENUNG" Abschnitt 2.2.4 "Code-Aufnahme".

Fuer nachfolgenden Kontrollvorgang ist eine Zeitcodeaufzeichnung von ca. 30 Sekunden Laenge erforderlich.

Kontrolle 1

- Oszilloskop an TP1(Signal) und TP2(0,0V) anschliessen.
- Kassette auf Code-Modulationsanfang positionieren.,- Maschine im PLAY-Modus starten. Grenzpegel: groesser oder gleich 1Vpp kleiner oder gleich 2,5Vpp Sollpegel: ca. 1,8Vpp

Korrektur

- Pegel erhoehen: Jumperposition 1 waehlen.
- Pegel reduzieren: Jumperposition 3 waehlen.

Nachkontrolle wie oben beschrieben, unter Verwendung eines unbespielten * Bandteilstueckes.


Kontrolle 2

Nach korrekter Pegeleinstellung:

- SMPTE-Code auf neuwertiges, unbespieltes
 Band aufzeichnen (gesamte Bandlaenge);
 Siehe Kapitel 2 BEDIENUNG, Abschnitt 2.2.4
- Code-Aufnahmetest durchfuehren;
 Siehe Kapitel 2 BEDIENUNG, Abschnitt 2.2.5

* Hinweis

Die Zeitcodeaufzeichnung laesst sich auf der Kassettenmaschine nicht loeschen. Eine Loeschung erfolgt extern der Kassettenmaschine, unter Verwendung einer Entmagnetisierungsdrossel, wobei bemerkt werden muss, dass eine etwaige Audioaufzeichnung ebenfalls geloescht wird.




51	רווו	区	R


CA	D30	110	/30	11
\sim	DSU	, 10	/ JU	

SECTION 4/1

4	MECHANISCHE	LAUFWERK-EINSTELLUNG	SEN
---	-------------	----------------------	-----

	UEBERSICHT (Klappseite)	4/ 3
	MONTAGE-/DEMONTAGEANLEITUNG	4/
	Einstellvorschriften Grundaufbau Einstellvorrichtungen Bereitstellung von Werkzeugen	4/ 4/ 4/
4.1	KOPFTRAEGER	4/
4.2	CAD-RACKEINSCHUB	4/
4.2.1	Andruckaggregat Capstanmotor	4/ 4/
4.3	KASSETTENTRAEGER	4/
4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7	Schwenktraeger Bandfuehrungsbolzen Umlenkrollenlager Bandspulenadapter Wickelmotor, rechts Wickelmotor, links Daempfungsbolzen	4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1
4.4	LAUFWERK	4/1
4.4.1 4.4.2 4.4.3	Kurvenscheiben-Steuerwelle Schwenktraeger-Gestaenge Bandwickel-Bremsgestaenge	4/1 4/1 4/1





MONTAGE/DEMONTAGEANLEITUNG

Grundlegend fuer einen rationellen Ablauf von Servicearbeiten ist das geziehlte Vorgehen bei der Demontage, resp. Montage von Baugruppen und Bauteilen.

Nebenstehende Grafik zeigt in tabellarischer Form die einzelnen Demontagestadien auf, ueber welche das zu wartende Bauteil unter minimalstem Aufwand fuer Einstellarbeiten zugaenglich wird.

Die Montage erfolgt jeweils in sinngemaess umgekehrter Reihenfolge•

Die Aufgliederung der Demontagestadien im Dezimalsystem entspricht der Kapitelaufteilung nachfolgender Einstellvorschriften•

Einstellvorschriften / Montagehinweise

Bei jedem Eingriff am Geraet, bei dem Teile demontiert oder verstellt werden, muessen die Einstellvorschriften und Montagehinweise nachfolgender Kapitel beachtet werden.

Grundaufbau

Die Positionierung der tragenden Elemente,-Laufwerkchassis, Motortraeger und Schwenktraeger,- wurden im Werk durch Passbohrungen definiert (Laufwerkchassis - Motortraeger) und durch Zylinderstifte fixiert (Laufwerkchassis -Schwenktraeger). VORSICHT:

Es duerfen weder Motortraeger noch Schwenktraegerlagerung verstellt werden! Ein unumgaenglicher Austausch eines dieser Elemente bedingt die Vornahme einer Grundeinstellung, welche nur unter Verwendung einer Montagevorrichtung erfolgen darf.


Einstellvorrichtungen

Die Stellungen aller wichtigen Funktions-Baugruppen mit direktem Einfluss auf die Bandfuehrung sind durch den Einsatz bestehender Einstellvorrichtungen jederzeit praezise reproduzierbar (Beachte nachfolgende Auflistung).


Bereitstellung von Werkzeugen und Hilfsmitteln


Die Bereitstellung der, fuer bestimmte Einstell- und Montageablaeufe erforderlichen Werkzeuge ist aus nebenstehender Tabelle ersichtlich (Rubrik *).

Beachte Indexziffern 1...27 und deren Erlaeuterung in nachfolgender Aufzaehlung.



1 2 3 4 5 6	Einstellvorrichtunge	 nre richtung	STI-Bestell-Nr 10.010.001.20 10.010.001.21 10.010.001.22 10.010.001.23 10.010.001.24 10.010.001.25
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	Schraubenzieher " " Inbusschluessel " " " Ringgabelschluessel " " " Ausstosswerkzeug	Groessed Groessez Groesse3 SW 1.5mm SW 2 mm SW 2.5mm SW 3 mm SW 5 mm	10.207.002.02 10.207.002.03 10.207.002.04 10.207.002.05 26.06.1015 26.06.1025 26.06.1030 26.06.1050 10.258.001.20 10.258.001.21 10.258.001.23 10.258.001.24 10.258.001.26 10.258.001.26
22 23 24 25 26 27	Messwerkzeuge Federwaage Fuehlerlehre Lupe Runddraht Hilfsmittel Wachsstift Spezialoel	2kg 0.05-1mm 2.5x 0.5mm	10.249.001.03 10.258.011.01 10.258.006.01 10.416.001.01 20.020.401.04





4.1 KOPFTRAEGER

Vor jedem Entfernen des Kopftraegers vom Schwenktraeger ist das Geraet auszuschalten! (Vermeidung einer Tonkopf-Magnetisierung)

Tonkoepfe aus Bereichen magnetischer Gleichund wechselfelder fernhalten! (Lautsprecher, Trafos in Betrieb, etc.).

Hinweise

- Praezise Fertigungsmethoden gewaehrleisten die Austauschbarkeit der Tonkoepfe, ohne aufwendige Nachjustierarbeiten (Phasentreue, Bandfuehrung).
- Lediglich der Kopfspiegel ist nach jedem Loesen der Senkschrauben (3) auf korrekte Einstellung zu ueberpruefen (Siehe entspre-chendes Kapitel)•
- Die Einstellung des Kopfspaltes (Tonkopf-Azimuth) wird im Kapitel 3 "AUDIO-EINSTEL-LUNGEN" behandelt.
- Hoehen- und Kipp-, bzw. Neigungslage der Tonkoepfe wurden im Werk unter Verwendung der Kopftraegerlehre 10.010.001.21 justiert. Die Taumelplatten-Stuetzpunkte (Stellschrauben (6)) duerfen daher nicht verstellt werden (Siehe Kapitel 3, AUDIO-EINSTELLUNGEN).
- Grundlegend fuer einen optimalen Band/Kopf-Kontakt ist die korrekte Einstellung des Schwenktraegers (Kapitel 4.3.1).

Demontage

- 2 Inbusschrauben (9) loesen.
- Kopftraeger, ohne zu verkanten, vom Mehrfachstecker (8) abziehen.

Ton-/Kombikopf demontieren:

- Je 2 Senkschrauben (3) loesen. Anschlusskabel mittels "MOLEX"-Ausstosswerkzeug aus Mehrfachsteckbuchse (8) loesen.

Kopfspiegel (Tangential-Einstellung)

- Kopftraeger demontieren.
- Mit Wachsstift auf Kopfspiegel der Tonkoepfe einen gleichmaessigen, feinen Farbfilm auftragen. Vorsicht Kratzgefahr: Der Wachsstift muss frei von Staub und anderen Verunreinigungen


sein. Kopftraeger bei ausgeschaltetem Geraet (!) montieren, - Kassette, welche nicht mehr

fuer Aufzeichnungen benutzt wird, einlegen,-


- Maschine im PLAY-Betrieb starten. Nach ca. 2 Minuten Laufzeit: Band Vor- oder Rueckspulen und waehrenddessen Maschine ausschalten (Schwenktraeger positioniert in ausgeschwenkter Stellung).
- Maschine ausschalten,-Kopftraeger demontieren.

Kontrolle mit Lupe:

Angestrebt wird eine, beiderseits des Kopfspaltes (11) symmetrische Verteilung der von Wachsbelag blankpolierten (10) Kopfspiegelpartie.



TONKOPF



Korrektur


- Tonkopf-Befestigungsschrauben (3) loesen. Vorsicht: Justierschrauben (4/6) nicht verstellen.!
- Tonkopf um den erforderlichen Korrekturschritt tangential in Kompensationsrichtung drehen.
 Befestigungsschrauben (3) festziebon.

 Kopfspiegelflaeche mit Spiritus und weichem Lappen gruendlich von Wachsrueckstaenden reinigen.

Die Ermittlung der Kombikopfspiegel (5)-Einstellung erfolgt mit gleicher, beim Tonkopf angewandter Methode.

Beachte Abbildung:
Der Band-Kopfkontakt soll sich, mit einem Abstand von ca. 1mm zur ersten Loeschkopfspalte (13a), moeglichst ganzflaechig ueber den Kopfspiegel erstrecken, ohne dass das Band ueber die Einlauf-, resp. Auslauf- Facette (12/15) gezogen wird.

KOMBIKOPF



4.2 CAD-RACKEINSCHUB

Hinweise

- Vor dem Einschub sind Steckerverbindungen und Zentrierbolzen rack- wie einschubseitig auf Fremdkoerper zu ueberprufen.
- Maschine vorsichtig, ohne Gewaltanwendung einschieben.

4.2.1 Andruck-Aggregat

Demontage

Das Andruckaggregat laesst sich, nach dem Loesen der drei Befestigungsschrauben (4) und dem Auftrennen der Steckerverbindung (1), als Einheit ausbauen.

Achtung

Jedes Loesen der Befestigungsschrauben (4) kann eine Lageveraenderung des Aggregates zur Folge haben und bedingt deshalb jedesmal die Vornahme der beiden nachfolgend beschriebenen Einstellvorgaenge.

Federbolzen-Anschlag

Um waehrend der PLAY-, resp. REC- Betriebsart die, aus dem Federvorspann (6) resultierende Druckkraft der Andruckrolle (8) auf die Capstan-Achse (9) zu gewaehrleisten, muss der Querbolzen (5) 0,5..0,8mm vom Anschlag abheben.

Einstellung

 Kassetté einlegen und Maschine im PLAY-Modus starten.

Kontrolle


 Zwischen Querbolzen (5) und Federbolzenanschlag muss sich ein Runddraht von 0,5mm Durchmesser schieben lassen (Maximalspiel: 0,8mm).

Korrektur bei aktiviertem Magneten (PLAY-Betrieb):

Zwei Befestigungsschrauben (2) am Magneten loesen und letzteren, bis zum Erreichen des Sollabstandes, laengs schieben, Schrauben festziehen.

Nachkontrolle

Nach mehrmaligem Betriebsartenwechsel PLAY-STOP-PLAY-STOP-etc., Spiel nachkontrollieren und eventuelle Korrektur nachfuehren.



Andruckkraft der Andruckrolle

Dieser Pruefung muss die korrekte Einstellung des Federbolzenanschlages vorausgehen.

Einstellung

- Kassette einlegen und Maschine im PLAY-Modus starten.
- Federwaage (11) an Andruckrollenachse (Mutter (12) ansetzen und rechtwinklig (!) zum Andruckrollenarm der Andruckkraft des Federvorspannes entgegenwirken.

Kontrolle


Mit 1,1kg +/-0,1kg Zugkraft an der Federwaage muss die Andruckrolle (8) von der Capstan-Achse (9) abheben.

Vorgehen:

Unter leichtem Betasten der Andruckrolle, ohne diese merklich abzubremsen, wird der Moment "erspuehrt", in dem die Rollendrehung einstellt. Dies soll, waehrend sukzessivem Erhoehen der Zugkraft, beim Erreichen der 1,1kg-Marke der Federwaage eintreten.

Messvorgang mehrmals wiederholen.

Korrektur durch entsprechende Veraenderung des Federvorspannes an der Spannmutter (7), zugaenglich rueckseitig des Laufwerkes, unter Verwendung eines 8mm-Ringschluessels.



Axiallage der Andruckrolle

Die genaue Ausrichtung der Andruckrolle (8) auf Mitte Bandlauf wirkt sich direkt auf die Spurtreue des Bandtransportes aus.
Beim Austausch der Rolle (8) (mit Achse (16) als Einheit) ist darauf zu achten, dass der gleiche Satz Distanzscheiben (15) auf die neue Achse uebertragen wird. Die Ausrichtung der Rolle auf Mitte Bandlauf ist dadurch ohne weitere Justierarbeit gewaehrleistet.

Grundeinstellung


Als Einstellmass gilt die Distanz der Umlenkachsen-Anschlagebene (14)* zu Mitte Andruckrolle von 5,47mm, in einer erlaubten Toleranz von +/-0,05mm.

Eine Justierung erfolgt durch Unterlegen von Distanzscheiben (15) entsprechender Staerke** zwischen Andruckrollen-Gewindeschaft und Andruckrollenarm•

- * Ermittelbar durch Anlegen eines Lineals
- (13), bei demontiertem Kassettentraeger. ** 0.1mm (Best.-Nr. 1.062.210-08) 0,2mm (Best.-Nr. 1.062.210-09)

Einbau der Andruckrolle

Der Drehrichtungspfeil an der Rollen-Stirnseite muss der PLAY-Bandlaufrichtung entsprechen.



4.2.2 Capstan-Motor

Demontage

- Mehrfachstecker (1) ausziehen.

Vier Befestigungsschrauben (2) loesen. Vorsicht beim Ausfahren des Capstan-Motors: Capstan-Achse (3) nicht beschaedigen.!

Montagehinweis

Vor dem Festziehen der Befestigungsschrauben ist der Capstan-Motor in die untere Einbaulage zu ziehen (Kompensation des Spiels zwischen Schraubenschaft und Durchgangsbohrung).

Einstellhinweis

Jedes Loesen der Capstanmotor-Befestigung bedingt das Ueberpruefen folgender Einstellungen:

- Andruckkraft und Federbolzenspiel des Andruckaggregates
 Siehe Kapitel 4-2-1
- Hoehenposition des Bandfuehrungsbolzens. Siehe Kapitel 4.3.2

Wartung

Reinigung


Die Capstan-Achse (3) darf nur mit einem feuchten Lappen gereinigt werden. Vorsicht: Es darf keine Reinigungsfluessigkeit


in das Achslager (4) eintreten!

Schmierung

Der Capstanmotor ist wartungsfrei.
Um jedoch die Lebensdauer des Achslagers zu erhoehen, ist eine monatliche Schmierung desselben zu empfehlen:

Geraet, resp. Motor so stellen, dass die Capstan-Achse senkrecht gerichtet ist. Ein Tropfen des Spezialoels PDP 65 am Achsaustritt (4) anbringen.





4.3 KASSETTENTRAEGER

Demontage

Mehrfachstecker (9) ausziehen (Sicherungsklammer (10) nach links schieben).

Kassettentraeger (1) manuell einfahren.

Kassettentraeger, ohne zu verkanten, entgegen dem Federzug nach aussen ziehen. Lage durch Aufstecken der Distanzklammern (3)

ueber Hubwellen (2) fixieren.
Federteller (7) leicht zurueckstossen. Benzingring (8) von Wellenstumpf schieben. Federteller (5), (7) und Feder (6) ausfahren.

Kassettentraeger (1) ausfahren.

Die Montage erfolgt in sinngemaess umgekehrter Reihenfolge.

Funktionskontrolle

Nach dem Wiedereinbau des Kassettentraegers ist eine Kontrolle der Hubwelle auf Leichtgaengigkeit durchfuehren. Macht sich, insbesondere im Betriebsbereich ein Widerstand bemerkbar, ist bei geloester Hubwellenfuehrung (4) die Stellung zu ermitteln, in der sich der Kassettentraeger widerstandslos ein- und ausschieben laesst.

Nachfolgend muss der Kassettentraeger, wie im naechsten Abschnitt beschrieben, auf genaue Positionierung zu den Bandfuehrungselementen kontrolliert werden.

Kassettenpositionierung durch Kassettentraeger

Waehrend des Betriebs darf das Kassettengehaeuse keinen Einfluss auf die Bandfuehrung ausueben.

Umlenkrollen und Magnetbandwickel wie Wickelspulen muessen durch die Fuehrungselemente der Maschine vom Kassettengehaeuse freigesetzt werden. Von Wichtigkeit ist daher die Positionierung der Kassette zu den Fuehrungselementen durch den Kassettentraeger.

Als Einstellhilfe besteht eine Normkassetten-Attrappe (15) mit den Abmessungen eines Originals mit maximal erlaubten Masstoleranzen.

Finstellung

Voraussetzung: Die Fuehrungselemente Umlenkrollenachsen (12) und Spulenadapter (16) muessen nach den Kapiteln 4.3.3 und 4.3.4 justiert sein.


Maschine einschalten, - Normkassette (15) einlegen und, bevor der Kassettentraeger wieder ausschwenkt, Maschine ausschalten.


Kontrollen

Kassetten-Vertikalfuehrung: Die Einlaufebene (18) muss, mit einer Distanz von 0,1..0,2mm, genau parallel zur Basisflaeche (15) der Normkassette ausgerichtet sein. Eine Justierung erfolgt an den vier Stell-

muttern (20) zur gefederten Einlaufschienen-Fuehrung.

Kassetten-Laengspositionierung: Die Anschlagklinke (13) muss, in eingeschwenkter Stellung, eine Distanz von 0,1.. 0,2mm zur Normkassette halten. Einstellung durch Schieben der Magnethalterung zum Kassettentraeger (Befestigungsschrauben 17)





4.3.1 Schwenktraeger

Hinweis

Die Positionierung des Schwenktraegers (3) zum Motortraeger wurde beim Aufbau, wie eingangs erwaehnt, anhand einer Montagevorrichtung festgelegt und durch Zylinderstifte zum Laufwerk fixiert.

Vorsicht:

Die Achslagerung des Schwenktraeger-Gelenkes wie die Positionierung des Motortraegers duerfen nicht verstellt werden!

Grundlegend fuer eine praezise Bandabtastung ist die sorgfaeltige Einstellung des unteren Totpunktes der Schwenktraeger-Einsatzbewegung.

Einstellung


- Schwenktraeger in eingeschwenkte Position bringen.
- Einstellvorrichtung (4) anstelle des Kopftraegers montieren.

Kontrolle

Der Schwenktraegerstoessel (7) muss die Druckplatte (6) entlasten. Der Anschlag des Schwenktraegers (Druckplatte 6) muss am Anschlagbolzen aufsetzen.

Sollte diese Voraussetzung nicht erfuellbar sein, ist eine Rolle des entsprechenden Kipphebels zu demontieren bis, am Anschluss an diese Einstellung, die Grundeinstellung des Schwenktraegers nach Kapitel 4.4.2 nachgegefuehrt wird.

- Kontermutter (9) zu Anschlag-Federbolzen loesen•
- Schwenktraeger-Position durch Drehen des Bolzens (10) ermitteln, inder sich die Passhuelsen (5) widerstandslos ueber die Umlenkrollenachsen (2) schieben lassen. Kontrolle des Schwenktraegerstoessels (7) auf Entlastung der Druckplatte (6) wiederholen.
- Kontermutter (9) festziehen und Einstellkontrolle wiederholen (Durch das Festziehen der Kontermutter kann sich die Einstellung leicht veraendern, was durch Gegendrehung des Bolzens (10) zu kompensieren ist).



4.3.2 Bandfuehrungsbolzen

Hoeheneinstellung

Voraussetzung
Die Einstellung des unteren Schwenktraeger-Totpunktes muss nach Kapitel 4.3.1 abgeschlossen

Einstellung

- Schwenktraeger (1) in eingeschwenkte Position bringen (Schwenktraeger am Anschlagbolzen aufsetzend).
- Einstellvorrichtung (2) anstelle des Kopftraegers montieren.

Kontrolle

 Der Ansatz (6) des Drehbolzens (4) bildet die theoretische Bandfuehrung nach. Er muss sich beruehrungslos zwischen die Flanken (5) des Bandfuehrungsbolzens schwenken lassen.


Korrektur durch Drehen des Bandfuehrungsbolzens (7) (Innensechskant 1,5mm).

Positionierung des Fuehrungsbolzens zur Bandlaufebene

Der Traeger (3) des Bandfuehrungsbolzens laesst sich um das Spiel in der Befestigung (8) zum Motortraeger variieren (Spiel Schraubenschaft – Durchgangsbohrung).

Einstellung

Der Traeger ist dermassen zu positionieren, dass das Band waehrend des schnellen Rueck-, resp. Vorspulens leicht ueber die seitlichen Fuehrungsflanken (5) gefuehrt wird (Schonung der Magnetbandkanten). Waehrend der PLAY-Funktion muss das Band jedoch seitlich gefuehrt werden.



4.3.3 Umlenkrollen-Lager

Die genaue Einstellung der Umlenkrollenachsen wirkt mitbestimmend bei der praezisen Bandfuehrung.

Hoeheneinstellung der Achslager

Voraussetzung

Die Einstellung des unteren Schwenktraeger-Totpunktes muss nach Kapitel 4.3.1 abgeschlossen sein.

Einstellung

- Schwenktraeger (8) in eingeschwenkte Position bringen (Schwenktraeger am Anschlagbolzen aufsetzend).
- Achslager (2) einsetzen und gleichmaessig(!) festziehen (Je drei Befestigungsschrauben).
- Einstellvorrichtung (9) anstelle des Kopftraegers montieren.
- Passhuelsen (7) ueber Achsen (3) schieben.

Kontrolle

Die Passhuelsen (7) muessen sich bis auf ein Spiel von 1mm,+/-0,05mm gegen den Anschlag (4) der Vorrichtung einschieben lassen (Kontrolle mit Blattlehre).

Korrektur...


durch Unterlegen des Achslagers mit Distanzscheiben (1). Es stehen Distanzscheiben mit den Staerken 0,1 mm (Best.-Nr.1.830.150-20) und 0,15mm (Best.-Nr.1.830.150-21) zur Verfuegung.

Zur Beachtung

Nach jedem Loesen der Achslagerbefestigung muss die Hoehe der Achslager nach vorangegangenem Abschnitt neu justiert werden.

Funktionskontrolle

Die montierten Rollenachsen (3) muessen sich unter bemerkbarer Ueberwindung von Federvorspann um ca.0,5mm, axial aus dem Lagergehaeuse ziehen lassen (Axialspiel). Beim Loslassen der Achse muss sich diese wieder selbstaendig an den Anschlag im Lagergehaeuse zurueckziehen. (Unrecelmaessiges, verkantetes Festziehen des Lagergehaeuses kann diese Funktion beeintraechtigen).



4.3.4 Bandspulen-Adapter

Die axiale Lage der Adapter (3) auf der Wickelmotorachse bestimmt die Ausrichtung der Bandwickel auf die Bandlaufebene.
Die Befestigung der Adapter zur Motorachse erfolgt durch Federspannscheiben, deren Lamellen
beim Festziehen der Spannschrauben (4) gegen
die Achse gestemmt werden und so eine kraftschluessige Verbindung erstellen.

Hoeheneinstellung der Mitnehmer

- Schwenktraeger (1) in eingeschwenkte Position bringen (Schwenktraeger am Anschlagbolzen aufsetzend).
- Adapter (3) mit losen Klemmschrauben (4) auf Wickelmotorachse schieben. Einbaulage beachten: Die Nocken (6) des rechten Adapters muessen im Uhrzeigersinn, diejenigen des linken Adapters im Gegenuhrzeigersinn gerichtet sein.
- Einstellvorrichtung (2) anstelle des Kopftraegers montieren.
- Adapter (3) mit Spulen-Anschlagflaeche (5) gegen die Distanzgeber (7) der Einstellvorrichtung ziehen. Klemmschrauben gleichmaessig (!) festziehen. Wichtig:

Um den optimalen Rundlauf der Adapter zu erreichen, muessen die Spannschrauben (4) wechselweise, mit sukzessive zu erhoehendem Anzugsmoment festgezogen werden.

Kontrolle

 Nach dem Festziehen muessen sich die Adapter (3), bei minimalstem Abstand zu den Distanzgebern, widerstandslos von Hand drehen lassen.

4.3.5/6 Wickelmotoren

Hinweis

Der Zugang fuer den Aus-,resp. Einbau des linken Wickelmotors ist nur bei ausgebautem Capstanmotor gegeben. Dies zieht die Ueberpruefung folgender Einstellungen nach sich:

- Andruckaggregat (Federbolzenanschlag, Andruckkraft). Siehe Kapitel 4.2.1
- Capstanmotor-Position. Siehe Kapitel 4.2.2


Demontage / Montage

- Bandspulen-Adapter demontieren: Je drei Spannschrauben loesen und Adapter von Wickelmotorachse abziehen.
- Motor-Befestigungsschrauben loesen: Je vier Senkschrauben.
- Motor hinter dem Laufwerkchassis ausfahren und Steckerverbindung zu Motorspeisung trennen (in eingebautem Zustand schwer zugaenglich).

Vorsicht: Tachoscheiben nicht beschaedigen!

Die Montage der Wickelmotoren erfolgt in sinnqemaess umgekehrter Reihenfolge•

- Steckerverbindung fuer Motorspeisung vor dem Einbau erstellen.
- Motor-Befestigungsschrauben sukzessive, ueber Kreuz festziehen.
- An den Tachoscheiben duerfen keine Kabel streifen.
- Nach dem Aufsetzen der Bandspulen-Adapter ist deren Einstellung nach Kapitel 4.3.4 durchzufuehren.



4.3.7 Daempfungsbolzen

Daempfungsbolzen-Positionierung

Einstellung

- Schwenktraeger in eingeschwenkte Position bringen (Schwenktraeger am Anschlagbolzen aufsetzend).
- Fuehrungsbolzen (10) der Einstellvorrichtung auf Schwenktraeger aufschrauben (Rechtes Gewinde zu Kopftraeger-Befestigung).
- Positionierung des Daempfungsbolzens (2) durch Zugstangen-Laengenveraenderung bestimmen:
 - Die Einstellvorrichtung muss sich, gefuehrt durch Umlenkrollenachse (3) und Fuehrungsbolzen (10) widerstandslos ueber den Ansatz (4) des Daempfungsbolzens schieben lassen.
- Definitive Zugstangenlaenge (5) durch Festziehen der Kontermutter (6) sichern.

Radiale Einstellung des Federelementes

- Einstellvorrichtung (8) demontieren.
- Kopftraeger montieren.
- Maschine im PLAY-Modus starten.

Kontrolle

- Die Umschlingung des Bandes um den Daempfungsbolzen soll auf Mitte Sektor der Federelement-Umfanges verteilt sein.
- Korrektur durch radiales Verdrehen des Daempfungsbolzens (Innensechskant (4), 1,5mm).

Hinweis auf Einbaulage

Das Federelement muss in PLAY-Bandlaufrichtung montiert sein und darf nicht ueber den Umfang der Daempfungsbolzenachse vorstehen.

4.4 LAUFWERK

Demontage


- LOCAL REMOTE- Stecker samt Aufnahmewahl-Schalter REC MODE (CAD 3011) von Frontplatte (5) loesen.
- Verbindungskabel zu Basisprint ausstecken.
- Zwei Mehrfachstecker (Flachkabel) ausziehen. (Verschraubungen loesen).
- Drei Befestigungsschrauben (1) Laufwerk-Chassis (2) - Daempfungselemente (3/4) loesen.


Hinweis

Bei umfangreicheren Reparatur- oder Servicearbeiten am ausgebauten Laufwerk, empfiehlt es sich, anstelle der Daempfungselemente (3/4) die drei Bolzenpaare der Montage-Vorrichtung 10.010.001.22 einzusetzen. Sie ermoeglichen Standfestigkeit und Schonung des Laufwerkes waehrend Eingriffen.

Montagehinweis

Beim Fesrziehen des Laufwerkes ist darauf zu achten, dass die beiden Traeger (3) der Daempfungselemente parallel zueinander ausgerichtet bleiben.





4.4.1 Kurvenscheiben-Steuerwelle

Hinweis

Die Kurvenscheiben-Steuerwelle darf nur als Einheit ausgetauscht werden•

Montacehinweise

- Die Steuerscheibe des Schwenktraeger-Positionsgebers muss eingemittet durch den Optosensor gefuehrt werden (Beachte Axialspiel der Welle).
- Die Klemmschraube der Steuerscheibe ist mit fluessiger Schraubensicherung zu sichern.
- Nach der Montage muss die Steuerwelle im Kupplungsstueck zum Servomotor ein Axialspiel von 0,3..0,5mm aufweisen.

Einstellung

Die Montage der Steuerwelle (Festziehen der Lagerungen) erfolgt unter Beruecksichtigung der, im nachfolgenden Kapitel 4.4.2/3 beschriebenen Einstellung des Kipphebelspiels.

4.4.2/3 Schwenktraegergestaenge Bandwickel-Bremsgestaenge

Die Montage und die damit verbundenen Einstellungen erfolgen beim Schwenktraegergestaenge und beim Bandwickel-Bremsgestaenge unter den gleichen, nachfolgend aufgefuehrten Gesichtspunkten.

Voraussetzungen

- Der Schwenktraeger muss nach Kapitel 4.3.1 justiert sein.
- Die Druckplatte (2) muss am Anschlagbolzen (3) aufsetzen (Schwenktraeger-Einsatzposition).
- Der Stoessel (10) muss die Druckplatte (2) entlasten.
- Die Kipphebelrollen (17) muessen auf die innerste Peripherie der entsprechenden Kurvenscheibe aufgelaufen sein.

Kontrolle


Die Laufrollen muessen ihre zugeordnete Kurvenscheibe (8), resp. den Stoesselansatz (11/12) leicht entlasten, d.h. die Rollen muessen sich widerstandslos von Hand drehen lassen, ohne jedoch nennenswertes Spiel aufzuweisen (Uebermaessiges Spiel zwischen Steuerrolle und Kurvenscheiben-Peripherie kann Teileverschleiss infolge schlagartiger Kraefteuebertragung bewirken).

Einstellung

Um uebermaessiges Spiel zu eliminieren, werden Toleranzen der Durchgangsbohrungen in Kipphebel-(16) und Laufrollen-(14) Achsbefestigungen genutzt. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Laufrollen genau Mitte Kurvenscheiben-Peripherie und Stoesselansatz (11/12) ausgerichtet sind.

Kontrolle

Insbesondere nach dem Festziehen der Jochs (4/7) ist das Gestaenge (9/10) auf Leichtgaengigkeit zu kontrollieren, waehrend der Schwenktraeger (1) manuell hochgezogen wird.



5	ELEKTRISCHE LAUFWERK-EINSTELLUNGEN	
5.1	VORAUSSETZUNGEN	5/3
5•2	BANDENDESCHALTER	5/3
5.3	BANDZUG	5/4
5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4	Bandzug im PLAY_Betrieb IDLE-Bandzug Bandzug im REWIND-Betrieb• Visuelle Kontrolle des Bandlaufes	5/4 5/5 5/6
5.4	CAPSTAN SYNCHRONISATION	5/6
5.5	RS 232C PEGELEINSTELLUNG (Serielle Schnittstelle)	5/7
5.6	FEHLERANZEIGE (Funktionstests)	5/8


5.1 VORAUSSETZUNGEN

Die Laufwerk-Mechanik muss nach Kapitel 5, "MECHANISCHE EINSTELLUNGEN" justiert sein.

- Vorbereitungen / Kontrollen LOCAL CONTROL-Bedienungseinheit (7) anschliessen (Mehrfachsteckbuchse (6) "LOCAL CONTROL").
- Netzspannung (2) einschalten. Kontrolle: Alle Led's an der Netzteil-Frontseite muessen aufleuchten.

Funktionskontrolle Rechte Lichtschranke (4) an Kassettentraeger (Sensor fuer Kassetten-Praesenz) kurzzeitig, mit Hilfe eines lichtundurchlaessigen Papierstreifens abdecken. Folce:

Der Kassettentraeger (3) faehrt ein, der Capstanmotor startet mit Drehrichtung im Gegenuhr-zeigersinn, - die Wickelmotoren drehen hoch (rechter Motor: Uhrzeigersinn; linker Motor: Gegenuhrzeigersinn), - die Andruckrolle setzt kurzzeitig auf die Capstanachse auf. Sobald sich der rechte Wickelmotor wieder im Stillstand befindet, spaetestens aber nach dem Ablauf einer Zeitspanne von sieben Sekunden, faehrt der Kassettentraeger aus.



5.2 BANDENDSCHALTER

Regler

Universal-Messinstrument Messgeraet

Messbereich:

ca. 10mV..10V DC

"INTERFACE 1" Messpunkte Steckkarte

1.830.480

Testpunkte TP1(+) TP2 (GND)

Potentiometer R24


Die Einstellung erfolgt ohne Kassetten-Bestueckung:

- Messinstrument an Testpunkte TP1(+) und TP2 GND anschliessen.
- Potentiometer R24 im Gegenuhrzeigersinn auf Anschlag drehen.
- Potentiometer R24 im Uhrzeigersinn zurueckdrehen, bis das Messinstrument eine Spannung < 0,1V anzeigt; Potentiometer im gleichen Drehsinn um ca. 20 Grad weiterdrehen.

Funktionskontrolle

- Maschine mit Kassette bestuecken (Kassette mit SMPTE-Zeitcodeaufzeichnung).
- Kassette auf Bandanfang vorspulen. Kontrolle: Erreicht der transparente Vorspann des Magnetbandes die Lichtschranke, wird der Bandtransport gestoppt, anschliessend im PLAY-Betrieb vorgespult und auf Code-Modulationsanfang positioniert (Display-Anzeige in Echtzeit: 0.00.0).

INTERFACE 1 1.830.480



5.3 BANDZUG

5.3.1 Bandzug im PLAY- Betrieb

Universal-Messinstrument mit Digi-Messgeraet (Ri > 10 MOhm) talanzeige. 1.830.448 Messpunkte Basisprint TP1 GND Steckerleiste TP2(+) TP3(+) Regler "TAPE TENSION CTRL" Steckkarte 1.830.455 Potentiometer LEFT PLAY R3 RIGHT PLAY R6

Voraussetzung

 Steckkarte "TAPE TENSION", 1.830.455: Potentiometer R2 bis R7 auf Mitte Einstellbereich stellen.

Die Einstellung erfolgt mit kassettenbestueckter Maschine (Kassette mit SMPTE-Zeitcode-Aufzeichnung).

- Kassette auf Bandmitte (Sektor 3, 7min 40s)
 positionieren.
- Messinstrument an Testpunkte TP2(+) und TP1 (GND) anschliessen.
- Potentiometer R3 PLAY LEFT auf eine Spannungsanzeige am Messinstrument von 290mV₀ +/-5mV einstellen.
- Messinstrument an Testpunkte TP3(+) und TP1 (GND) anschliessen.
- Potentiometer R6 PLAY RIGHT auf eine Spannungsanzeige am Messinstrument von 290mV,
 +/-5mV einstellen.
- Messinstrument von Messpunkte trennen.

Kontrolle (in Band-STOP-Position):

- Kopftraeger manuell anheben: Das Band darf keine Bewegungstendenz aufzeigen.
- Kontrolle bei vorgespulter (Bandanfang) und rueckgespulter (Bandende) Kassette wiederholen.


5.3.2 ICLE - Bandzug

Messgeraet	Universal-Mes		
	talanzeige.	(R+ >	10 MOhm)
Messpunkte	Basisprint	1.830.448	
		TP1 GND	
	Steckerleiste	TP2(+)	TP3(+)
Regler	Steckkarte	"TAPE TENS	I ON"
		1.830.455	
	Potentiometer	LEFT IDLE	E R4
		RIGHT IDLE	E R7


Die Einstellung erfolgt mit kassettenbestueckter Maschine (Kassette mit SMPTE-Zeitcode-Aufzeichnung und Sprache-Modulation).

- Kassette auf Bandmitte positionieren (Sektor 3, 7min 40s).
- Messinstrument an Testpunkte TP2(+) und TP1 (0) anschliessen.
- Ein Anschluss zu Servomotor abziehen (Kassettentraeger-Positionierungsmotor)
- Andruckrollenarm in Ruhestellung manuell festhalten (d.h. Andruckrolle am Aufsetzen auf Capstanachse hindern).
- PLAY-Taste druecken.


TAPE TENSION 1.830.455




CONTROL INTERCONNECTION PCB 1.830.448



TAPE TENSION 1.830.455



CONTROL INTERCONNECTION PCB



- Potentiometer R4 IDLE LEFT auf eine Spannungsanzeige von 75mV, +/-5mV einstellen.
- Messinstrument an Testpunkte TP3(+) und TP1 GND anschliessen.
- Potentiometer R7 IDLE RIGHT auf eine Spannungsanzeige von 75mV, +/-5mV einstellen.
- Messinstrument von Messpunkten trennen.
- Wenn STOP-Led wieder aufleuchtet: Speisung zu Servomotor wieder erstellen. Sektor-Vorwahl loeschen (Taste CLEAR an LO-
- CAL CONTROL-Einheit).
- PLAY-Taste betaetigen.
- Nach Zeitanzeige an Display: STOP-Taste betaetigen.

Funktionskontrolle

Eingesetzte Kassette auf Bandanfang vorspu-

Kontrolle (visuell) waehrend Betaetigung des Drehknopfes TAPE MOTION CONTROL (Druecken und Drehen):

Der Nachlauf des Magnetbandes muss in beide Laufrichtungen der Drehknopfbewegung folgen. (Drehen im Ührzeigersinn = Wiedergaberich-

In Drehknopf-Ruhestellung darf das Band keine Tendenz zur Bewegung anzeigen.

Kontrolle (audiell) durch Abhoehren der sprachmodulierten Audiospur:

Ermoeglicht die Bedienung von TAPE MOTION-CONTROL das Abspielen in PLAY-Sollgeschwindiakeit?

Kassette bis kurz vor Bandende zurueckspulen. Kontrollen wie oben beschrieben wiederholen.

Bandzug im REWIND- Betrieb

Messgeraet Stopuhr

Regler Steckkarte

"TAPE TENSION" 1.830.455

Potentiometer

REWIND LEFT

REWIND RIGHT

Hilfsmittel Kassette mit Spieldauer entsprechend einer Zeitcode-Aufnahme von

15 Minuten (900s).

Voraussetzungen


- Die Einstellungen der Bandzuege PLAY (Abschnitt 5.3.1) und IDLE (Abschnitt 5.3 2) muessen abgeschlossen sein•
- Die Potentiometer R2 REWIND LEFT und R5 RE-WIND RIGHT muessen auf Mitte Einstellbereich positioniert sein.

Messen der Rueckspulzeit t/</

- Stopuhr in Einsatzbereitschaft halten.
- Maschine mit Kassette bestuecken und auf 15 Minuten positionieren.
- Maschine im |<|-Modus, und gleichzeitig Stopuhr starten . - Magnetband beachten.
- Sobald der Transparentvorspann des Bandanfanges links des Kopftraegers erscheint: Zeit stoppen und Anzeigewert notieren.

Messen der Vorspulzeit t[>]

- Band auf Code-Anfang (0.00.0) positionieren.
- Maschine im |>|-Modus, und gleichzeitig Stopuhr starten, - Magnetband beachten.
- Sobald der Transparentnachspann des Bandendes rechts des Kopftraegers erscheint: Zeit stoppen und Anzeigewert notieren.



Kontrolle

Zur Berechnung der Solldauer von |<|- und |>|Umspulzeiten gilt:

t|<| = t|>| = tPLAY/50 Toleranz: +/-2s Fuer die Zeitcodeaufzeichnung von 900 Sekunden betraegt demnach die Solldauer:

t|<| = t|>| = 900s/50 = 18s +/-2s

Korrektur anhand der oben ermittelten Ist-Umspulzeiten, durch entsprechende Justierung an den Potentiometern R2 und R5:

- Fuer t|<|: Drehen von R5 REWIND RIGHT im Uhrzeigersinn bewirkt Verringerung der Umspulzeit im |<|-Modus.
- Fuer t|>|: Drehen von R2 REWIND LEFT im Uhrzeigersinn bewirkt Verringerung der Umspulzeit im |>|-Modus.

5.3.4 Visuelle Kontrolle des Bandlaufes

Neuwertiges Chromband einsetzen und Maschine im PLAY-Betrieb starten.
Lichtreflexe auf Bandflaeche beachten:
Unregelmaessigkeiten der Bandfuehrung, insbeschdere im Bereich der Bandfuehrungselemente, werden auf diese Weise sichtbar.
Korrekturen erfolgen nach entsprechender Einstellvorschrift im Kapitel 4 "MECHANISCHE EINSTELLUNGEN".


5.4 CAPSTAN-SYNCHRONISATION

Messgeraet	Uszilloskop		
Messpunkte	Steckkarte	CAPSTAN	MOTOR CTRL.
		1.830.4	50
	Testpunkte	TP1	(Signal)
		TP2	(Masse)
Regler	Potentiometer	R42	

Einstellung

- Oszilloskop an Testpunkte TP1(Signal) und TP2(Masse) anschliessen.
- Maschine mit Kassette bestuecken und im PLAY-Modus starten.
- Einstellung von Potentiometer R42 so waelen, dass das Oszilloskop ein Rechtecksignal mit horizontal stabilen Flanken aufzeigt.

CAPSTAN MOTOR CTRL. 1.830.450



5.5 RS 232C PEGELEINSTELLUNG (Serielle Schnittstelle)

Messgeraet

Oszilloskop

Hilfsmittel

Terminal mit serieller Schnitt-

stelle RS 232C.

Messpunkte

Steckkarte

"INTERFACE 2"

1.830.485 TP2

Testpunkte

(Signal)

TP1

(Masse)

Regler

Potentiometer R28

Vorbereitungen

1) Terminal auf CAD-Schnittstelle einstellen.

Spezifikationen:

2400 Baud Odd Parity Half Duplex

7 Data-,2 Stop Bit

Anschlussbelegung:

siehe Skizze

Die MODEM-Funktion ist der Kassettenmaschine KM zugeordnet.


- 2) CAD-Schnittstelle erstellen. Print "INTERFACE 2" 1.830.485:
 - a) Bruecke MP1 und MP2 auftrennen.
 - b) IC4 (DC-Converter) bestuecken.

 - c) Jumper JS1 auf Stellung "R" setzen.
 d) Adresse der Kassettenmaschine bestimmen: Es stehen Adress-Kombinationen zweier hexadezimaler Stellen (SZ1 und SZ2) zur Verfue-


gung.

Pegel-Einstellung

- Oszilloskop an Testpunkte TP1(Masse) und TP2(Signal) anschliessen.
- Mittels Terminal einen andauernden Signalcharakter an entsprechend adressierte Kassettenmaschine *) senden.
 - *) siehe Kapitel 2 BEDIENUNG, unter 2.4.4/1 "Befehle an die Kassettenmaschine"
- An Potentiometer R28 ein Pegel von 600mV einstellen.



INTERFACE 2 1.830.485



FEHLERANZEIGE

Beachte Display (6) an LOCAL CONTROL-Einheit:

- El SMPTE-Zeitcodeaufzeichnung defekt. Kontrolle durch Fehlersimulation:
 - Maschine, bestueckt mit Kassette in PLAY-Betrieb setzen (Kassette mit Zeitcode-Aufzeichnung) •
 - Kopftraeger(4) manuell anheben (Kontakt von Code-Lesekopf zu Magnetband unterbrechen)

Am Display erscheint die Fehleranzeige El.

E2 Hermung oder Blockade des Magnetband-Trans-

Kontrolle durch Fehlersimulation:

- Maschine mit Kassette bestuecken und STOPmodus erstellen.
- Andruckrollenarm (2) manuell in Ruhestellung festhalten, waehrend die PLAY-Taste betaetigt wird. Als Folge schwenken Kopftraeger (4) und

Kassettentraeger (3) aus•

Am Display erscheint die Fehleranzeige E2.

- Kassette auswerfen (EJECT-Taste)•
- E3 In falscher Lage zugefuehrte Kassette. Geraeteseitiges Kontrollorgan fuer diese Pruefung bildet die linke Lichtschranke (1) am Kassettentraeger. Sie registriert, in Verbindung mit der einseitig der Kassette angebrachten Aussparung, deren Bandlaufrichtung.

Kontrolle durch Fehlersimulation:

- Kassette mit der Aussparung voran in Kassettentraeger einschieben.


Am Display erscheint die Fehleranzeige E3. - Kassette auswerfen (EJECT-Taste).

E4 Magnetband gerissen.

Kontrolle durch Fehlersimulation (ohne Kas-


settenbestueckung):

- Rechte Lichtschranke (5) an Kassettentraecer (Sensor fuer Kassettenpraesenz) kurzzeitig, mit Hilfe eines Papierstreifens abdecken. Folge: Der Kassettentraeger schwenkt ein • - die Wickelmotoren beschleunigen kurzzeitig.
- Am Display erscheint die Fehleranzeige E4. Mit dem Stillstand des rechten Wickelmotors schwenkt der Kassettentraeger aus; die Anzeige verbleibt anschliessend noch ca.3s auf E4, bevor sie auf die Programmanzeige Pl wechselt.




DESCRIPTION	SCHEMATIC NO.	SECTION/PAGE
POWER SUPPLY UNIT SURVEY OF POWER SUPPLY COMPONENTS POWER SUPPLY / BLOCK DIAGRAM POWER SUPPLY BASEBOARD TRAFO ASSEMBLY STABILIZER PCB	1.830.350 1.830.370 1.830.360 1.830.355	6 6/3 6/4 6/5 6/7 6/8
AUDIO		7/3
SURVEY OF AUDIO COMPONENTS		7/5 7/5
AUDIO BLOCK DIAGRAM		7/5 7/5
AUDIO CONNECTIONS	1 000 445	7/6
AUDIO INTERCONNECTION PCB	1.830.445	7/8 7/8
INPUT HF NOISE FILTER	1.830.443	7/8 7/8
OUTPUT HF NOISE FILTER	1.830.444	7/9
WIRE HARNESS / HEAD BLOCK ASSEMBLY	1,830,190	7/10
HEAD BLOCK ASSEMBLY (RECORD/REPRODUCE CAD 3011)	1.020.340	7/10
HEAD BLOCK ASSEMBLY (REPRODUCE CAD 3010)	1.020.341	7/12
REPRODUCE AMPLIFIER PCB	1.830.465	7/12
RECORD AMPLIFIER PCB	1.830.460	7/14
CODE AMPLIFIER PCB	1.830.467	7/18 7/18
OSCILLATOR PCB	1.167.712	7/10 8
TAPE DECK CONTROL		8/3
SURVEY OF TAPE DECK CONTROL COMPONENTS		8/3
TAPE DECK CONTROL BLOCK DIAGRAM		8/4
CONTROL INTERCONNECTION SIGNAL LIST		0/4
ACTIVE LEVELS AND SHAPES OF SIGNAL ON CONTROL—	1 000 110	8/5
INTERCONNECTION PCB	1.830.448	8/14
COMPONENTS OF CONTROL INTERCONNECTION PCB	1.830.448	8/15
CONTROL INTERCONNECTION PCB	1.830.448	8/16
WIRE HARNESS / TAPE DECK CONTROL	1.830.180	8/17
EJECT CONNECTION PCB	1.830.146	8/18
DRIVER PCB	1.830.470	8/20
CAPSTAN MOTOR CONTROL PCB	1.830.450	8/22
TAPE TENSION CONTROL PCB	1.830.455	
HEAD TAPE POSITION DETECTOR PCB	1.830.415	8/24 8/24
LIGHT SOURCE AND SENSOR	1.830.420/425	8/25
END OF TAPE SOURCE AND SENSOR ASSEMBLIES	1.830.430	8/25
TACHO OF SPOOLING MOTOR	1.830.456	
INTERFACE 1 PCB	1.830.480	8/26
MICROPROCESSOR 1 PCB	1.830.475	8/28 8/32
INTERFACE 2 PCB	1.830.485	8/34
MICROPROCESSOR 2 PCB	1.830.476	9
PERIPHERIE		
SURVEY OF PERIPHERIE		9/2
SIGNAL LIST OF PERIPHERIE CONNECTORS		9/3
LOCAL CONTROL CONNECTION PCB	1.830.330	9/4
LOCAL CONTROL CONNECTION PCB	1.830.331	9/6
LOCAL KEYBOARD	1.830.912	9/8
SERIAL REMOTE CONTROL UNIT / BLOCK DIAGRAM	1.830.900	9/11
INTERFACE PCB / REMOTE CONTROL	1.830.904	9/11
CPU — 8085 REMOTE CONTROL PCB	1.830.902	9/14
KEYBOARD REMOTE CONTROL	1.830.906	9/16

SURVEY OF POWER SUPPLY COMPONENTS




POWER SUPPLY UNIT 1.830.350 / BLOCK DIAGRAM




CAD 3010/3011

POWER SUPPLY BASEBOARD 1.830.370 POWER SUPPLY UNIT 1.830.350




POWER SUPPLY UNIT 1.830.350 POWER SUPPLY BASEBOARD 1.830.370





IND	POS NO	ı	PART NO	VALUE		SPECIFICATION	IS/EQUIVALENT	MFF
	FL1	89 - 0	01.0384	FN 312-3/05	3 <i>A</i>	220 V	Schaffner	
	J1	54.0	04.0105	+ +				
			11.2005		2 ×	32 pins		
	P1	54.0	02.0320					
	P2	54.0	2.0320					
	P3	54.0	02.0335					
	P4	54.0	02.0335					
	25	54.0	02.0335					
	P6	54.0	02.0335					
	P7	54.0	2.0335					
	P8	54.0	2.0335					
	P9	54.0	02.0320					
	P 10	54.0	2.0335					
	P11	54.0	2.0320					
_								-
IND	DAT	ΓE	NAME					
4				_				
3				1				
2				1				
0				1				
0	22,06.	1982	C. Metz					

POWER SUPPLY UNIT 1.830.350 TRAFO ASSEMBLY 1.830.360





STABILIZER PCB 1.830.355





CAD 3010/3011





POWER SUPPLY UNIT 1.830.350

STUDER

INDI POS NO	PART NO	VALUE	l s	PECIFICATION	NS/EQUIVALENT	MFR
C 201	59,31,2103	0,01 ,4			PE	
202	59.31.2103	0,01 /			Pε	
203	59, 35, 4472	4700 M		407	EL	
C 3o1	59.31,21c3	0,01 ,u			Pe	
302	59,31,2103	0,01 ,4			₽E	
303	59, 22, 5222	2200 u		25 y	EL	
2 304	59.02.0474	0.47 M	25%	65V	MPC	
305	59.34.1100	10 p			CER	
306	59.31.6104	0.1 1			Pε	
307	59.31.6104	0,1 u			Pε	
308	59,36,3100	10 U		167	Ta	
309	59.34.4151	150 p			CER	
310	59,22,3102	1000 ju		167	EL	
C 401	59,31.2103	ير !٥٫٥			Pε	
402	59.31.2103	0.01 u			PE	
403	59.25.5222	2200 u		257	EL	
2 404	59.02.0474	0.47 M	15%	63 V	MPC	
+05	59.34.1100	10 p			CER	
406	59.31.61.04	0,1 M			PE	
407	59 31 6104	0,1 u			PE	
408						
409	59.22 31 <i>0</i> 2	1000 ju		167	EL	
C 501	59.31.2103	0.01 u			PE	
502	59.31.2103	0.01 M			PE	

		202 0.	3 , 31 , 2103	10	1.01 M	FE	
i	IND	DATE	NAME	1			
	4			Pε	POLYESTER		
	3			EL	ELECTROLYTIC		
	2	15.10.1981	C Metz	CER	CERAHIC		
	1	20.4 84	10	1			
	0	25.2.80	Th	1			
	6	STUDER	Powe	R S	MABEA	1.830.350.00	PAGE ! OF "

ND	POS NO		ART N		VALUE	1	SPEC	IFICATION	NS/EQ	JIVALENT		MFR
	C 503	59	. 22	4472	4700	u		16 V		EL		
2	504	59	02	0474	0.47 N	±5	%	63V	M	PC		
_	505	59	34	2470	47	р			С	ER		
	506	59	22	2102	1000	u		6V		EL		
	000											
	D 101		O.l.	01.05	N4004	1A		200V				
1	102	50	04	2111	MV5753	LEI		2001				IR, Mor
1	102	30	. 04	2111	1105755							
	D 201	50	o.l.	0507	MR 502	3.A		200V				Мот
	202			. 0507								и
	203	50	. 04	- Fo7	MR 502							и
	203		-04	. 0301	MR 502	-						u
-	204	50	. 04	. 2111	MV 5753	LEI	`					IR,Mo
1	200	_50	, 04	. 2111	11/ 5/33	LEL	J					211,110
	D 301	50	. 04	. 0105	1114004	1A		200V				-
_	302	50	. 04	.0105	1N 4004							
	303	50	04	0105	1N4004	4		4				
	304	-50	OL	0405	1N4004	и		*				
-	305	-50	04	.1117	712		0,4W					
-	306	-50	04	0125	(N 4 5 4 8							
1	307	50	04	0125	1N 4448							
H	308				Z7.5		0.4W	/				
1	309	50	0/1	2111	MV5753	LED						IR,Mo
7	303	30	. От	2111	11/3/33							
L	D 401	50	بان ا	01.05	1114004	1A		200V				-
-	402	<u> 50</u>	. 04	.0105	1N4004	и						
INE				AME	1							
4					EL ELI	ECTROL	YTIC	IR		NTERN.		
3					PE Po	LYESTE	R	Мо	N I	MONSANT	0	
	16.10.1	981	CI	netz.	CER CE	RAHIC		Mo	T T	MOTOROL	_A	
_	20 1 8			<u></u>	1							

Power Supply

1,830,350,00 PAGE 2 OF 7

INDI POS NO I		PART NO	VALUE	ı	SPEC	IFICATION:	S/EQUIVALENT	MFR
D 403	50	.04.0105	1N4004	1A		200 V		
404	50	.04.0105	1N4004	k		4		
405	50	.04.1117	Z 12		0,4W			
406	50	.04.0125	1N4448					
1 407	50	.04.0125	1N4448					
408		.04.1103			0,4W			
1 409	50	. 04.2111	MV5753	LED				IR, MON
D 501	50	.04.0507	MR 502	3A		<u>10cV</u>		Мот
502		.04.0507		v		4		
503		.04.0507				ч		<u> </u>
504		.04.0507						*
505		. 04. 1112	Z 5.1		0,4 h			
506								
507	50	,04,1107	Z 3,3		0,4 h	<u>/</u>		-
508	- 50	.04.0125	7.2442	<u> </u>	1. 1	,		
503		.04.1101			0,41	V		TR MON
1 510	50	. 04 . 2111	MV 5753	LED				140
 	5.4	. 01. 0117	1 A	S_ow.	Diau	a 200	240/40	+
H		. 01 . 0120		025W	DLJW		.140 VAC	
101		. 01 . 0111			v	W 100"	.140 1/2	
201		. 01 . 0120						
301		01.011			-			
101		. 01 . 0 ! ! "						
501		. 01 . 0 ! 23		1	v			
501				†				
INDI DA	TE	I NAME	l .					
(4)						IR	INTERN. RECT.	
3			1			HON	MONSANTO	
	1931	C Meta	1			Нот	MOTOROLA	
① 20.4	.34	19	1					
0	30	Th						
STUE		Do: .55	SUPPLY	,		1 83	0.350.00 PAGE	2 OF 7

ND	POS NO		ART N			LUE		SPE	CIFICATIO	NS/EQUIVALENT		MFR
	IC 301	50	. o5 .	0119	μA '	723	С					F, NS
_	401	50	. 05.	0119	иA	723	С					-
						_			D			
4	P 1	54	<u>, 04 .</u>	0104		3	р	MAINS -	PLUG			
-	2	54	.11.	2004		54	g	EDGE C	ONNECTO	2R		
	Q 301	50	99	0106	T 28	300	ח	TRIAC	8A			RCA
	302	50	. 03.	0458	RD	796	5	PNP				NS,M
	303	50	, 03.	0497	BC	55C)	NPN				
	0 / - /		00	-1-/	T 20	2	n	Tours	0.4			RCA
	Q 401 402	50	.99.	0458	DD	70	7	TRIAC	_8A			NS.H
	402	50	.03.	0438	עם	75	<u> </u>	FNP				INS ₁ 11
	Q 5o1	50	. 99 .	0106	T 28	300	D	TRIAC	8 A			RCA
	502	50	. 03.	0481	MJ	95	5	PNP				Мот
	503	50	. 03	0495	BD.	35-	16					SIE
	504	50	. 03	0497	BC.	550	_	NPN				
	505	50	. <i>0</i> 3.	0496	BC	<u>560</u>	_	JND				
1	R 101	57	1.1	4562		5,6	k					
	102	57	11	4682		6,8						
	103	57		-682		6,8	k					
1	R 201	57		5152		1,5			4 W		WW	
1	202	57	11	4472	<u>L</u>	4.7	k					
IND	DATI		N/	AME	<u> </u>					FAIRCHILI		
4					1				F NS		-	
③ ②	15 15	120/	c ^	1. t	1					NAI. SEF	110,	
② ①	16.10		C N		1					HOTOROL	Δ	
兴	25.2		71		1				SIE		-10	
μ	STUDI			OWER	<u> </u>	PDI	_			30.350.0		l "

IND	POS NO	-	PART NO	1	VALUE	1	SPE	CIFICATI	ONS/EQ	UIVALENT	MFR
	R 301		, 56.5	688	0,68			4W		WW	
	302	57		471	470						
	303	57		220	22						
	304	57		102	1	k					
	305	57	. 11.4	181	180						
	306	57	. 11.4	229	2,2						
	307	57		189	1,8						
	308	57	. 11 . 4	332	3,3	k					
	309	57		100	10		41				
	310	57		-332	3,3	k	*				
	311	57	, 11.4	·82a	82		p+				
	312	57	. 11.4	680	68						
	313	57		002	10	k	1%			MF	
	314			5111	5,11	k	1%			HF	
	315	57		1392	3,9	k					
	316			102	111	k	TRIM				
	317	57		-562	5,6	k					
	318			100	10						
	319	57	, 11, 4	482	1,8	k					
	R 401		. 56 . 5		0,68			4 W	٧	/W	
	402	57		471	470						
	403	57		+220	. 22						
	404	57	. 11 .	+102	1	k					
	'+ 05	57	. 11 . 4	+181	180						
	÷09	57		+229	2,2 1,8						
	407	57		189	1,8						
	:+08	57		-332	3,3	k					
Ĺ	r08	57	. 11 . 4	+100	10						
IND	DATE		NAM	E							
4							E MONND				
3				,	HF M	E	TAL FILM	1			
2	16.10.19	381	C Mei	查							

MFR	S/EQUIVALENT	ECIFICATIONS	SPE	4	VALUE	ON TRA		os NO	
				4	82	, 11, 4820		410	F
	MF		1%		10	.39.1002	57.	411	\perp
	ΜŦ		1%		5,11	.39.5111	57.	412	
_	MF		1%		10	.39. 1002	57.	413	
	MF		1%		5,11	39. 5111		414	
				k	1,8	. 11. 4182	57.	415	
				+	10	. 11 . 4100	57.	416	4
	104								1
	WW	4 W		-	0,18	. 56. 5188		501	- 1
				_	180	. 11 . 4181		502	
					27			503	2
_				k	1	.11.4102		504	\perp
_				_	68		57.	505	
	WW	4W			0,18	, 56, 5188		506	
				k	3,3	.11.4332		507	
_				$_{\perp}$	680	. 11 . 4681		508	
					390	.11.4391	57.	509	П
					180	.11 .4181	.57	510	
				k	-1,2	.11.4122	57	511	
			TRIM		500	.01.7501	58.	512	2
				k	2,7	. 11 . 4272	57.	513	
				_	560	. 11 . 4561	57.	514	
		Cultaci	Mains S			2 1 1			
			FIXING			. 03 . 0401		5 1	
				-		. 03.0410			_
_ _	TOT		Виттом			. 03. 0416			-
		E SELECT ATION - VOL				. o3. o128 9.113. o4		2	+
						NAME	re	DAT	IND
			L FILM						4
			MOUND	IRE	wW W				3
						c Metz	981	16 10.1	2
						Vr		20,1	①
						14	20	26.2	

POWER SUPPLY

1.830.350.00 PAGE 6 OF T

ND	POS NO		PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS/EQUIVALENT	MFR
1	T 1	1 02	o.365. 8 1		MAINS-TRANSFORMER	
1		1.03	0.363.01		MAINS - IRANSFORMER	
		53	03 0106		FUSE HOLDER MAINS	
_		53	03 0118		FUSE HOLDER PCB	
_		1 -1	0.088.49		PCB SCREEN	
-			5,100,05		INSULATION	_
-		1.91	5.100.00		" PERMALLOY	
_						
_						
_						
		1 03	0.355.00		STABILIZER PCB	
		1.03	0.333.00		SIABILIZER TCB	
(4)	DA1	ΓE	NAME			
3						
2	16 10		C Metz			
0	20.1 25.2	.81	1/4			
\simeq	STUD		Power		1.830.350.00	


② 16.10.1981 ① 20.1.81

STUDER

CONTENTS

DESCRIPTION	SCHEMATIC NO.	SECTION/PAG
POWER SUPPLY UNIT		6
SURVEY OF POWER SUPPLY COMPONENTS		6/3
POWER SUPPLY / BLOCK DIAGRAM	1.830.350	6/4
POWER SUPPLY BASEBOARD	1.830.370	6/5
TRAFO ASSEMBLY	1.830.360	6/7
STABILIZER PCB	1.830.355	6/8
AUDIO	1,000,000	7
SURVEY OF AUDIO COMPONENTS		7/3
		7/5
AUDIO BLOCK DIAGRAM		7/5
AUDIO CONNECTIONS	1.000.445	7/6
AUDIO INTERCONNECTION PCB	1.830.445	
INPUT HF NOISE FILTER	1.830.443	7/8
OUTPUT HF NOISE FILTER	1.830.444	7/8
WIRE HARNESS / HEAD BLOCK ASSEMBLY	1.830.190	7/9
HEAD BLOCK ASSEMBLY (RECORD/REPRODUCE CAD 3011)	1,020,340	7/10
HEAD BLOCK ASSEMBLY (REPRODUCE CAD 3010)	1.020.341	7/11
REPRODUCE AMPLIFIER PCB	1,830,465	7/12
RECORD AMPLIFIER PCB	1.830.460	7/14
CODE AMPLIFIER PCB	1.830.467	7/16
OSCILLATOR PCB	1.167.712	7/18
TAPE DECK CONTROL		8
SURVEY OF TAPE DECK CONTROL COMPONENTS		8/3
TAPE DECK CONTROL BLOCK DIAGRAM		8/3
CONTROL INTERCONNECTION SIGNAL LIST		8/4
ACTIVE LEVELS AND SHAPES OF SIGNAL ON CONTROL —		
INTERCONNECTION PCB	1.830.448	8/5
COMPONENTS OF CONTROL INTERCONNECTION PCB	1.830.448	8/14
CONTROL INTERCONNECTION PCB	1.830.448	8/15
WIRE HARNESS / TAPE DECK CONTROL	1.830.180	8/16
EJECT CONNECTION PCB	1.830.146	8/17
DRIVER PCB	1.830.470	8/18
CAPSTAN MOTOR CONTROL PCB	1.830.450	8/20
TAPE TENSION CONTROL PCB	1.830.455	8/22
HEAD TAPE POSITION DETECTOR PCB	1.830.415	8/24
LIGHT SOURCE AND SENSOR	1.830.420/425	8/24
END OF TAPE SOURCE AND SENSOR ASSEMBLIES	1.830.430	8/25
TACHO OF SPOOLING MOTOR	1.830.456	8/25
	1.830.480	8/25
INTERFACE 1 PCB		8/28
MICROPROCESSOR 1 PCB	1.830.475	
INTERFACE 2 PCB	1.830.485	8/32
MICROPROCESSOR 2 PCB	1.830.476	8/34
PERIPHERIE		9
SURVEY OF PERIPHERIE		9/2
SIGNAL LIST OF PERIPHERIE CONNECTORS		9/3
LOCAL CONTROL CONNECTION PCB	1.830.330	9/4
LOCAL CONTROL CONNECTION PCB	1.830.331	9/6
LOCAL KEYBOARD	1.830.912	9/8
SERIAL REMOTE CONTROL UNIT / BLOCK DIAGRAM	1.830.900	9/11
INTERFACE PCB / REMOTE CONTROL	1.830.904	9/11
CPU – 8085 REMOTE CONTROL PCB	1.830.902	9/14
KEYBOARD REMOTE CONTROL	1.830.906	9/16

SURVEY OF AUDIO COMPONENTS




INPUT HF NOISE FILTER 1.830.443

OUTPUT HF NOISE

AUDIO INTERCONNECTION PCB 1.830.445

HEAD BLOCK ASSEMBLY -1.020.340 (CAD 3011) 1.020.341 (CAD 3010)




INPUT/OUTPUT CH1/CH2
INPUT CH1/CH2
OUTPUT CH1/CH2

OSCILLATOR PCB 1.167.712-00

CODE AMPLIFIER PCB 1.830.467-00

RECORD AMPLIFIER PCB 1.830.460-00


REPRODUCE AMPLIFIER PCB 1.830.465-00



AUDIO CONNECTIONS

CH1

INPUT



CH2


= EARTH

= LINE A

= LINEB

CH1

OUTPUT




CH2

= EARTH

= LINEA

= LINE B

AUDIO



NC = NO CONNECT

1 = SMPTE CODE LINE A

2 = SMPTE CODE Line B

3 = NC

4 = NC 5 = EARTH

6 = NC

7 = INPUT CHI LINEA 8 = INPUT CHI LINE B

9 = NC 10 = EARTH

11 = NC12 = OUTPUT CHI LINEA

13 = OUTPUT CHI LINE B

16 = NC

14 = NC

15 = NC

17 = INPUT CH2 LINE A 18 = INPUT CH2 LINEB

19 = NC

20 = EARTH


21 = NC

22 = OUTPUT CH2 LINEA 23 = OUTPHT CH2 LINEB

24 = NC

25 = EARTH

AUDIO INTERCONNECTION PCB 1.830.445



CONNECTIONS

J 2	REPRODUCE AMPLIFIER, CHANNEL	1 1.830.465
J 5	REPRODUCE AMPLIFIER, CHANNEL	2 1.830.465
J 8	RECORD AMPLIFIER, CHANNEL 1	1.830.460
J 11	RECORD AMPLIFIER, CHANNEL 2	1.830.460
J 14	RECORD-PLAYBACK CODE AMPLIF	IER 1.830.467
J 18	OSCILLATOR	1.167.712
P 1	LINE OUTPUT, CHANNEL 1	1.830.444
P 3	PLAYBACK HEAD, CHANNEL 1	1.830.190
P 4	LINE OUTPUT, CHANNEL 2	1.830.444
P 6	PLAYBACK HEAD, CHANNEL 2	1.830.190
P 7	LINE INPUT, CHANNEL 1	1.830.443
P 9	RECORD HEAD, CHANNEL 1	1.830.190
P 10	LINE INPUT, CHANNEL 2	1.830.443
P 12	RECORD HEAD, CHANNEL 2	1.830.190
P 15	CODE HEAD	1.830.190
P 16	SMPTE CODE LINE (gry)	1.830.440-93
P 17	SMPTE CODE LINE (gry)	1.830.440-93
P 19	AUDIO CONTROL INTERCONNECTIO	ON 1.830.192
P 20	SUPPLY VOLTAGE 0V (grn)	1.830.440-93
P 21	SUPPLY VOLTAGE -12V (blu)	1.830.440-93
P 22	SUPPLY VOLTAGE +12V (red)	1.830.440-93
P 23	CHASSIS (yel)	1.830.190


ND	POS NO	P	ART NO	VALUE	SI	PECIFICATIONS/	QUIVALENT	MFR
7	C1		1.1104	.1 U	±20%	100 V	MPET	٥
	C2	59.3	1-1104	.14				
1	C 5	59.1	1.6681	680 P	± 5%	400 V	F	ح
	C4	59.1	1.6681	680 P				
	C5	59.3	1.1104	.14	± 20%	100 V	MPE	TA
	C6	59.1	1.6681	680 P	± 5%	400V		~
	C7	59.1	1.6681	680P				
	C8	59.3	1.1104	.10	± 20%	100 V	MP	ETP .
	72	54.0	1.0360		Conneci	to 2 × 16		
	35		1.0360					
7	J.8		1.0360					
	J 44		1.0360					
	J 14	54.€	1.0360					
-	J-18	54.0	1.0360					
	JS1	54.0	1.0021		Jumper	- 2×.63		
	JS2	54.0	1.0021					
	PI	54.0	1,0020			onnector 4	pins	
-	P.3		1.0020				Arins	
_	P4		1.0020				,ews	
	P6		1.0020			5	priss	
_	P7	54.0	1.0020			4	, riv	
-	Pg	54.0	1. 00 20			6	pons	
_	P10	54.0	1. 0020			4	١ ، ١٥٠ ع	
	P12	54.0	1.0020			6	Ans	
	P13	54-0	1.0020	2×8pms	Conna	eter		
	P15	54.0	1.0020		C	convector 3	jerns	
IND	DA	TE	NAME	L				
4								
3								
2								
1								
0	25.11	. 1980	c. Mete					

ID POS NO	PART NO	VALUE		SPECIFICATIONS/EQUIV	ALENT	MFF
P16	54.02.0320					
P17	54.02.0320					
P19	54.01.0020	2×8 prus	Coun	ector		
P20	54.02.0335					
P21	54.02.0335					
P22	54.02.0335					
P23	54.02.0320					
+						
Q1	50.03.0451	BD 139	80V	1.5 A	NPN SI	
Q2	50.03.0451	BD 139				
Q3	50.03.0340	BC 337	45 V	500 m A		
R1	57.11.4479	4.7	=2%	0207	MF	
	1	ļ				
R4	57.11.4102	14	±2%	0207	MF	
R5	57.11.4102	11				
R6	57.11.410=	10 K				
R7	57.11.3162	1.6 K	±1%			
R8	57.11.4223	22 K	±2%			
R9	57.11.3162	1.6 K	= 1%			
PIn	57.11.4100	10	±2%			
						_
R 12	57.11.3162	1.6K	± 1%	0207	MF	
R 13	57.11.3162	1.6 K				L
R 14	57.11.4100	10	:2%			-
1016	57.11.4100	10	± 2 %	0207	N/E	

	11,10	0/	11 0 1100	70	/0		
ND	DAT	E	NAME				
4							
3							
2							
1			1				
0	<i>25. ".</i>	1930	C. Metz				
9	STUD	ER	Padio E.	reconnection	ns 17 830	1.830.445-	00 PAGE 2 OF 3
IND	POS NO		PART NO	VALUE	SPEC	FICATIONS/EQUIVALE	NT MFR
_	-0.7	61.	02 0220				


NDI POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS/EQUIVALENT	MF
	54.02.0320			
TP2	54.02.0320			
TP3	54.02.0320			
TP4	54.02.0320			
TP5	54.02.0320			
TP6	54.02.0320			
•				
1				
-				
+				
_				
_				
	1			
		1		
-		+		
-		-		
INDI D	ATE NAME			


L.L.						
IND	DATE	NAME				
(4)						
3						
2						
1						
	5.11.1980					
5	TUDER	Rich 1 &	resometis.	s 17.030	1.830.645.0	°€ PAGE 3 OF 3




INPUT HF NOISE FILTER 1.830.443


OUTPUT HF NOISE FILTER 1.830.444






ND	POS NO		PART NO	VALUE		SPECIF	ICATIO	NS/EQUIVALENT		MFR
	C1	59.3	32.0221	220 P	±20%	50	00 V		CER	
	C2	59.3	32.0221	220 P						
			1.0115		Wideb	and	HF	choue		
	L2	62 . 6	01.0115					9.		
	Pl	29.2	1.6002							
			1.6002							
٦				<u> </u>						
-				1						
-					†			- Contraction		
-				1						
-										
-				1	 					
-				-	-					-
-				 	.					-
-										
_				-						
-										
-										-
_										
_										
_					ļ					
_					-					
										<u> </u>
	<u></u>			L	l					
ND	DA	TE	NAME							
<u>(4)</u>				1						
3				1						
2										
1										
ō	13.01	1981	C Meta							
•	STUE	ER	Input HFn	oise Filte	_		1.0	30. 443 -0	PAGE :	OF
_			1. 7.							






NDI POS NO	PART NO	VALUE	SP SP	ECIFICATIONS/EQU	IVALENT	MFR
C1	59.32.0221	220 P	± 20%	500 V	CER	
C 2	59.32.0221	220 P				
L1	62.01.0115		Widebo	nd HF choke	2	
12	62.01.0115					
PI	29.21.6002					
P2	29.21.6002					
-						
				-		
						
						1
						
						
-		1			-17-0-17-1	
ND DA	TE NAME					
(4)	IL NAME					
3		+				
2		-				
0		-				
	1981 C Metz	\dashv				
0 4.00	DER Output	1,,,	- (1	1	11	, ,
STUD	DER Output	TIT NO SE 1	-iter	14.830.4	44-00 PAGE	OF /


WIRE HARNESS / HEAD BLOCK ASSEMBLY 1.830.190




Kabell Litzer	liste nliste	vo	on ———— nach				
Pos.	Farbe	Stecker	Punkt	Punkt	Stecker		
KL 1	sw bl Schirm		14 15 	3 2 1) J 15	=	54.01.0453
KL 1	${ $		2 3 -	1 2 3	Ј ј 3	=	54.01.0455
KL 1	$\left\{ egin{array}{c} ext{SW} \ ext{bl} \ ext{Schirm} \end{array} ight.$		5 6 -	2 3	} јб	2	54.01.0455
LL 6 LL 6 LL 3	ws ws bl	P 24 <	11 10 24	2 3) J 9	=	54.01.0456
LL 1 LL 2	rt		25 13	1			
LL 2 LL 5 LL 4	or gr vi		12 22 23	3 4	J 12	=	54.01. 0456
LL 7 LL 7	gb gb	T 0	8 20	} @	3		
LL 8	gb	J 2	3	J)	

HEAD BLOCK ASSEMBLY (RECORD / REPRODUCE CAD 3011) 1.020.340










	lage der Anschlüsse	Farbe	Kontakt-Nr. an Stecker 54.02.0442
	oben	gn	2
Wiedergabekopf	CH1	or	3
1.116.831-00	Linten	gn	5
	unten _{CH2}	or	6
		gn	24
Aufnahmekopf 1.116.830-00	oben _{CH1}	or	25
	unten	gn	22
	CH2	or	23
-	Code	gn	14
	2004	or	15
Kombikopf	oben cua	9n	10
1. 116. 832 -00	ODEN CH1	or	44
	unten	gn	12
	CH2	or	13
Buchse 54.02.0454			8
ohne Litze			20

HEAD BLOCK ASSEMBLY (REPRODUCE CAD 3010) 1.020.341









*	lage der Anschlüsse	Farbe	Kontakt-Nr. an Stecker 54.02.0442	
	-1	gn	2	
Wiedergabekopf	oben (H1	or	3	1
1.116.831-00		gn	5	١.
1,110.00	unten _{CH2}	or	6	l
	İ			
	Code	gn	14	
		or	15	l
Kombikopf		9n	10	
1, 116, 832 -00	oben CH1	or	11	
1. 1. 3. 352 55	unten	9n	12	
	CH2	or	13]
Buchse 54.02.0454		_	8]
ohne Litze			20	

REPRODUCE AMPLIFIER PCB 1.830.465






NDI	POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICA	TIONS/EQUIVALEN	iT	MFR
	CI	59.25.3102	1000 U	-16% +50%	16 V	EL	
7	C 2	59.11.4472	4.7 N	± 20%	160 V	PETP	
_	C3	59.11.6561	560 P	± 5%	400 V	PC	
-	C4	59.34.4221	220 P		63V	CER	
	C5	59.34.4101	100 P				
	C6	59.11.6821	820P		400 V	<i>PC</i>	
	C7	59.25.3102	1000 U	-10% + 50%	16 V	EL	
	C8	59.22.3221	220 U		10 V		
	69	59.22.3221	220 U				
_	C10	59.34.0479	4.7 P	±5%	63 V	CER	
	C11	59.26.2100	10 U	± 20%	16 V	SAL	
_	C12	59.26.2100	10 U				
_	C 13	59.25.3102	1000 U	- 10% + 50%	16 V	EL	
_	C14	59.11.3103	10 N	±5%	160 V	PC	
_	C 15	59.26.5159	1.5 U	± 20%	25 V	5 <i>A</i> L	
_	C 16	59.11.6561	560 P	± 5%	400 V	AC.	Ĺ
_	C 17	59.11.6332	3.3N				
_	C 18	59.32.3103	10 N	-20% +100%	40 V	CER	
_	C 19	59.26.0470	47 U	± 20%	6.3V	SAL	
_	C 20	59.22.5101	100 U	-10% + 50%	25 V	EL	
	C21	59.26.2339	3.3U	± 20%	16 V	SAL	
_	C 22	59.22.5101	100 U	-10% + 50%	25 V	EL	
_	C23	59.22.5101	100 U				
_	C 24	59.26.0470	47 U	± 20%	6.3V	SAL	
	C 25	59.34.4331	330 P	± 5%	63V	CER	
	C26	59.32.3103	10 N	-20% + 100%	40 V	CER	
	C 27	59.32.3103	10 N				
	C 28	59.02.2154	.150	± 5%	100 V	MAC	
	C 29	59.34.0229	2.2P	PH	∞ 63V	CER	
_	C 30	59.22.5101	100 U	-10% +50%	25 V	EL	
NE	DA	TE NAME	1				
<u>(4)</u>							
3			7				
<u>~</u>			1				
Ō	†						
č	28.12.	1980 C. Metz					

NDI	POS NO		PART NO	VALUE	SPECI	FICATIONS/EQUIVALE	NT	MFR
			1.6332	3.3 N	± 5%	400 V	PC	
-			1.4472	4.7N	± 2.5%	160V		
-			1.3103	10 N	± 5%			
-			6.5229	2.2 U	± 20%	25 V	SAL	
-	D1	50.0	4.0125	1 N 4448		75 V 100 mA	5/	
	D2	50.0	4.0125	1N4448				
	D3	50.0	4.0125	1N 4448				
					ř'			
	IC1	50.0	5.0243	NE 5534 N	OP	AMP.		
	IC2	50.0	5.0244	NE 5534 AN				
	IC3	50.0	5.0243	NE 5534 N				
Ц								-
-								
_	-							
	4.1	/ 45	2.177-00	2 mit	Filter co			
	42		2.177.0		, // /2/ 62	76		_
_		7. 72	2.17.0	2 10/1				
	PI	54.0	1.0374		Convecto	r 2 × 16		-
_	01	50.0	3.0436	30560C	100 .	A 45 1	PNP	
	G2		3. 049=	82550 C			NPN	
_	Q3		3.0496	BC 560C			PNP	
IND	DA	TE	NAME					
4								
3								
2								
1								
0	23. 2	. 1330	C 1/2 #					
_	STU		25000211	ce amous	100 0030	1.830.465	00 000	? OF

Di	POS NO	PAR	T NO	VALUE	SPECIFIC	CATION	S/EQUIVALE	NT	MFR
7		50.03.	0315	BC 160-16	100 m	A	40V	PNP	
1	Q5	50.03.	0316	BC 140-16				NPN	
T									
			//72	47 K	0.00		. 7	MF	
-	PI	57.11.			= 2%	020	7		
_	22	57.11.		39 ≺					
		57.11.		390					
	F4	57.11.		1K					
_		57.11.		2.2 K					
	R6	57.11.		4.7K					
	H 7	57.11.		4.7					
	28	57.11.		4.7					
	R9	57.11.		10 K					
		57.11.		8.2 K					
		57.11		10 K					
		57.11.		1 K					
		57.11.		470					
	R14	57.11.	4470	47					
	215			10 K					
	116	57.11.	4101	100					
	P 17	57.11	4272	2.7K					
	K B	57.11.		380 K					
	R19	57 . 11	.4822	8.2 K					<u> </u>
	R20	57.11.		4.7					
	R21	57.11	. 4479	4.7					ļ
	R 22	57.11	. 4822	8.2 K					
	R24	57.11	4391	390					
	R25	57.11	4181	180					L
	1226	57.11	.4479	4.7					L
IND	D/	TÉ	NAME						
4									
3									
2				_					
1									
0	03.1	2 1980 C	Mete						

NDI	POS NO	PART NO	VALUE	SPE	CIFICATIONS/EQU	IVALENT	MFR
		57.11.4101	100	± 2%	0207	MF	
	R28	57.39.9092	90.9 K	± 1%			
	R29	57.11.3203	20 K				
	R30	57.11.3622	6.2 K				
	R31	57.11.4103	10 K	±2			
	R32	57.11.4102	1K				
	R33	57.11.4101	100				
	R34	57.11.4103	10 K				
	R35	57.39.3012	30.1 K	±1%			
	R36	57.11.4105	11	±2%			
	R37	57.11.4105	1 M				
	R38	57.11.4223	22 K				ļ
	R39	57.11.4333	33 K				
	R40	57.11.4105	1M				_
	R41	57.11.4153	15 K				
	R42	57.11.4105	117				_
	R43	57.11.4332	3.3 K				1
	R44	57.11.4105	119				
	R45	57.11.4122	1.2 K				
	R46	57.11.4221	220				_
	R47	57.11.4682	6.8 K				1_
	R46	57.11.4103	10 K				1
	R49	57.11.4821	820				
	R50	57.11.4102	1K				
	R51	57.11.4222	2.2 K				\perp
	R52	57.11.4103	10 K				
	R53	57.11.4223	22 K				
	R54	58.01.6502	5 K	± 20%	.5W	PMG	_
	R55	50.01.6502	5 K				1
	R56	53.01.6502	5 K				<u> </u>
INC	DA	TE NAME					
4							
3							
2							
1							
O	28.72	.1980 C Mete				465-00 PAGE	


NDI POS NO	1	PART NO	VALUE	SPECI	FICATIONS/EQUIVA	LENT	MFR
R57	58.0	1.6502	5 K	± 20%	.5W	PMG	
1							
_							
71	1.02	2.351-00					
	+						
_	-						
-							
	-						
	-						
	+						
-	+						
	+						
-	+			1			
-	-						†
-							
	1						
	_			-			
_	+						1
	-						
	-						
-	-						_
	-						
	-						-
				+			+
							+
				-			+
							+
				1			
	ATE	NAME					
432			1				
(3)			1				
2		-	+				
0			+				
	. "240	C Med			1, 270 / 5	C 00	
STU	DER	25,08 JULE	E ampile	150 883C	1.830.46	D - S'S' PAGE	□ OF □




STUDER CAD 3010/3011

SECTION 7/14

RECORD AMPLIFIER PCB 1.830.460





IND POS I	IO PART NO	VALUE	SPECIFICATIO	NS/EQUIVALENT		MFR
10	4	3.3N	± 5%	4001	RE	
1 00.		820 p				
0		10N	-20% +100%	401	CER	
66		4711	-10% +50%	25 V	EL	
00	5 59.11.4472	4.7N	±2.5%	160 V	PC	
CO	6 59.32.1102	1.0N	± 10 %	400 0	Ker.	
0		3,3 U	± 20%	16 V	SAL	
Co	59.22.5470	4711	-10% + 50%	25V	EL	
C0:	59. 32. 2471	470P	± 10%	501	CER	
CK	59.26.0470	47 U	±20%,	6.3 V	SAL	
C1	59. 22. 5470	474	- 10% + 50%	25 V	EL	
C1.	2 59.31.1104	.10	±20 %	100 V M		
C1.		2.2N	± 5%	400 V	PC	
CI	4 59. 26. 0470	474	± 20%	6.3 V	SAL	
CI	59.26.0470	47 CI				
CI	6 59.11.6151	150P	±5%	400 V	Æ	
C1	7 59.12.4183	18 N		250 V M	PETP	
C1.	8 59.32.3103	10 N	-20% + 100%	401	CER	
CI	9 59.11.4472	407 N	±2.5%	1601	PC	
CZ	0 59.11.6102	1 N	± 5%	400 V		
CZ	1 59.32.3103	10N	-20% + 100%	40 V	CER	
CZ	2 59.34.4221	220 P	±5% N750	63 V		
CZ	3 59.22.5470	47 U	-10% +50%	25V	EL	
CZ	4 59.32.3103	10 N	-20% + 100%	40 V	CER	
CZ	5 59. 11. 3103	10 N	± 5%	160 V	R	
CZ	6 59. 11. 6151	150 P		400 V		
CZ	7 59.11.3103	10 N		160 V		
CZ	8 59.12.2224	.22 U	±5%	~ 100V M	PETP	
CZ	9 59.26.0470	47 U	±20%	6.3 V	5AL	

IND	DATE	NAME	1		
4					
3					
2					
1	23.9.81	UĀ			
0	26.11.1979	C. Mets			
9	STUDER		Record Augilifier A830	1.830.460-00	PAGE 1 OF 4

IND	POS NO	PART NO	VALUE	S	PECIFIC	ATIONS/EQU	IVALENT	MFR
	D01	50.04.0125	1N4448	100	m A	75 V	si	
	D 02	50.04.0125	1N4448					
	203	50.04.0508	1N4935		19	200 V	250 KHZ	
	D04	50.04.0125	1N4448	100	u A	75 V		
	205	50.04.0125	1N 4448					
	206	50.04.0125	1 N 4448					
	207	50.04.0125	1N4448					
_	D08	50.04.0125	1N4448					
	-	50.05.0243	NE 5534N	OP.	AMP.			
		50.05.0243	NE 5534N					
	TC 03	50.05.0243	NE 5534N					
	JS1	54.01.0021		Jum	er 2	2 * .63		
H	201	62.02.1822	8.2M	5%				
	P1	54.01.0374	2 * 16	Conne	etor			
	201	50,03.0496	BC560B	45 V	100	un A	PNP SI	
	202	50.03.0434	BFR 18	55 V	500	un A	NPN	
	903	50.03.0434	BFR18					
		50. 03. 0329	W/P 146				PD-FET	
_	205	50.03.0434	BFR 18	55 V	50	o un A	NPN	
	Q06	50.03.0340	BC 357	45V	_			
	Q 07	50.03.0340	BC 337					
	R01	57. 11. 4103	10 K	±2 %		0207	MF	
	RO2	57. 11. 4330	33					
	R03	57.11.4472	4.7 K					
	RC4	57. 11. 4103	10 K					
		57.11.4472	4.7K					

IND	DATE	NAME	1				
4							
3							
2							
0	23.9.81	dã.					
0	26, 11. 1979	C Meiz					
9	STUDER		Record	Amplifier 19830	1.830.	460-∞	PAGE 2 OF 4

IND POS NO	PART NO	VALUE	SI	PECIFICATIONS/EQUIVALENT		MFR
R 06	57. 11. 4105	1.0M	±2%	0207	MF	
R 07	57. 11. 4472	4.7K				
R08	57. 11.4330	33				
R09	57.11.4330	_33				
R 10	57. 11. 4479	4.7				
RH	57. 11. 4103	10 K				
R 12	57. 11. 4103	10 K				
R 13		470				
R 14	57. 11. 4472	4.7K		And the state of t		
R15	57. 11. 4104	100 K				
R 16	57. 11. 4562	5.6 K				
R17	57. 11. 4222	2.2K				
R 18	57. 11. 4105	1.0M				
R 19	57. 11. 4470	47				
R20	57. 11. 4152	1.5 K				
R21	57.11.4473	47 U				
R22	57. 11. 4473	47 K				
R23	57. 11. 4122	1.2 K				
R24	57.11.4681	680				
R25	57.11.4391	390				
	57.11.4104	100 11				
R27	57. 11. 4105	1.0M				
R28	57.11.4153	15 K				
R29		100				
R30		3.3 K				
R 31	57. 11. 4221	220				
R32		470				
R33		1.54				
R34		4.74				
R35	57.11.4123	12 U				


DI POS NO	PART NO	VALUE	SPI	CIFICATIONS/EQUIVA	LENT	MFR
R36	57. 11. 433	2 3.3 K	±2%	0207	MF	
	57. 11. 410	5 1.0M				
	57. 11. 415					
R39	57. 11. 422					
R40	57. 11. 482					
R41	57. 11. 422	24 220 K				<u> </u>
R42	57. 11. 410					
R43	57. 11.44	71 470				
R 44	57.11.41	04 100 K				
R45	57. 11. 43.	31 330				
R46						
R47	57. 11. 41					
R48	58.01.6.	02 5.0 K	± 20%	.5W	PMG	
R49	58.01.65					
R50	58.01.6					
R51	58.01.650	5.04				
R52	57.11.44	71 470	±2%	0207	MF	
R53	57.11.44	2 4.7K				
T01	1.022.141.00)	HF-1	Trafo rafo 1:1		ļ
Toz	1.022.302.0	00	Line T.	rafo 1:1		<u> </u>
						<u> </u>
						<u></u>
1						
1						

Record Augsiner 7830 1.830.460-00 PAGE 3 OF 4


1 23 9.81 LA 0 26.11.1979 C. Metz

STUDER

_	STUDER	2.770/2	Record Amplifier ABSC	1.830.460-00	PAGE 4 OF
0	23.9.81 26.11.1979	dā c Moto			
2					
3					
4					



STUDER



ND	POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS/EQUIVALE	NT 1	MFR
	C1	59.06.0474	0.47U	± 10% 100V	PETP	
	C 2	59.06.0474	0.47U			
	C 3	59.22.5470	47 U	- 10% + 50%	EL	
	C4	59.02 2154	0.15 U	±5% 100V	MPC	
	C5	59.06.0104	0.1 U	± 10% 100 V	PETP	
	C6	59.11.6221	220 P	± 5% 400 V	Æ	
	CZ	59.04.7391	390P	63 V	PP	
\dashv	C 9	59.26.2339	3.3 <i>U</i>	±20%: 16V	SAL	
	C 10	59.11.6332	3.3N	± 5% 400 V	PC	
7	C-11	59.04.7391	390 P	″ 63V	PP	
T	C 12	59.26.2100	10 U	± 20% 16 V	SAL	
_	C 13	59.34.4560	56 P	±5% 631 N750	CER	
\neg	C 14	59.99.0205	68 N	-20% +80% 100V		
	C 15	59.11.6222	2.2 N	±5% 400 V	PC	
	C 16	59.11.6151	150P			
	C 17	59.99.0205	68 N	- 20% + 80% 100V	CER	
	C-18	59.26.2100	10 4	± 20% 16Y	SAL	
	C 19	55.26.2100	10 U			
	C 20	59.02.2104	·1U.	±5% 100 V	MPC	
	C21	59.11.6151	15CP	400V	PC	
	C 22	59.26.2100	10 U	±20% 16V	SAL	
	C23	59.99.0205	68 N	-20% + 80% 100/	CER	
		!				
	D2	50.04.0125	1N4448	0.1A 75 V	S/	
	23	50.04.0125	1 N 4448			
	24	50.04.0125	1N 4448			
	25	50.04.0125	.1 N 4448			
ND	DA	TE NAME	L			
4						

IND	POS NO	ı	PART NO	VALUE	SPE	CIFICATIONS/EQ	UIVALENT	MF
	DLQ 1	50.9	9.0111	MCT6	2 × 0p	tocoupler		
	DLQ2	50.	99.0111	MCT 6				-
						, ,,,		
			6.0132	5N 74 LS 132 N	4 × 5c	hmittrigger	NAND	├-
			5-0283	LM393 N	Dual	You power	comparator	
		-	5.0245	RC 4558 P	Dual	OPAMP		—
	IC4	50.0	5.0244	NE 5534 AN		OPAMP		\vdash
_	JS1	54.0	1.0021		Jumper	-		
_	K1	56.0	2.1001	1×U	24 V	2000 Ω	Reed Relais	┝
-								T
	11	62.0	2.1822	8.2mH	± 5%		Inductor	П
	12	1.02	2.177.00	2 m H				
	43	1.02	2. 177.00	2 m H				Г
_	L4	62.0	12.1822	8.2 mH				
_	P1	54.0	1.0374		Connect	or 2 × 16		
_				0-777		45 V 500 m	A NPN	┼
	G1 G2		03.0340	BC 337		45 V 300 M	70770	+-
-			03.0351	BC 327			PNP	\dagger
_	Q4		3.0340	BC 337			NPN	+
_			3.0351	BC 327	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		PNP	T
			03.0340	8c 557			NPN	1
			3.0340	BC 337			NPN	
		-						+
L								

1.830.467-00 PAGE 1 OF 3

STUDER CODE AMPLIFIER R 830

1	J <i>S1</i>	54.0	1.0021		Jump	er			
4	K1	56 0	2.1001	1×4	24 V	2000 Ω		Reed A	Pelais
	L 1	62.0	2.1822	8.2 m H	± 5%			Indu	7
-	<u> </u>		2.1822		13%			IVICILIE	Ler
-	2 Z 2 3		2.177.00						
1	L4		2.1822	8.2 mH					
\downarrow	P1	54.0	1.0374		Connec	tor 2 *	/6		
_	G £	50.0	3.0340	BC 337		45 V :	500 m A	N	eN .
	Q2	50.0	3.0340	BC 337					
	QЗ	50.0	3.0351	BC 327					NP
	Q4	50.0	3.0340	BC 337					PN
	Q5	50.0	3.0351	BC 327					WP
	Q6	50.0	3.0340	8c 557					PN
+	Q 7	50.0	3-0340	BC 337				^	IPN
IND	DA	TE	NAME	ļ					
(4)									
3									
2				1					
0			C Metz						
_		. 1980		1					

VD	POS NO		PART NO	VALUE	SPE	CIFICATIONS/EQUIV	ALENT	MFR
	RI	57.1	1.4222	2.2 K	±2%	0207	MF	
	R2	57.1	1.4222	2.2 K				
	R4	57.1	1.4102	1 K				
	R5	57.1	1.4681	680				1
	R6		1.4471	470				
	R7	1	1.4470	47				-
	RB	57.1	1.4681	680				
	R9	57.1	1-4181	180				_
			1.4470	47				
	R11		1.4102	1K				
	R12	57.1	1.4105	1M				
	R13	57.1	1.4103	10 K		-		
	R14	57.1	1.4102	1 K				
	R 15	57.1	1.4472	4.7K				1
	R 16	57.1	1.4224	220K				
	R 17	57.1	1.4102	1K				
			1.4103	10K				1
	R19	57.1	1.4472	4.7K				
	R20	57.1	1.4561	560				ــــــ
	R21	57.1	1.4472	4.7 K				ــــــ
	R22	57.1	1.4105	1M				
			1.4335	33 K				1
	· · · - /	- , .	1.4102	1K				-
	R 25	57.1	1.4331	330				
			1.4102	1 K				ļ
	R27	57.1	1.4122	1.2 K				
			1.4104	100k				┷
			1.4154	150K				
_	R30	57.1	1.3204	200K				
ND	DA'	TE	NAME					
<u>~</u>								

NDI POS NO) P/	ART NO	VALUE	SPEC	IFICATIONS/EQUIV	/ALENT	MF
R31	57.11	ART NO '-4331	330	± 2%	0207	MF	
R32	57.11	.4103	10K				
R33	57.11	.4103	10 K				
T1	1.022.	408		Transfore	mer 1:1		
TP1	54.02	2.0320		Test point	nt		
		2.0320					
TP3	54.02	2.0520					
							-
	_						_
			-				
_				-			+
							_
_	-						
-	-						
				-			
_	-		+	-			
+-	-			-			
ND D	ATE	NAME					
(4)	-	MANIE	1				
3			1				
<u> </u>			7				


1.830.467-00 PAGE 4 OF4

) 22.10.1980 C. Metz


STUDER CODE AMPLIFIER A830

STUDER CODE AMPLIFIER A 830 1.830.467-00 PAGE 3 OF 4


CODE AMPLIFIER PCB 1.830.467



SIGNALS AT TEST POINTS OF CODE AMPLIFIER BOARD 1.830.467-00




TP3: TP2




SIGNAL AT PINS 1 AND 2 OF AUDIO CONNECTOR


SMPTE OUTPUT



SECTION 7/18

OSCILLATOR PCB 1.167.712






MANUF	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	VALUE	PART NO.	PCS.NC.	I NO •
	5%, 100V, Pc, 80V/us	6.8 nF	59.99.0515	C • • • • 1	
	5%, 100V, Pc, 80V/us	6.8 nF	59.99.0515	C 2	
	-10%, 35V, E1	47 uF	59.25.6470	C 3	
	5%, 63V, Pc	1 nF	59.11.6102	C 4	
	35V, E1	10 uF	59.28.8100	C 5	
	Mpc	0.1 uF	59.31.1104	C 6	
	35V, E1	10 uF	59.22.8100	C 7	
	ΕΊ	1 uF	59.22.9109	C 8	
	1N4148,1N914	1N4448	50.04.0125	D1	
	1N4148,1N914	184448	50.04.0125	D 2	
	1N4148+1N914	184448	50.04.0125	D3	
D=10mm TDK	5%, Rdc=max 6 Ohm,Idc=min 140mA, 5	1.2 mH	62.07.2122	Ll	
SGS, Mot	2N2895, UcbN=85V,Ic=800mA, npn	BFR18	50.03.0434	71	
SGS, Mot	2N2895, Ucb0=85V, Ic=800mA, npn	BFR18	50.03.0434	0 2	
Sie.Mot.Ph	BC1078,BC317B,5C108B, Ucb=30V npn	PC237B	50.03.0436	^3	
Sie,Mot,Ph	EC1078,BC3178,BC1088, Ucb=30V npn	BC 237B	50.C3.0436	04	
Sie, Mot, Ph	BC1778+BC251B+BC1788+ Uch=30V pnp	BC 3078	50.03.0515	05	
SGS • Mot	2N2895, Uch0=85V, Ic=800m4 npn	BF818	50.03.0434	06	
Sie, Mot, Ph	BC177B, BC251P, BC178D, Ucb=30V pnp	BC 3078	50.03.0515	07	
	5%	15 kOhm	57.11.4153	R • • • • 1	
	5%	15 kChm	57.11.4153	R 2	
	5%	180 Chm	57.11.4181	P 3	
	1 በ %	1 kՈhտ	57.11.4102	P 4	
		1 kChm	57.11.4102	R 5	
		4.7 kOhm	57.11.4472	R6	
	10%	39 kOhm	57.11.4393	P • • • • 7	
		3.3 kChm	57.11.4332	R 6	
	10%	2.2 kChm	57.11.4222	R 9	
	10%	3.3 kChm	57.11.4332	R10	
		1 kChm	57.11.4102	211	
	10%	2.2 kChm	57.11.4222	P 12	
	5%	2.2 Obm	57.11.4229	813	
		4.7 kChm	57.11.4472	R14	
PAGE 1	1.167.712.00	DSCILLATOR	08/18 FIA	CER 87	STU

CONTENTS

DESCRIPTION	SCHEMATIC NO.	SECTION/PAG
POWER SUPPLY UNIT		6
SURVEY OF POWER SUPPLY COMPONENTS		6/3
POWER SUPPLY / BLOCK DIAGRAM	1.830.350	6/4
POWER SUPPLY BASEBOARD	1.830.370	6/5
TRAFO ASSEMBLY	1.830.360	6/7
STABILIZER PCB	1.830.355	6/8
	1.000.000	7
AUDIO		7/3
SURVEY OF AUDIO COMPONENTS		7/5 7/5
AUDIO BLOCK DIAGRAM		7/5 7/5
AUDIO CONNECTIONS	1 000 445	7/6
AUDIO INTERCONNECTION PCB	1.830.445	·
INPUT HF NOISE FILTER	1.830.443	7/8
OUTPUT HF NOISE FILTER	1.830.444	7/8
WIRE HARNESS / HEAD BLOCK ASSEMBLY	1.830.190	7/9
HEAD BLOCK ASSEMBLY (RECORD/REPRODUCE CAD 3011)	1.020.340	7/10
HEAD BLOCK ASSEMBLY (REPRODUCE CAD 3010)	1.020.341	7/11
REPRODUCE AMPLIFIER PCB	1.830.465	7/12
RECORD AMPLIFIER PCB	1.830.460	7/14
CODE AMPLIFIER PCB	1.830.467	7/16
OSCILLATOR PCB	1.167.712	7/18
TAPE DECK CONTROL		8
SURVEY OF TAPE DECK CONTROL COMPONENTS		8/3
TAPE DECK CONTROL BLOCK DIAGRAM		8/3
CONTROL INTERCONNECTION SIGNAL LIST		8/4
ACTIVE LEVELS AND SHAPES OF SIGNAL ON CONTROL—		
INTERCONNECTION PCB	1,830,448	8/5
COMPONENTS OF CONTROL INTERCONNECTION PCB	1.830.448	8/14
CONTROL INTERCONNECTION PCB	1.830.448	8/15
WIRE HARNESS / TAPE DECK CONTROL	1.830.180	8/16
EJECT CONNECTION PCB	1.830.146	8/17
DRIVER PCB	1.830.470	8/18
CAPSTAN MOTOR CONTROL PCB	1,830,450	8/20
TAPE TENSION CONTROL PCB	1.830.455	8/22
HEAD TAPE POSITION DETECTOR PCB	1,830.415	8/24
LIGHT SOURCE AND SENSOR	1.830.420/425	8/24
END OF TAPE SOURCE AND SENSOR ASSEMBLIES	1.830.430	8/25
TACHO OF SPOOLING MOTOR	1.830.456	8/25
INTERFACE 1 PCB	1.830.480	8/26
	1.830.475	8/28
MICROPROCESSOR 1 PCB	1.830.485	8/32
INTERFACE 2 PCB		8/34
MICROPROCESSOR 2 PCB	1.830.476	9
PERIPHERIE		
SURVEY OF PERIPHERIE		9/2
SIGNAL LIST OF PERIPHERIE CONNECTORS		9/3
LOCAL CONTROL CONNECTION PCB	1.830.330	9/4
LOCAL CONTROL CONNECTION PCB	1.830.331	9/6
LOCAL KEYBOARD	1.830.912	9/8
SERIAL REMOTE CONTROL UNIT / BLOCK DIAGRAM	1.830.900	9/11
INTERFACE PCB / REMOTE CONTROL	1.830.904	9/11
CPU — 8085 REMOTE CONTROL PCB	1.830.902	9/14
KEYBOARD REMOTE CONTROL	1.830.906	9/16
	1.830.908	9/18



CONTROL	INTERCONNECTION SIGNAL	LIST

CONNECTION SIGNAL LIST			
AUDIO CONNECTIONS DC = DELTACONNECTOR DRIVER CAPSTAN TAPE TENSION INT, A MP A INT, 2 MP 2 YES.		INT. 2 RES. DISPLAY DISPLAY DOC = DELTA CONNECTOR DRIVER CAPSTAN TAPE TENSION INT. 1 MP 1 INT. 2 MP 2 RES.	
AUDIO CONNECTION DC = DELTA DRIVER CAPSTAN TAPE TENSION INT, A MP A INT, 2 MP A RP S	INT. A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B	AUDIO CONNECTION DISPLAY AUDIO CONNECTION DRIVER CAPSTAN TAPE TENSION INT. 1 MP 2 RES.	
		H 2 M A 3 A A 3 F F H 3 A 8 M	1
CONNECTOR	CONNECTOR	CONNECTOR CONNECTOR	,
# SIGNAL PAPS J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8		16 J7 J8 P11 # SIGNAL P1 P6 J1 J2 J3 J4 25 J6 J7 J8 A9 AM 121 +5,0 V 6 32 32 6 32 6 32 6 32 6 32	7
4 0.0V (12) 2 C22	43 EDIT (DATA) IN A2 A31 84 CLK TO REHOTE 44 EXT. INT (PIO) A3 C22 85 WE	A9 AM 121 +5,0 V 6 32 32 \$32 \$32 \$32 \$32 \$32 \$32 \$32 \$32 \$	i
2 MUTING CODE 14 C6 3 MUTING AUDIO 11 A15	45 CASS - L A4 C4 86 D8	AAS C3A 125 + 12, OV 16 16 216 216	,
4 CODE INPUT 1 8 A29	46 STOP AS C5 A22 87 CLK-2	CAS A9]
5 CODE OUTPUT 10 C22	47 PLAY A6 C6 C21 88 D7	C13 C30 124 - 12,0 V 14 14 612].
6 REC MODE / 12 Aso	48 REC A7 C7 A30 89 D5	A17 C28 125 + 24 V 125 20 20 20 20 20	4
7 9,5 cm/s 1/3 21 C28	49 REW A8 C8 C19 90 D6 0 50 FF A9 C9 C18 91 CLK-3	CA7 C29 126 0,0 V (24) 19	4
8 COM. RECORD 16 422	50 FF R9 C9 CAR 91 CLK-3	AB A8 127 100 V ~ 30	-
9 19 cm/s 15 18 A28	51 EJECT A10 C10 A13 92 D4	A13 C27 128 OV ~ 24	-
10 PRESS - SOL 34 25	52 CASS - R AM CM 95 D3	C 3/1 C 2/6	+
11 © Counter P15	53 EXT. INT (SMI) AA7 CA7 94 D2	A21 C25 C22 C24	+
12 EJ - SOL OUT 4/5 26	54 CLK - O A23 C24 96 CODE 3	A23 A7	1
13	54 CLK - 0 A23 C24 96 CODE 3 55 CLK - 2 A25 C26 97 DECADE 5	C23 C8	1
4 DC - MOT UP 5 6 27 5 DC - MOT DOWN 5 3 28	98 CODE 2	A24A6	1
16 C - HOT -O 8 17 31	5(EDIT (CLV) (C2) (20) 99 DECADE 4	C24 C7]
27 C-MOT-1 F4 23	57 KEYR ENABLE C3 C9 60 CODE A 58 EDIT (DATA) OUT C4 A4 50 DECADE 3 59 TRANSP. C5 A5 60 CODE 0 60 SENS. AA C6 A6 50 DECADE 2 64 SENS. AO C7 A7 50 DECADE A	AZT AS]
27 C-MOT-1 F4 23 28 C-HOT-2 19/28 25 29 HR-P 9 5 28 20 HR-N 19/29 26 21 HL-P 11/6 22 22 HL-N 19/20 24	58 EDIT (DATA) OUT C 4 A 4 MOI DECADE 3	C25 C6	
43 HR-P 35 28	58 EDIT (DATA) OUT C4 A4 501 DECADE 3 59 TRANSP. C5 A5 502 CODE 0	A26 A4	
20 MR - N 12/29 26	60 SENS. A1 C6 A6 105 DE CADE 2	C26 C5	_
21 HL-P 46 22	60 SENS. A1 C6 A6 505 DECADE 2 61 SENS. A0 C7 A7 601 DECADE 1	C27 C4	-
20 HR - N 22 26 21 HL - P 216 22 22 HL - N 2420 24	62 CLEAR +C8 A8 AM		4
23 CAPS 21 21 41 3	63 T2 C3 A3 CM		-
24 CAPS 22 24 25 2	64 T 3 C10 A10 A10 65 T 4 CM AM C10 105 0,0 V		4
25 CAPS 12 23/12 4	65 T 4 CM AM C10 105 0,0 V	A1 2	\dashv
26 CAPS 11 513 1		C1	+
27 DC - UP 30 A30	67 S. COM CLK C13 C23 107 + 5.0V 68 S. COM ENABLE C17 C11 408 + 5.0V	A2 4 C2 3	†
28 DC - DOWN 34 A3A 29 A29		A3 6	1
30 C - PRESS 24 A24	69 CLK - 1 C23 C25 #10 N.C.	C3 5]
31 - 6,8 V (OK-E) 22 A21		A4 8 C4 7	
32 CAP - LEFT 27 A27	71 D2 C25 A25 112 ID O	C4 7	
33 CAP - RIGHT 28 A28	72 D 3 C26 A26 413 DAO	AS 10	4
34 PLAY - L 2 C18	73 D 4 C27 A27 44 ID3	C5 9	4
35 IDLE -L 3 A18	74 D 5 C28 A28 M5 ID A	A6 12	4
36 PLAY - R 4 A26	75 D6 C 29 A 29 46 DA 2	C6 111	4
37 IDLE-R 5 C21	76 D7 C30 A30 MF LOCAL/REMOTE	A 7 A 28 14	4
38 REW-L 6 A 19		C7 13 A8 16	-
39 REW-R 7 C20	78 P. COM, PA-, P2 C27 124 119 WE	A8 16 C8 A5	-
40 TH - L 21 A20	79 N C28 A25 20 N.C.		
41 TH -R 23 C19 C17	80 M C29 A26 81 M C30 A27		
42 TH-L-128 31 A13	82 S. COM DATA C31 A31		
	83 RESET AND ACA AZZACAS		
	Lange to addition 1		

#	NAME	ACTIVE LEVEL AND SHAPE OF SIGNAL	FUNCTion	NOTE
1	0.0V of ±12V AUDIO	0.0 V	all	P20 on Audio Intercon. board
2	MUTING CODE	H	REW FF	
3	MUTING AUDIO	>+10V	REW FF	Ground on pin C22 of Interf 1
4	CODE INPUT1	250 250 500 500 L	REC.CO DE	
5	CODE OUTPUT		PLAY REC.AUDIO	
	RECORD MODE	0.0V	AUDIO	
6	CODE INPUT 2	250 250 500 500 L	REC.CODE	
7	TAPE SPEED 3.75 ips (9.5 cm/s)	<u>L</u>	all without EJECT	
8	RECORD COMMAND	0 V	REC	Ground on pin C22 of Interf 1
9	TAPE SPEED 7.5 Lps (19 cm/s)	οV		Not utilize on CAD 3010 3011
10	OUTPUT TO PRESSURE ROLLER SOLENOID	<+1V	PLAY REC	
11	NEGATIVE INPUT CONNECTION OF TIME COUNTER	< +1V	PLAY REC	
12	OUTPUT TO EJECT SOLENOID	< +1V	EJECT	
13	POSITIVE INPUT CONNECTION OF TIME COUNTER	+24 V ÷ +30 V	PLAY REC	
14	CONNECTION OF D.C. MOTOR WHEN HEADS MOVE UP OR CASSETTE CARRIER GO OUT	- 150µS 350 µS -	REW FF EJECT	

Without another specification, all values measured with ground on pin TP1

H = hight logic level

L = low logic level

#	NAME	ACTIVE LEVEL AND SHAPE OF SIGNAL	FUNCTION	NOTE
15	CONNECTION OF D.C. MOTOR WHEN HEADS MOVE DOWN OR CASSETTE CARRIER GO IN	+24V÷+30V <+10V	REW FF. CASS. IN	
16	CONTROLED SUPPLY OF	-4v ÷ ov	gll without EJECT	
17	SUPPLY OF CAPSTAN MOTOR WHEN IT TURN IN REVERSE WAY (CLOCK WISE)		Utilised short time for tape positioning	Ground on pin 24 of Capstanch
18	SUPPLY OF CAPSTAN MOTOR WHEN IT TURN IN NORMAL WAY (COUNTERCLOCK WISE)	+2V	all , without EJECT	Ground on pin 24 of Capatan ch
19	POSITIVE CONNECTION OF SPOOLING MOTOR RIGHT	about +4V -15V ÷ +24V	STOP on begin T2 PLAY, REC REW, FF	
20	NEGATIVE CONNECTION OF SPOOLING MOTOR RIGHT	<+0.5V	all	
21	NEGATIVE CONNECTION OF SPOOLING MOTOR LEFT	about +4V -15V ÷ +24V	STOP on begin T2 PLAY, REC REW, FF	
22	POSITIVE CONNECTION OF SPOOLING MOTOR LEFT	< + 0.5 V	all	
23	GROUND CONNECTION OF CAPSTAN MOTOR TACHO	0.0	all	
24	SIGNAL FROM CAPSTAN MOTORTACHO	0.100 Vp ÷ 0.400 Vpp	all without EJECT	-
25	SIGNAL FROM CAPSTAN MOTOR TACHO	0.100 Vpp ÷ 0.400 Vpp	all without EJECT	
26	GROUND CONNECTION OF CAPSTAN MOTOR TACHO	0.0 V	all	
27	COMMAND TODE. MOTOR FOR HEADS UP OR CASSETTE CARRIER OUT	<+ 0.5 V	REW ESECT	
28	COMMAND TO D.C. MOTOR FOR HEADS DOWN OR CASSETTE CARRIER IN	+24V÷+30V 	REW FF CASS. IN	
29	COMMAND TO EJECT SOLENOID	<+ 0.5V	EJECT	

Without another specification, all values measured with ground on pin TP1

H = hight logic level

L = low logic level

#	NAME	ACTIVE LEVEL AND SHAPE OF SIGNAL	FUNCTION	NOTE
30	COMMAND TO PRESSURE ROLLER SOLENOID	<+0.5V	PLAY	1
31	NEGATIVE TENSION FOR TRIACS COMMAND	about -0.74 about -14	all	Ground o pin 24 o Capstan ctr. book
32	COMMAND TO TRIAC FOR CAPSTAN MOTOR NORMAL WAY (COUNTERCLOCK WISE)	about-0.3V	without short time tape posi- tioning	Ground on pin 20 of capsta ctr. boar
33	COMMAND TO TRIAC FOR CAPSTAN MOTOR REVERSE WAY (CLOCK WISE)	about -0.3V		Ground on pin 24 of capsta ctr. boan
34	PLAY COMMAND TO SPOOLING MOTOR LEFT	۷	PLAY REC STOP	
35	IDLE COMMAND TO SPOOLING MOTOR LEFT	L	REW	
36	PLAY COMMAND TO SPOOLING MOTOR RIGHT	L	PLAY REC STOP	
37	IDLE COMMAND TO SPOOLING MOTOR RIGHT	L	FF	
38	REWIND COMMAND TO SPOOLING MOTOR LEFT	L	FF	
39	REWIND COMMAND TO SPOOLING MOTOR RIGHT	L	REW	
40	SIGNAL FROM LEFT SPOOLING MOTOR TACHO	H Tvariable: L 400ns+600ns in FF about 25ms in PLAY	PLAY REC REW FF	
41	SIGNAL FROM RIGHT SPOOLING MOTOR TACHO	H Tvariable: 400m\$:600mS in FF about 25 ms in Pf	PLAY REC REW FF	
42	LEFT SPOOLING MOTOR ONE TURN CLOCK	Tvariable 30m5:60m5 in FF about 2.75 in PLAN	PLAY REC REW FF	
43	SIGNAL FROM EDIT (DATA) ASSEMBLIES	Local EDIT Remote EDIT	STOP (EDIT)	
44	EXTERN INTERRUPT P. 10	in : REW, FF, EJECT IN EDIT H	STOP (EDIT)	

#	NAME	ACTIVE LEVEL AND SHAPE OF SIGNAL	FUNCTION	NOTE
45	SIGNAL FROM LEFT CASSETTE SENSOR ASSEMBLIES	۷	all	If the place consect inserted
46	COMMAND FROM STOP KEY	L	STOP	
47	COMMAND FROM PLAY KEY	L	PLAY	
48	COMMAND FROM RECORD KEY	L	REC	
49	COMMAND FROM REWIND KEY	L	REW	
50	COMMAND FROM FAST FORWARD KEY	L	FF	
51	COMMAND FROM EJECT KEY	L	<i>E</i> J <i>E</i> CT	
52	SIGNAL FROM RIGHT CASSETTE SENSOR ASSEMBLIES	Н	all	If the casselle is correct inserted
53	EXTERN INTERRUPT SMI	H T1 and T2 variable: T1 < 44m5;12m5 in PLAY 400,5;200,5 in FFF T2 < 22 m5;9m5 in PLAY 500,45;250,45 in FFF	PLAY REC REW FF	
54	CLOCK TO LEDS REGISTER	H Tabout 200µS in FF		Signal appear once to Keydepressed
55	CLOCK TO CAPSTAN ANDDRIVER REGISTER	H in: PLAY EJECT H in: REW	all	•
56	SIGNAL FROM EDIT CCLOCK) ASSEMBLIES	Local EDIT & Remote EDIT	STOP (EDIT)	
57	KEYBOARD ENABLE	Hin: STOP REW FF EJECT A labout L Book 80ms	all	
58	OUTPUT OF EDIT DATA	TH	STOP (EDIT)	
59	SIGNAL FROM END OF TAPE TRANSPARENT DETECTOR	۷	all	Signal appear at both ends of tape or when is no tape in the defector

Without another specification, all values measured with ground on pin TP1

H = hight logic level

L = Low logic level

			,
NAME	ACTIVE LEVEL AND SHAPE OF SIGNAL	FUNCTION	NOTE
SIGNAL FROM HEADS POSITION DETECTOR (DOWN)	<u>_</u>	PLAY REC STOP	
SIGNAL FROM HEADS POSITION DETECTOR (UP)	_	REW FF EJECT	
COMMAND FROM CLEAR KEY	L	T1	
COMMAND FROM T2 KEY	L	T2	
COMMAND FROM T3 KEY	L	73	
COMMAND FROM T4 KEY	L	T4	
TITLE ENABLE	Hin: REW in PLAY FF EJECT About BOWS	all	
SERIAL COMMUNICATION CLOCK	Н	all	
SERIAL COMMUNICATION ENABLE	Н	all	
CLOCK TO TAPE TENSION REGISTER	PLAY command in: REW, FF EJECT About TO IN TO	all	
D1 INPUT TO LS 273	pulsed logic level		
D2 INPUT TO 15273	pulsed logic level		
D3 INPUT TO LS 273	pulsed logic Level		
D4 INPUT TO LS 273	pulsed logic level		
DS INPUT TO LS 273	pulsed logic level		
	SIGNAL FROM HEADS POSITION DETECTOR (DOWN) SIGNAL FROM HEADS POSITION DETECTOR (UP) COMMAND FROM CLEAR KEY COMMAND FROM T2 KEY COMMAND FROM T3 KEY COMMAND FROM T4 KEY TITLE ENABLE SERIAL COMMUNICATION CLOCK SERIAL COMMUNICATION ENABLE CLOCK TO TAPE TENSION REGISTER D1 INPUT TO LS 273 D2 INPUT TO LS 273 D4 INPUT TO LS 273	SIGNAL FROM HEADS POSITION DETECTOR (DOWN) SIGNAL FROM HEADS POSITION DETECTOR (DOWN) SIGNAL FROM HEADS POSITION DETECTOR COMMAND FROM CLEAR KEY COMMAND FROM TO KEY COMMAND FROM THAY THE ENABLE FOR THIS BOWLS SERIAL COMMUNICATION CLOCK SERIAL COMMUNICATION CLOCK SERIAL COMMUNICATION ENABLE CLOCK TO TAPE TENSION REGISTER DI INPUT TO 15273 PULSED LOYE LEVEL DO INPUT TO 15273 PULSED LOGIC LEVEL	SIGNAL FROM HEADS POSITION DETECTOR SIGNAL FROM HEADS POSITION DETECTOR SIGNAL FROM HEADS POSITION DETECTOR L REW FF EJECT COMMAND FROM CLEAR KEY COMMAND FROM T2 KEY COMMAND FROM T3 KEY COMMAND FROM T4 KEY L T1 TITLE ENABLE SERIAL COMMUNICATION CLOCK SERIAL COMMUNICATION FNABLE CLOCK TO TAPE TENSION REGISTER PLAY COMMAND PLAY PLAY PLAY PLAY PLAY PLAY PLAY PLAY

#	NAME	ACTI SHAA	VE LE PE OF	VEL F SİĞNAL		FUNCTION	NOTE
75	DG INPUT TO 15273	ри	Ised L	ogic Le	vel		
76	D7 INPUT TO LS 273	pu	Ised La	ppie le	rel		
77	D8 INPUT TO LS273	ри	Ised L	ogic Lev	re L		
	PARALLEL COMMUNICATION MP1 - MP2	#81	#80	# 79	# 78		
		Н	Н	Н	Н	ANSWER	APACAT Short time after every
		Н	Н	Н	L	EJECT	Commana
		Н	Н	7	Н	EDIT (FF)	
		Н	Н	L	L	CODE	
		Н	7	Н	Н	PLAY or REC	
		H	7	Н	7	FF	
		Н	L	7	Н	STOP	
		Н	L	4	4	REW	
		7	H	H	H	CLEAR	
		4	H	H	4	T2	
		7	Н	7	Н	T3	
		4	H	1	1	T4	
		۷	<i>L</i>	H	H	EDIT (REW)	
		4	7	H	<i>L</i>	LOCKED	Display E2
		7	7	1	Н	WRONG CASSETTE POSITION	Display E3
		7	4	1	1	TAPE TEARED	Display E4
82	SERIAL COMMUNICATION DATA		about 2.5m5	H L		REC.CODE CASS.CARRIER OUT INVERT PLAY	
83	RESET	Power supply turned on			— Н	POWER SUPPLY TURN ON	
84	CLOCK TO REMOTE CONTROL		about 360µ5 abou	it 27 ms	H	REW FF	

Without another specification, all values measured with ground on pin TP1

H = hight logic level

L = low Logic level

			Τ	
#	NAME	ACTIVE LEVEL AND SHAPE OF SIGNAL	FUNCTION	NOTE
85	WE.	pulsed Logic level		
86	<u>ට</u> ර ^{දී}	pulsed logic level		
87	CLOCK 2	L in PLAY, REC Pulse train in REW, FF	PLAY REC REW FF	
88	D7	pulsed logic level		
89	D5	pulsed logic level		
90	D6	pulsed Logic level		
91	CLOCK 3	pulsed logic level		
92	D4	pulsed logic level		
93	D3	pulsed logic level		
94	D2	pulsed logic level		
95	21	pulsed logic level		
96	CODE 3	pulsed logic level		
97	DECADE 5	pulsed logic level		
98	CODE 2	pulsed logic level		
99	DECADE4	pulsed logic level		

Without another specification, all values measured with ground on pin TP1

H = hight logic level

L = Low Logic level


		*		
#	NAME	ACTIVE LEVEL AND SHAPE OF SIGNAL	FUNCTION	NOTE
100	CODE 1	pulsed logic level		
101	DECADE 3	pulsed logie level		
102	CODEO	pulsed logic level		
103	DECADE 2	pulsed logic level		
104	DECADE 1	pulsed Logic Level		
105	0.0 V (5V)	0. O V	all	
106	O. OV (5V)	0. 0 V	all	
107	+5V SUPPLY TO DISPLAY	+ 5.0V	all	
108	+ 5V SUPPLY TO DISPLAY	+ 5.0V	all	•
109				
110				
111	ID2	pulsed logic level		
112	<i>I</i> DO	pulsed logic level		
113	DAO	pulsed logic level		
114	ID3	pulsed logic level		

Without another specification, all values measured with ground on pin TP1


#	NAME	ACTIVE LEVEL AND SHAPE OF SIGNAL	FUNCTION	NOTE
115	ID1	pulsed logic level		1
116	DA2	pulsed logic level		
117	LOCAL / REMOTE EDIT SELECTION	Н	REMOTE CONTROL	
118	DA1	pulsed logic level		,
119	WE	pulsed logic level		
120				
121	LOGIC SUPPLY +5.0V	+ 5.0V	all	
122	0.07 (57)	0.0 \	all	
123	SUPPLY +12 V	+ 12.0 V	all	
124	SUPPLY - 12 V	- 12.0V	all	
125	SPOOLINGMOTORS AND D.C. MOTOR SUPPLY +24 Y	+24 V ÷+30 V	all	
126	0.0V (24V)	0.0V	all	
127	CAPSTAN MOTOR A.C. SUPPLY 100V	90V ÷ 110V	all	Ground on pin 24 of caps cit. book
128	CAPSTAN MOTOR A.C. SUPPLY 100 V	0.0 V	all	Ground on pinzy of capstal ort. book


J 1	DRIVER		1.830.470
J 2	CAPSTAN MOTOR CONTROL		1.830.450
J 3	TAPE TENSION CONTROL		1.830.455
J 4	INTERFACE 1		1.830.480
J 5	MICROPROCESSOR 1		1.830.475
J , 6	INTERFACE 2		1.830.485
J 7	MICROPROCESSOR 2		1.830.476
e' ·			
P 1	AUDIO CONTROL INTERCONNEC	TION	1.830.192
P 2	SUPPLY VOLTAGE OV \sim	(blk)	1.830.440-93
P 3	SUPPLY VOLTAGE 100V~	(blk)	1.830.440-93
P 4	FLATT CABLE DRIVER		1.830.198
P 5	C 10.000 AF (red)	(red)	1.830.440-93
P 6	С 10.000 дF (red)	(red)	1.830.440-93
P 7	SUPPLY VOLTAGE 0V (+5V)	(yel)	1.830.440-93
P 8	SUPPLY VOLTAGE 0V (24V)	(wht)	1.830.440-93
P 9	SUPPLY VOLTAGE +24V	(brn)	1.830.440-93
P 10	SUPPLY VOLTAGE 0V (+5V)	(yel)	1.830.440-93
P 11	FLATT CABLE DISPLAY		1.830.204
P 12	SUPPLY VOLTAGE 0V (+5V)	(yel)	1.830.440-93
P 13	SUPPLY VOLTAGE +5V	(org)	1.830.440-93
P 14	COUNTER (+)		
P 15	COUNTER (-)		
TP 1	O VOLT		
TP 2	SPOOLING MOTOR LEFT (CURRE	NT THRU	(1 ا
TP 3	SPOOLING MOTOR RIGHT (CURRI	ENT THE	(مـ1 U

71 54.01.0360 Connector 2 72 54.01.0360 73 54.01.0360 74 54.01.0377 75 54.01.0377 76 54.01.0377 77 54.01.0377 77 54.01.0377 77 54.01.0377 77 54.01.0377 77 54.02.0320 72 54.02.0320 72 54.02.0320 73 54.02.0320 74 54.02.0320 75 54.02.0320 77 54.02.0320 77 54.02.0320 78 54.02.0320 79 54.02.0320 79 54.02.0320 79 54.02.0320 79 54.02.0320 79 54.02.0320 79 54.02.0325 79 54.02.0325 79 54.02.0325 79 54.02.0326 79 54.02.0326 79 54.02.0326 79 54.02.0326 79 54.02.0326 79 54.02.0326 79 54.02.0326 79 54.02.0326 79 54.02.0326 79 54.02.0326 79 54.02.0326 79 54.02.0326	21/6
72 54.01.0360 73 54.01.0360 74 54.01.0377 75 54.01.0377 76 54.01.0377 77 54.01.0377 77 54.01.0377 78 54.01.0377 79 54.02.0320 79 54.02.0320 79 54.02.0320 79 54.02.0320 79 54.02.0320 79 54.02.0320 79 54.02.0320 79 54.02.0320 79 54.02.0320 79 54.02.0320 79 54.02.0320 79 54.02.0320 79 54.02.0325 79 54.02.0335 79 54.02.0325 710 54.02.0325 710 54.02.0325 710 54.02.0325 710 54.02.0325 711 54.01.0020 212 54.02.0335	21/6
74 54.01.0377 76 54.01.0377 77 54.01.0377 77 54.01.0377 77 54.01.0320 72 54.02.0320 72 54.02.0320 72 54.02.0320 73 54.02.0320 74 54.02.0320 75 54.02.0320 76 54.02.0320 77 54.02.0320 77 54.02.0320 78 54.02.0320 79 54.02.0320 79 54.02.0320 70 54.02.0325 71 54.02.0325 72 54.02.0325 73 54.02.0325 74 54.02.0325 75 54.02.0325 76 54.02.0325 77 54.02.0325	
75 54.01.0377 76 54.01.0377 77 54.01.0377 71 54.01.0020 2×8 pin Connector 72 54.02.0320 73 54.02.0320 74 54.01.0675 Connector 21 75 54.02.0320 76 54.02.0320 77 54.02.0320 78 54.02.0325 79 54.02.0325 79 54.02.0325 70 54.02.0325 71 54.01.0020 2×8 pin Connector 712 54.02.0335 725 54.02.0325 736 54.02.0325 737 54.02.0325	
76 54.01.0377 73 54.01.0020 288 pin Connector 72 54.02.0320 73 54.01.0675 25 57.02.0320 74 57.02.0320 75 57.02.0320 77 57 02.0320 77 57 02.0320 77 57 02.0320 77 57 02.0320 77 57 02.0325 79 54.02.0325 79 54.02.0325 79 54.02.0325 710 54.02.0325 711 54.01.0020 212 54.02.0335 713 54.02.0325	15
77 54.01.0377 21 54.01.0020 2×8 pin Connector 72 54.02.0320 72 54.02.0320 73 52.02.0320 74 52.02.0320 76 54.02.0320 77 54.02.0320 78 54.02.0320 79 54.02.0325 79 54.02.0335 79 54.02.0325 710 54.02.0320 721 54.02.0325 722 54.02.0335	13
21 54.01.0020 2×8 pint Connector 22 54.02.0320 23 54.02.0320 24 54.01.0675 25 54.02.0320 26 52.02.0320 27 54.02.0320 27 54.02.0320 27 54.02.0325 27 54.02.0325 27 54.02.0325 27 54.02.0325 27 54.02.0325 27 54.02.0325 27 54.02.0325 28 54.02.0325 29 54.02.0325 20 54.02.0325 20 54.02.0325 21 54.02.0325 21 54.02.0325	13
72 54.02.0320 73 57.02.0320 74 57.02.0320 76 52.02.0320 77 54.02.0320 78 54.02.0335 79 54.02.0325 710 54.02.0320 711 54.01.0020 712 54.01.0020 713 54.02.0335 714 54.01.0320 715 54.02.0320	13
72 54.02.0320 72 57.02.0320 74 57.01.0675 75 57.02.0320 76 52.02.0320 77 57 02.0320 78 54.02.0335 79 54.02.0325 71 54.02.0325 71 54.02.0325 71 54.02.0325 71 54.02.0325 71 54.02.0325	13
72 54.02.0320 73 57.02.0320 74 57.02.0320 76 52.02.0320 77 57 02.0320 78 54.02.0335 79 54.02.0335 79 54.02.0320 71 54.02.0320 71 54.02.0320 71 54.02.0320 71 54.02.0320 71 54.02.0320 71 54.02.0320 71 54.00.0320 71 54.00.0335	13
74 54.01.0675 Comice to 21 73 57.02.0320 76 52.02.0320 77 54.02.0320 78 54.02.0325 79 54.02.0325 79 54.02.0325 710 54.02.0320 711 54.02.0320 711 54.02.0320 712 54.02.0325 713 54.02.0325	13
25 52 02 0320 26 32 02 0320 27 32 02 0320 28 52 02 0335 29 54 02 0325 20 54 02 0325 21 54 01 020 2x8 pint Connector 212 54 02 0335 213 54 02 0335	13
76 52 02.0320 77 52 02.0320 78 54 02.0335 79 54 02.0325 70 54 02.0320 71 54.01 0020 2x8 pint Connector 712 54 02.0335 713 54 02.0335	
79 54 02.0320 78 54.02.0335 79 54.02.0325 70 54.02.0320 711 54.01.0020 2x8 pint Connector 712 54.02.0335 713 54.02.0335	
79 54.02.0335 79 54.02.0325 70 54.02.0320 71 54.01.0020 2x8pin Connector 712 54.02.0335 713 54.02.0335	
79 54 02 0325 70 54 02 0320 71 54 01 0020 288 pm Connector 712 54 02 0335 713 54 02 0335	
710 54 02.0320 711 54.01.0020 288 pint Connector 712 54.02.0335 713 54.02.0335	
711 54.01.0020 288 pint Connector 712 54.02.0335 743 54.02.0335	
712 54.02.0335 743 54.02.0335	
713 54.02.0335	
P14 154.02.0671	
P15 54.02.0471	
TP1 54.02.0320	
D TP2 54.02.0471	
D TP3 54.02.0471	
ND DATE NAME	
3	
3	
2	
D !! 03.198! C. Mete O ! 2.21 4	
0 5 2.21 4	
STUDER Control Connection 1,83	0, 448,00 PAGE




WIRE HARNESS / TAPE DECK CONTROL 1.830.180








DRIVER PCB 1.830.470




ND	POS NO		PART NO	VALUE		SPECIFICATION	ONS/EQUIVA		MFR
	C1	59.3	1.1104	.10	±20%		100V	MPETE	
	C2	59. 2	5. 5221	220 U	-10%	+50%	40 V	EL.	
	<i>C</i> 3	59.2	2.2221	220 U			6.3 V		
٦									
	D1		4.0122	1N4001		19	50 V	5/	
	D2	50.0	4.0122	1N4001					
	⊅3	50.0	4. 0122	1N4C01					
	D4		04.0125	1N4448		100 m A	75 V		
	D5	50.	04.0125	1N4448					
	D6	50.0	4.0122	1N4001		10	50 V		
	<i>D7</i>	50. 6	4.0122	1N4001					
	Do	50. 8	14.0122	1N4001					
	D9		04.0125	IN 4448		100 m	75V		
			04.0125	1N4448					
	D11	50.	04.0122	1N4001		19	50 V		
	D12	50.	04.0122	1 N4001					
									_
-	G (50.0	13.0457	BD7°5		8 A	45 V	NA	v
	€2	50.0	3.0451	CD 139-10		1.5 A	80 V		
	Q 3	50.0	03.0457	2D 795		81	45V		
	Q+	E0.0	3.0351	BC 327-25		500 m	7 45V	Prip	
	25	50.0	3.0457	82 795		817	45 V	NPI	V
	96	50.0	3.0451	BD 139-10		1.5 A	80V		
	QT	50.6	3.0457	BD 795		80	45 V		
	Q3	50.0	3.0351	BC 327-25		500 m	A 45V	PNP	
	G ?	50. 3	3. 035/	BC 327-25					
	3 %	50.0	3. 0460	2 N6387		5A 80	1 NPN	Pow Darl	
	37	50.0	3. 0351	BC 327-25		500 ,	nA 45V	PN	٥
	0/2	50.0	3.0460	2 ~ 6387		5A 30	U NPN	Po 11 Dar.	4
ND	DA ⁻	ΓE	NAME						
4)									
3									
2									
1									
വി	71.52	1099	10/26						

NDI	POS NO	PART NO	VALUE	SPEC	CIFICATIONS/EQUIVAL	ENT	MEE
T	RI	57.11.4102	1 K	± 2%	0207	MF	
	R2	57. 13. 4479	4.7		0414		
Т	R-3	57.11.4103	10 K		0207		
T	R4	57.11.4472	4.7K				
	R5	57.56.4221	220	± 5%	4 W	Wire	
T	R6	57. 11. 4103	10 X	±2%	0207	MF	
T	47	57. H.4103	10 K				
	R8	57.11.4102	1 K				
		57.13.4473	4.7		0414		
	R10	57. 13. 4479	4.7				
	R11	57.11.4103	10 K		0207		
	12.12	57, H. 4472	4.7K	L			
T	R13	57.56.4221	220	± 5%	4 W	Wire	
	R14	57. 11.4163	10 X	±2%	0207	MF	
	R15	57. 11. 4103	10 K				
	R16	57. 11. 4472	4.7 K				
	R17	57.11.4472	4.7 K				
	R1E	57. 11. 4472	4.7 K				
	R19	<i>57. 11.</i> 4472	4.7 K				
	1:20	67. 11.4472	4.7K				
	R21	57. 11. 4472	4.7 K				
-	922	57. 13. 4479	4.7		0414		
1	2 در	54.51.0374					
+							
1							
D	DAT	E NAME	L				
0			1				
3)]				
2)							
D							
51.	1.02	1980 - 195					

DRIVER PCB 1.830.470



CAPSTAN MOTOR CONTROL PCB 1.830.450



IDI POS NO I	PART NO	VALUE	SPECIFICAT	IONS/EQUIVAL	ENT	MFR
CI	59. 11. 6222	2.2 N	± 5%	400 V	R	
C2	59.12.4473	47N	± 5%	250 V	MPETP	
63	59.32.1471	470P	± 10%	400 V	ŒR	
C4	59.31. 1104	0.11	±20%	100 V	MPETP	
C5	59.31. 1104	0.10				
C6	59.99.0205	68 H	+ 50%-20%	€3V	CER	
CT	59.31. 1104	0.10	± 20%	100 V	MPETP	
C8	59.26. 2669	6.8 U	±20%	16 V	SAL	
C9	59.25. 4221	220 U	+ 50% -10%	25V	EL.	
C10	59. 26. 5159	1.5 U	± 20%	25V	SAL	
C11	59. 25. 4221	220 U	+50% - 10%	25V	EL	
C12	59. 99. 0450	0.471	± 10%	150 V A	PMZ 2015	
C13	59.26.2100	10 U	± 20%	16 V	SAL	
C14	59.26.2100	10 U				
C15	59. 25. 3470	47 U	+50% - 10%	16 V	EL	
C16	59.93. 0205	68 N	+80% -20%	63V	CER	
C17	59.99.0205	68 N				
C18	59.99.0205	68 N				
C19	59.99.0205	68 N				
C20	59. 26.2100	10 U	± 20%	16 V	SAL	
C21	59.26.2100	10 U				
D1	50.04.0105	1N4004		400V	1A Si	
D2	50.04.0105	1 N4004				
D3	70.01.0223	BY 159 /400		250 V	800mA 5i	
D4	50.04.0105	1N4004		400 V	1A 5i	
D5	50.04.1102	BZX6VO	± 5% 400 m 1	N 6.8V	Z	
IC1	50.05.0245	RC 4558 P			ual OP. AMP.	
Ic2	50. 05. 0157	TDA 1000	Phase and Frequ			
IC3	50.05.0245	RC 4558P		D	unf CRAMP	
IC4	50.05.0245	RC 4558 P				
NDI DA	TE NAME	1				


i	101					
IND	DATE	NAME				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4						
3]			
2						
0						
0	24.01.1980	c. Metz				
9	STUDER CAPSTELL		MOTOR CONT	POL 4830	1.830.450-00	PAGE 1 OF 3

IND	POS NO	PART NO	VALUE	UI EUITTOTTI I I I I I I I I I I I I I I I I	MFR
	Q1	50.03.0436	BC 237B	100 mA 45 V SI NPN	
	Q2	50.05.0255	J411	Dual N-Channel J-Fet	
	Q3	50. 03. 0465	4115	5A 300 V 100W Power NPN	
	Q4	50.99.0119	2N6073B	4A 400 V Triac	
	Q5	50.99.0119	2 N6073 B		
_	R1	57.11.4122	1.2 K	±2% 0207 MF	
-	R2	57.11.4394	390 K	12% 0201	_
-	R3	57.11.4103	10 K		
-	R4	57.11.4334	330 K		
	R5	57.11.4102	1K		
	R6	57. 11. 4103	10 K		
	RT	57.11.4332	3.3 K		
	RB	57.11.4273	27 K		
	R9	57.11.4273	27 K		
	R10	57. 11. 4273	27 K		
	R 11				
	R 12	57. 11. 4472	4.7K		
	R13	57. H. 4472	4.7K		
	R 14	57. 11.4473	47K		
	R 15	57.11.4102	14		
_	R 16	57. 11.4152	1.5K		
	R17	57.11.4391	390		
	R-18	57.11.4103	10 K		
_	R19	57.11.4105	1M		
	R20	57.11.4124	120K		
		57.11.4123	12 K		
	R22	57. H. 4105	1M		
	R23	57.11.4105	1M		


IND	DATE	NAME				
4						
3						
2						
1						
0	15.01.1980	C. Metz				
9	STUDER	CASSTEV!	COTOR CONTROL.	A830	1,330.450 -00	page 2 of 3


ND	POS NO I	PART NO	VALUE	S	PECIFICATIONS/EQUIVA	LENT	MFR
Ť		57.11.4105	1M	± 2 %	0207	MF '	
	R25	57.11.4105	1 M				
	R26	57.11.4103	10 K				
-	R2T	57.11.4154	150K				
	P28	57. 11. 4124	120K				
	R29	57.11.4472	4.7K				
	R30	57.11.4124	120 K				
	R31	57.11.4472	4.7K				
	R32	57. 11. 4122	1.2 K				
_	R33	57.11.4101	100				
	1234	57.11.4184	180 K				
	R35	57.11.4562	5.6 K				
	R36	67.56.5220	22	±10%	4 W	Dr.	
	R37	57.11.4473	47K	± 2%	0207	MF	
	R38	57.11.4473	47 K				
	R39	57.11.4103	10 K				
	R40	57.56.5473	4.7	± 10%	4 W	Dr.	
	R41	67.11.4182	1.8 K	± 5%	. 25 W	CSCH	
	R42	58.01.7103	10 K	± 10%	.25W Cermai	t PMG	
	Y1	38.01.0370	TDX - TA	1.638	40 MHz ± 200p	M 300SZ	
				<u> </u>			
		54.01.0374			ector 2 × 16		
		£4.52.0320		Tes	t point		
	TP2	54.02.0320		1			
							ļ
_							

1							-
ı							
Ī							
ol D	DATE	NAME					_
Ī							
1							
1							
7							
)	.~. 01. 1980	C Metz					
_	TUDER	CANCEL AND	707 COVIROL 7830	1.850).450 - 20	PAGE 3 OF	3



TAPE TENSION CONTROL PCB 1.830.455





IND	POS NO I	PART NO	VALUE	S	PECIFICATI	IONS/EQUIVALEN	T	MFR
	CI	59. 26. 2100	10 U	±20%	1	16 V	SAL	
\neg	C2	59.26.2100	10 U					
٦	C3	59.34.1150	15 P	± 5%	63 V	NPO	CER	
	C4	59.34. 1150	15 P					
	C5	59.99.0205	68 N	+80% -	-20%	100 V		
	C6	59.31.6104	.10	±10%		1001	MPETP	
	C7	59.02.0474	.47U	± 5%		63 V	MAC	
	CB	59.99.0205	68 №	+80%	-20%	100 V	CER	
	<i>C9</i>	59.26.2100	10 U	± 20%		16 V	SAL	
	C 10	59.99.0205	68N	+80% -	-20%	100 V	CER	
	C 11	59.31. 6473	47N	± 10%		100 U	MPETP	
	C 12	59.26.2100	10 U	± 20%		16 V	SAL	
П	C13	59.99.0205	68 N	+80%	-20%	1000	CER	
	C 14	59.31.6473	47N	± 10%	ś	100 V	MPETP	
	C 15	59.26.2100	10 U	± 20%		16 V	SAL	
	C16	59.26.2100	104					
	C17	59.99.0205	68 N	+80%	-20%	100 V	CER	
	C18	59.25.5221	220 U	+ 50%	-10%	40 V	EL	
	C 19	59.25.3470	4711			16 V		
Γ	C 20	59.31.6104	-1 U	± 10%		100 V	MPETP	
	(21	59.99.0205	68 N	+ 80%	-20%	100V	CER	
	D1	50.04.0105	184004		1A	400 V	5/	
Г	22	50.04.0105	1N4004					
	23	50.04.1106	Z 2.7	±5% 2.7	7 V	400 m W	Z	
	24	50. 04. 0125	1N4448		100 m	A 75 V	5/	
	25	50.04.0125	1N 4448	*				
Г	26	50.04.1106	₹2.7	±5%	2.7 V	400 m W	Z	
	27	50.04.0105	1 N 4004		1A		SI	ĺ

1.830.455 - 00 PAGE 1 OF 5

21.02.80 C. Meja

STUDER

TAPE TENSION CONTROL

۷D	POS NO		PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS	EQUIVALENT	MFR
_	DO	50.0	04.0105	1N4004	1 A	400 V 5/	
_	DL1	50.0	4.2107	555-2007	5 V	Red	
_	IC 1	50.9	9. 0123	MC 1408 L8	2 8- Bit	DAC CMOS	
	Ic2	1.025	.024.80	R0248-0		EPROM	
_	IC3	1.025	5.024.80	RC248-0	F'		
	IC4	50.9	9.0123	MC 1408 LB	8-Bit		
	ĪC5	50.0	06.0273	5N74LS 273 N	86.7	Reg with clear	
	IC6	50. €	06.0393	5N74L5393N	Dual 4 bit	Counter	
	IC7	50.0	06.0393	SN 74 L S 393 N			
	īce	50.	06.0014	5N 74L514N	Hex In	verter Schmittigger	
	Ic9	50.0	5. 0245	RC 4558 P		Ор Амр.	
	IC10	50.	05.0245	RC 4558 P			├—
	PI	54.0	C1. C374		Connector 2	+ 16	
	Q1	50.6	03.0340	BC 337		5: NPN	
	Q2	50.	03. 0351	BC 327		PNP	
	Q3	50.	03.0351	BC 327			
	Q4	50.	03. 0351	BC 327			
	Q5		03.0351	8c 327			<u> </u>
	Q6		03. 0351	BC 327			_
L	Q7		03.0351	BC 327			-
_	Qô	_	03 - 0340	BC 337		NPN	-
L	Q9	50.	03.0458	ED 796	VcE=45V, Ic=8A	Power	
IND	DA	TE	NAME				
4							
3							
2							
1							
10	21.02	.50	C. Metz				

ND	POS NO	PART NO	VALUE	SPECIF	CATIONS/EQU	IVALENT		MFR
	Q10	50.03.0458	BD 796	Vce = 45V	Ic = 8A	Power	PNP	
	Q 11	50.03.0458	BD 796					
	Q12	50.03.0458	BD 796					
	Q 13	50.03.0340	8c 337			5/	NPN	
	R1	57.11.4271	270	±2%	0207		MF	
	R2	58.01.6501	500	±20%	.5w	PM	7 <i>G</i>	
	R3	58.01.6502	5 K					
	R4	58.01.6503	50K	± 10%	. 25 W			
	R5	58.01.6501	500	# 20%	.5W			
	R6	58. 01. 6502	5 K					
	RT	58. 01.6503	50K	± 10%	.25 K			
	R8	57. 11. 4102	1 K	± 2 %	0207		MF	
	R9	57. 11. 4222	2.2 K					
_	R10	57. 11. 4222	2.2 K					
	R11	57. 11. 4222	2.2 K					
	R12	57. 11. 4222	2.2 K					
	R13	57. 11. 4222	2.2 K					
	R14	57. 11. 4222	2.2 K					
	R15	57. 11. 4222	2.2 K					
	R16	57. 11. 4222	2.2 K					
	R17	57. 11.4222	2.2 K					
	R 18	57. 11. 4222	2.2 K					
	R 19	57. 11. 4222	2.2 K					
	R20	57. 11. 4222	2.2 K					
	R21	57.11.4102	1 K					
	R22	57.11.4103	10 K					
	R23	57.11.4102	1K					
IND	DA	TE NAME	1					•

STUDER TAPE TENSION CONTROL

IND	DATE	NAME	t		
4					
3					
2					
1					
O	21.02.80	C. Mete			
5	STUDER	TAPE TEN	VSION CONTROL	1.830.455-00	PAGE 3 OF 5

IND	POS NO	PART NO	VALUE	SPEC	CIFICATIONS/EQUIVAL	.ENT	MFR
	R24	57.11.4103	10 K	±2%	0207	MF	
	R25	57.11.4103	10 K				
	R26	57.11.4103	10 K				
	R27	57 11. 4102	1 K				
	R28	57.11.4562	5.6 K				
	R 29	57.11.4104	100 K				
-	R30	57.11.4223	22 K				
	R31	57.11.4103	10K				
	R32	57. 11.4104	100 K				
	R33	57.11.4109	1				L.
	R34	57.11.4102	1 K				
-	R35	57. 11. 4103	10 K				
_	R36	57.11.4104	100 K				<u> </u>
	R37	57.11.4562	5.6 K				
	R38	57.11.4102	1K				1
	R39	57.11.4104	100 K				
	R40	57.11.4222	2.2 K				
	R41	57. 11. 4102	1K				
	R42	57.11.4109	1				
	R43	57.13.4479	4.7		0414		
	R44	57. 13. 4479	4.7				
	R45	57.11.4102	1K		0207		
	R46	57.11.4101	100				
	R47	57. 11. 4101	100				
	R48	57. 11. 4102	1K				
	R49	57.11.4222	2.2 K				
	R50	57. 11. 4222	2.2 K				
	R51	57. 13. 4479	4.7		0414		
	R52	57. 13. 4479	4.7				
	953	57. 11. 4222	2.2 K		02 07		
INE	DA DA	TE NAME	İ				
4							
3]				
2			1				


TERE TENSION CONTROL 4830.465-00 PAGE 4 OF 5

0 21.02.80 C. Metz

STUDER

1.830.455-00 PAGE 2 OF 5

IND	POS NO		PART NO	VALUE	SPE	ECIFICATIONS/EQUIVALENT		MFR
	R54		11.4102	1K	+2%	0207	MF	
Н								
П								
Г								
Г								
L								
_								
_								
L								
L								
_								
<u> </u>								
-								
L				-				
L								L
IND	DA	TE	NAME					
4				-				
3 2 1				_				
2				-				
빞	0 (00		c. Metz	\dashv				
٣		.00	C. 1*/e/2	Tension	couton:	1.830.455-00		
!	STUD	ER	IAPE	TENSION O	ONTROL	1.000.433 - 00	PAGE 3	OF 3




6lx 0.0V

grn


CAD 3010/3011

SECTION 8/24

HEAD TAPE POSITION DETECTOR PCB 1.830.415





	CONNECTOI J1		
	2	1	
EJECT-POS	1	1	
PLAY+STOP-POS	0	1	
REW-Pos	1	0	




ND	POS NO		PART NO	VALUE			ONS/EQUIVALENT	N	IFR
	DLQ1	50.0	4. 2106	TIL 31 IR	Source	and sens	or assemblies		
	DLQ2	50.0	4.2106	TiL 143					
	71	54.0	1. 0304		erse	Connector	4 pins		
	01	50.03	3. 0340	BC337-25				NPN	
	Q2		3.0340	BC 337-25					
	R1	57. 1:	1. 4332	150	±2%	0207		MF	
	R2	57.12	. 4181	180					
	R3	57. 11	. 4332	3.3 K					
	R4	57.11	1.4181	180					
_	R5	57.11	. 4332	3.3 K					
	R6	57.11	. 4332	3.3 K					
	R7	57. 11	. 4332	3.3 K					
	R8	57. 11	. 4332	3.3 K					
_									
_							*		
_									
_									
_									
_									
_									
-									
-		 							
-		-							
		t							
IND	. DA	TE I	I NAME	1					
4			i i i i i i i i i i i i i i i i i i i						_
3									
2	-			-					
1				-					
8	100	1.1980	C. Mate	-					
\vdash	STUE			E POSITION.	DCTCC	TO 0 1	330.415-00	T 1-	-


LIGHT SOURCE AND SENSOR 1.830.420/425






END OF TAPE SOURCE AND SENSOR ASSEMBLIES 1.830.430







DL 1 50.04.2126 OP 140 SLA QP1 50.04.2127 OP 550 SLA

TACHO OF SPOOLING MOTOR 1.830.456





n	POS NO 1	F	ART NO	VALUE	SPE	CIFICATION	S/EQUIVA	LENT	L	MFR
			6.2339	3.3 U	±20%		16 V	54	94	
_										
7	DL01	50.	04.2124	TIL 147	SOURCE	AND SE	NSOR AS	SSEMB1	iES	
_										
_	R1	57.1	1. 4102	1 K	± 2%	0207		,	MF	
_	R2	57. 1	11. 4121	120						
_										
_	PI	54.0	1.0227		C15 C0	unector	3 pins	i		
_										
	-									
_										
_										
_										
_										
_										
_	T									
_		1								
N	O DA	TE	NAME	1						
4										
3)									
2)									
1										
Ċ	21.12	.1979	C. EGLI							
	STI 18)ED	TACHO OF	SPOCIAG	MOTOR	1	830.45	6-00	PAGE 2	OF 1



IND	POS NO	F	PART NO	VALUE	SPECIFICATI	ONS/EQUIVALEN	Т	MFR
	CI		5.3470	474	-10% +50%	16 V	EL.	
_	C2	59.9	9.0205	68N	-20% +80%	63V	CER	
	C3		2.3103	10 N	+100%	40V		
_	C4	59.3	2.3103	10N				
	c5	59.9	9.0205	68N	+80%	63 V		<u> </u>
	C6	59.3	2.3103	10 N	+ 100%	401		
	CŦ	59.9	9.0205.	68 N	+80%	63 V		<u> </u>
	CB	59.9	9.0205	60 N				
	C9	59.3	1.1224	0.22 1	±20%	100V 1	MPETP	
_								
								ļ
	IC1	50.0	5.0127	SN 7406 N		6 x Driver		1
	IC2	50.0	6.0273	SN 74/5273N	Octal D-Flip 1	Hop with cle	ar	
	IC3	50.0	6.0273	SN74LS273N				<u> </u>
	IC4	50.0	5.0142	SN7405N	Hexinverter, ope	in collector.		
	Ic5	50.0	6.0244	SN74LS244J	Octal buffer/driv	ver 3-State		
	IC6	50.0	6.0244	SN7415 244J				ļ .
	ĪC7	50.9	9.0111	ILD 74	2 × opto couppi	ler		
	IC8	50.9	19.0111	ILD74				<u> </u>
	IC9	50.0	5.0142	SN7405N		open collectos	-	ļ
	IC10	50.0	6.0273	5N74LS 273N				-
	IC 11	50.6	05.0142	SN7405N	Hexinverter,			
	IC 12	50.0	6.0132	SN7415132N	4 × Schmitte	ger NANI)	-
	IC 13	50.5	6.0000	SN 7415 00 N				
	IC 14	50.0	06.0132	SN 7415132N	1 1200	er NANI)	_
	IC 15	50.8	06.0004	SN741504N	6 × Inverter			ļ
	IC 16	50.6	05.0283	LM393P	Dunf low power	comparater		
	Ic 17	50.0	05.0283	LM 393 P				-
	21	50.0	03.0340	BC 337-25	45 V 500 u	nA NP	N 51	<u> </u>
IN	DA	TE	NAME					
4								
3				_				
2								
0)			_				
IC	502	.80	Ch Enli					


ATERFACE 1 A830

STUDER


1.330.480.00 PAGE 1 OF 3

ND	POS NO	F	ART NO	VALUE	SP	PECIFICATIONS/EC	UIVALENT	MF
٦	R1	57.1	1,4221	220	± 5 %	0,25 W	CSCH	_
	R Z	57.1	1.4721	220				
	R3	57.1	1.4221	220				
	R4	57.1	1.4123	12 K				
	R5	57.1	1.4223	22 K				
	R 6	57.1	1.4223	22 K				
	R7	57.1	1.4124	120 K				
	R3	57.1	1.4152	1,5 K				
	R3	571	1.4101	100				-
	R 10	57.1	1.4101	100				
	RAA	57.1	14103	10 K				_
	R12	57.1	1.4152	1,5 K				+-
	R13	57.1	1.4124	120 K				-
	R14	57.1	1.4103	10 K				
	R15	57.1	1.4224	220 K				
	R16	77.1	1.4152	1,5 K				+-
	217	74.1	14103	10%				+
	R18	57.4	1.4103	10 K				+-
	819	5 7. 1	1.4101	100				
	R70	7.3.4	14101	100				-
	R7'	912.11	1.4151	150				-
_	.717	63.4	1.4223	22 K				
	R13	634	14332	3.3 K				
	Riu	58.0	1.7102	1K	±10%		PMG	
	212	27.4	1. 2224	22 0 K	±5%		CSCH	- -
	R36	52.4	1 +152	1,5 k				
	R 2 7	57. /	1.4221	22C	-			
								-
L	L			L				
INE	+	TE	NAME	-				
(4)				-				
3	1			-				
2	+			-				
0	-			-				
C			Ch. Eali	ACE 1				2 OF

D) PC	os NO	F	PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS/EQUIVAL	
			1.0365		Connector 2 x 32 pins	
			1.0675		2 x 13 pins	
			1.0675			
Ţ						
-	Ρ1	54.0	2.0320		Test point	
1	P2	54.0	2.0320			
1						
\top						
_						
_						
\top						
+						
+						
+						
+		-				
+						
+						
+						
_						
		Ь		L		
IND	DA	TE	NAME			
(4)				-		
3				-		
2				1		
0				-		
01.	5.02	80	Ch. Eali INTERF	J		. 00 PAGE 3 OF 3



MICROPROCESSOR 1 PCB 1.830.475



MICROPROCESSOR 1 PCB 1.830.475


ND POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS/EQUIVALENT	MER
CI	59.34.1150	15P	±5% 631 NPO CER	
C2	59.34.1150	15 P		
C3	59.26.1330	33 U	±20% 10V SAL	
C4	59.99.0205	68N	+80%-20% G3V CER	
C5	59.99.0205	68 N		
C6	59.99.0205	68 N		
C7	59.99.0205	68 N		
CB	59.99.0205	68 N		
C9	59.99.0205	68N		
CIO	59.99.0205	68N.		
CH	59.99.0205	68N		
C12	59.30.4101	100 U	+50% -20% 16V TA	
C13	59.30.4101	100 U		
C14	59.26.1330	33 U	±20% 10V 5AL	
C15	59.32.4102	1N	50V CER	
C16	59.99.0205	68 N	+80%-20% G3V	
C17	59.32.3103	10 N	+100% -20% 40V	
C18	59.26.1330	33 U	±20% pv SAL	
C19	59.30.4101	100 U	+50%-20% 16V TA	
C20	59.30.4101	100 U		
C21	59.32.4102	1N	±20% 50V CER	
C 22	59.99.0205	68N	+80% -20% 63V	
C23	59.26.1330	33 U	±20% 10V SAL	
C24	59.99.0205	62N	+80% -20% G3V CER	
DI	50.04.0508	1114935	200 V 1A SI	
22	50.04.0508	1114935		
IC1	50.05.0282	3871	FE Microprocessor PIO	
Ic2	50.05.0281	3853	SMI	
IC3	50.05.0280	3850	CPU	
	50.06.0155	7415 155	Dual 2- Line - to - 4- Line Decoter	

IND	DATE	NAME	1			
(4)						
3						
2			ĺ			
0						
0	27.11.1980	c Metz				
5	TUDER	MICROPRO	CESSOR 1	A83D	1.230.475	00 PAGE 4 OF 3


IND	POS NO		PART NO	VALUE	SPEC	CIFICATIONS/EQUIV	ALENT	MFR
	IC5	1.02	5.507-10	R5071	EPZOM			
	166		5.507 -20		EFROM			
	IC7				not used	1		
	IC10	50.0	5.0279	543524N	Switching	regulator		
	ICH	50.0	5.0279	593524N	V	V		
	IC12	50.6	6.0000	741500	Quad N	AND		
	11	1.02	2.191-00		Power -			
	12		1.0129	0.1mH	Inductor			
	13 61.99.0124			/	Ferrite po	earl		
			19.0124			, , ,		
			2.191-00		Power - la	nductor		
			1.0129	0.1 p. H				
			9.0124		Ferrite p	rearl		
_	18	61.9	9.0124					
-								
	PI	51. 1	1.0365	2 * 32	Connector			
-	7- 1	39.0	1.0363	2 7 32	C BUNEC.ICI			
-						1		
7	Q1	50.0	3.0540	BC 337	45 V	500 m A	NPN SI	
7			3.0451		80 V	1.5 A		
7			3. 0351		45 V	500 mA	PNP	
1			3.0452	BD 140	801	1.5 A		
	R1							
IND	DAT		NAME					
4)	UAI	_	MAINE		-	***		
3								
2								
Ō								
á	27.11.1	980	c meta					
	TUD		MICROPROCE	20500 /	0020	1.830.47	C 00 0	

IND POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS/EQUIVALENT	MFF
R2	57.11.4102	1K	±2% 0207 MA	=
R3	57.11.4183	18 K		
R4	57.11.4473	47 K		
R5	57.11.4101	100		
R6	57.11.4331	330		
	57.11.4472	4.7K		
	57.11.4472	4.7K		
	57.11-4472	4.7 K		
	57.11.4222	2.2 K		
	57.11.4102	14		
R 12	57.11.4331	330		
RB	57.11.4562	5.6 K		
R14	57.11.4333	33 K		
R15	57.11.4101	100		
R 16	57.11.4473	47 K		
RZ 1	57.85.3103	10 K	Resistor network	37-
51	55.03.0122	1 * 1	Pulse vey	
Y1	89.01.0373	2 MHz	Crystal	
NDI DA	FE NAME			


INDI DATE	I NAME I		L		
(4)	I IVALUE				
3					
2					
0					
0 27.11 1980	C. Meta				
STUDER	MICROPROCE	ESSCR 1	A 830	1.830.475-00	PAGE 5 OF 5



CAD 3010/3011



INTERFACE 2 PCB 1.830.485



S1,S2 : ADDRESS SWITCH R28 : TRANSMIT. LEVEL

P2 : KAMOS

P3 : REMOTE CONTROL 351 : REMOTE BUS



NDI P	os no	Р	ART NO	VALUE	s	PECIFICAT	IONS/E	QUIVALENT		MFR
_			. <i>2</i> 339	3.3 U	±20%		1	6 V	SAL	
		59.20	6.2339	3.3U						
+	C 3	59 - 32	2.1330	33 P	± 10 %		4	00 V	CER	
	C4	59.9	9.0205	68 N	+80%	- 20%		63Y	CER	
T	C5	59 . 9	9.0205	68 N			٩.			
\neg	<i>C</i> 6	59.20	6.2100	100	±20%			16 V	SAL	
T	C7		4.1150	15 P	±5%			63 V	CER	
	CB		4.1150	15P						
T	C9		9.0205	68 N	+80%	- 20	%	63V		ļ
T	C10	59.9	9.0205	68 N						
	CH		9.0205	68 N						
1	C12	59.2	5.3470	47 U	+ 100	10 -10	%_	16 V	EL	
7	C13	59.9	9.0205	68 N	+ 80%	-20	%	63 V_	CER	
			9.0205	68 N						ļ
1	C15	59.9	9.0205	68 N						
\top										
1	D1	50.0	4.0125	1N4448	75 V					
1	D2	50.0	4.0125	1N4448						
1	D3	50.0	4.0125	1N4448						
٦.	D4	50.0	4.0125	1N4448						
7	D5	50.0	4.1101	23.9V	400 u	W 5.	%			
1	26	50.0	4.0512	1N5818	30 V	19	Sch	oftky		
Ī	D7	50.0	4.0512	1 N 5818						
1	D8	50.0	4.0512	1N 5818						
1	D3	50.0	4.0512	1 N 5818						
7										
7										
1										
7										
T										1
ND	DA	TE I	NAME	1						
(4)										
3				1						
<u></u>				1						
Ō				1						
	19.05	5 1980	A Pluss							
_		DER		RFACE 2	2	1.	.830	.485-0	OO PAGE	/ of 5

	50.04.2107 50.04.2107 50.04.2107	555 - 2007 555 - 2007 555 - 2007	5V 5V 5v	red red ted		
L 3						
LQ1	50.04.2107	555- 2007	5 <i>v</i>	ted		
	50.98.0111	ILD - 74				_
	50.99.0111	ILD -74				
LQ3	50.99.0111	ILD -74	1			_
			4/			
						_
						-
(1	1.025.018 - 11	'vcT 79024	NP 385	70		
					ed)	
				(1101 11101111		
_C 7	50,03,0283					
(1	56040141		241 44			
\ 1	30.04.0111					
	50030340	DC 327			NDN	-
-						
_					1 141	_
						1
	39,03,035.1	S. 945	L			1
	CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 CC7	103 50060273 104 10320747 105 50050283 106 50050283 107 50050283 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108	C2 50060273	C2 50060273	C2 50060273	C2 50060273

IND POS	NO PART NO	VALUE	SPECI	FICATIONS/EQUIVALEN	IT _	MFR
	5 50.03.0340	BC 337		S/	NPN	
Q	6 50.03.0340	BC 337				
Q	7 50.03.0340	BC 337				
Q	9 50.03.0340	BC 337				
Q	9 50,03.0340	BC 337				
R	1 57.11.4332	3.3 K	± 2%	0207	ME	
R		5.6K	1 4/6	0207	7.77	
R		10 K				
R		10 K				
. <u> </u>	5 57.11.4823	82 K				
R		1 K				
R		1 K				
R		10 K				-
R		1K				
RI	10 57.11.4103	10 K				
RI	11 57.11.4223	22 K				
R	12 57.11.4823	82 K				
R	13 57.11.4124	120 K				
R.	14 57.11.4124	120 K				
R	15 57.11.4271	270				
R	16 57.11.4103	10 K				
	17 57.11.4473	47K				
	18 57.11.4124	120 K				
R	19 57.11.4823	82 K				
	20 57.11.4223	22 K				
	21 57.11.4222	2.2 K				L
	22 57. 11.4271	270				
LR.	23 57.11.4271	270				

INTERFACE 2 A830

PAGE _ OF _

1, 23 2.48 5.20


O 49, 5, 80

STUDER


IND	DATE	NAME		 	
4					
3					
2					
1					
0	19.05.1980	A. Pluss			
9	STUDER	INTER	FACE 2	1.830.485-00	PAGE 3 OF 5

NDI	POS NO	PART NO	VALUE	SPECIF	ICATIONS/EQUIVALE	NT	MFR
		57.11.4472	4.7K	± 2 %	0207	MF	
T		57.11.4102	1 K				
		57.11.4222	2.2K				
		57.11.4822	8.2K				
	R28	58.01.7103	10 K	± 10 %	.25W	PMG	*
-	R30	57.11.4222	2.2 K	± 2 %	0207	MF	
	R31	57.11.4153	15 K				-
		57.11.4153	15 K				
П	R33	57.11.4103	10 K				
	R34		8.2 K				-
		57.11.4102	1 K				
		57.11.4102	1K				
		57.11.4.153	15 K				
		57.11.4472	4.7K				
	R39	57.11.4181	180				-
_	R41	57.11.4103	10 K				
	R43	57.11.4104	100 K				
	R45	57.11.4104	100 K				
	-		-		-		-
-	Y	23.01.0550	4 MHz		Qu	arte.	
F	121	54.01.0365		Connecto	r 2×32	2 H)+C	
-	P2	54.01.0675			2×1.	3 pins	
Т	03						
INI	1	TE NAME					
4							
3							
2							
0							
		5. 1000 - Plas					

IDI PO	s no	PA	RT NO	VALUE	SPECIF	ICATIONS/EQUIVALENT		MFR
_	51	54.01.			20mce	+		
Ť								
T	P 1	54.02.	0330		Fact o	corrector		
-	P2	54.02						
T								
5	21	55.01	.0164		5 W : 3 C L	· 32 - 055		
5	5.5	55,04	0164					
T								
T								
Т								
T								
T								
1								
T								
T								
T								
T								
\dagger								
\top								
1								
+								
+								
+								
+								
$^{+}$								
+								
†								
+		-						
-L	DA	TF I	NAME	1				
1 D		-						
3				1				
2				1				
D								
Ť		-4		1				
			7 · 755 5	1	4.03.3	4,530 1.1.00	PAGE S	OF
S	TUE	DER		* 5 a - 1)	4337	. 1 2 2 2 1	FAGE	. 01



MICROPROCESSOR 2 PCB 1.830.476



1...10 = WIRING INSTEAD OF SZ1

MICROPROCESSOR 2 PCB 1.830.476

INDI POS NO	PART NO	VALUE		TIONS/EQUIVALI	ENT	MFR
C1	59.34.1150	15 P	±5% 63	V NPO	CER	
C2	59.34.1150	15 P				
C3	59.26.1330	33 U	±20% 10V		SAL	
C4	59.99.0205	68 N	+80% -20%	63 V	CER	
C5	59.99.0205	68N				
C6	59.99.0205	68N				
C7	59.99.0205	68 N				
C8	59.99.0205	68 N				
C9	59.99.0205	68 N				
C10	59.99.0205	68 N				
C11	59.99.0205	68 N.				
	59.30.4101	100 U	+50% -20%	16 V	TA.	
C13	59.30.4101	100 U				
C14	59.26.1330	33 U	±20%	10 V	SAL	
C15	59.32.4102	111		501	CER	
C16	59.99.0205	68 N	+80%-20%	63 V		
C17	59.32.3103	10 N	+100% -20%	40 V		
CZS	59.26.1330	33 U	±20%	10 V	SAL	
C 24	59.99.0205	60 N	+ 80 % -20%	63√	CER	
D1	50.04.0508	1N 4935	200 V	11)	SI	
Ic1	50.05.0282	3871	F8 Microproc	cessor PI	0	
IC2	50.05.0281	3853		s^	7 <u>.</u>	
IC3	50.05.0280	3850		CF	V	
IC4	50.06.0155	74LS155	Dual 2- Line -	to-4-Line	Decoler	
1765	1.025.508-11					
162						
Tes	50.05.0278	2112 A	256 × 46+ :	Static RA	9M	

IND	DATE	NAME				
4						
3						
2						
1	12.7.82	dā				
0	29.11.1980	C. Metz				
9	STUDER	MICROPROS	E550R 2	A830	1.830.476-00	PAGE √OF 3

IND	POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS/EQUIVALENT	MFR
	IC9	50.05.0278	2112 A	256 * 4 bit Static RAM	
	IC10	50.05.0279	593524N	Switching regulator	
	IC12	50.06.0000	74 45 00	Quad NAND	
	11	1.022.191-00	600 ps H	Power - Inductor	
	12	62.01.0129	0.1 p. H	Inductor	
	43	61.99.0124		Ferrite pearl	
	L4	61.99.0124			
	P1	54.01.0365	2 × 32	Connector	
	Q1	50.03.0340	BC 337	45 V 500 mA NPN SI	
	Q2	50.03.0451	BD 139	80V 1.5A	_
_					
_					<u> </u>
_		57.11.4102	1K	=2% 0207 MF	<u> </u>
		57.11.4183	18 K		1
		57.11.4473	47 K		ļ
_	R5	57.11.4101	100		ļ
_	R6	57.11.4331	330		<u> </u>
		57.11.4472	4.7 K		I
_		57.11.4472	4.7 K		ļ
_		57.11.4472	4.7 K		<u> </u>
-	R10	57.11.4222	2.2 K		-
4	RZI	C7 0C 7 11 7	10.1	0 1 1	
	MEZ	57.85.3103	10 K	Resistor metwork	L


MICROPROCESSOR 2 A830


1.830.476-00 PAGE 20F3

ND POS NO	PART I		VALUE	SPECIF	ICATIONS/EQUIVALENT	MFF
51	55.03.0	122	1 * A	Pulse Key		
Y1	89.01.0	379	2 MHz	Crystal		
					·	
ND DAT	E N	AME				
4						
3						
2						
D.14.7	82 AM	5				
J 29. 4.	1930 C.M.	rete				
		-0-000		0.070	1.830.476-00	

© 0 10.7.82 1 1 0 29.41 19.82 C. rich

STUDER






CONTENTS


DESCRIPTION	SCHEMATIC NO.	SECTION/PAGE
POWER SUPPLY UNIT		6
SURVEY OF POWER SUPPLY COMPONENTS		6/3
POWER SUPPLY / BLOCK DIAGRAM	1.830.350	6/4
POWER SUPPLY BASEBOARD	1.830.370	6/5
TRAFO ASSEMBLY	1.830.360	6/7
STABILIZER PCB	1.830.355	6/8
AUDIO		7
SURVEY OF AUDIO COMPONENTS		7/3
AUDIO BLOCK DIAGRAM		7/5
AUDIO CONNECTIONS		7/5
AUDIO INTERCONNECTION PCB	1.830.445	7/6
INPUT HF NOISE FILTER	1.830.443	7/8
OUTPUT HF NOISE FILTER	1.830.444	7/8
WIRE HARNESS / HEAD BLOCK ASSEMBLY	1,830.190	7/9
HEAD BLOCK ASSEMBLY (RECORD/REPRODUCE CAD 3011)	1.020.340	7/10
HEAD BLOCK ASSEMBLY (REPRODUCE CAD 3010)	1.020.341	7/11
REPRODUCE AMPLIFIER PCB	1.830.465	7/12
RECORD AMPLIFIER PCB	1.830.460	7/14
CODE AMPLIFIER PCB	1.830.467	7/16
OSCILLATOR PCB	1.167.712	7/18
TAPE DECK CONTROL	1.107.7.12	8
SURVEY OF TAPE DECK CONTROL COMPONENTS		8/3
TAPE DECK CONTROL BLOCK DIAGRAM		8/3
CONTROL INTERCONNECTION SIGNAL LIST		8/4
ACTIVE LEVELS AND SHAPES OF SIGNAL ON CONTROL —		- .
INTERCONNECTION PCB	1.830.448	8/5
COMPONENTS OF CONTROL INTERCONNECTION PCB	1.830.448	8/14
CONTROL INTERCONNECTION PCB	1.830.448	8/15
WIRE HARNESS / TAPE DECK CONTROL	1.830.180	8/16
EJECT CONNECTION PCB	1,830,146	8/17
	1.830.470	8/18
DRIVER PCB	1.830.450	8/20
CAPSTAN MOTOR CONTROL PCB	1.830.455	8/22
TAPE TENSION CONTROL PCB	1.830.415	8/24
HEAD TAPE POSITION DETECTOR PCB	1.830.415	8/24
LIGHT SOURCE AND SENSOR		8/25
END OF TAPE SOURCE AND SENSOR ASSEMBLIES	1.830.430	8/25
TACHO OF SPOOLING MOTOR	1.830.456	8/26
INTERFACE 1 PCB	1.830.480	8/28
MICROPROCESSOR 1 PCB	1.830.475	8/32
INTERFACE 2 PCB	1.830.485	8/34
MICROPROCESSOR 2 PCB	1.830.476	6/34 9
PERIPHERIE		
SURVEY OF PERIPHERIE		9/2
SIGNAL LIST OF PERIPHERIE CONNECTORS		9/3
LOCAL CONTROL CONNECTION PCB	1.830.330	9/4
LOCAL CONTROL CONNECTION PCB	1.830.331	9/6
LOCAL KEYBOARD	1.830.912	9/8
SERIAL REMOTE CONTROL UNIT / BLOCK DIAGRAM	1.830.900	9/11
INTERFACE PCB / REMOTE CONTROL	1.830.904	9/11
CPU – 8085 REMOTE CONTROL PCB	1,830.902	9/14
KEYBOARD REMOTE CONTROL	1,830,906	9/16
TACHO OF EDIT	1.830.908	9/18

SURVEY OF PERIPHERIE



SIGNAL LIST OF PERIPHERIE CONNECTORS

LOCAL CONTROL CONNECTOR



1 = PLAY2 = LA-PLAY

11 = EJECT 12 = LA - T4

21 = FF22 = LA-FF

31 = LA - 7332 = +5.0 V

3 = STOP

43 = T4

23 = REW

33 = ID2

4 = 1A-STOP

14 = +5.0V

24 = LA - REC

34 = DA0

5 = REC

15 = IDO

25= CLEAR 26 = EDIT (CLK) 35 = ID1

6 = EDIT (DATA) 7 = 0.0 V

16 = ID3

27 = S-REC-M

36 = WE

8 = 0.01

17 = REMOTE/LOCAL 18 = DA2


28 = T2 29 = LA - T2 37 = +5.0V

9 = 0.0V 10 = LA - EJECT

19 = DA1 20 = LA - REW

30 = T3

REMOTE CONTROL CONNECTOR



NC = NO CONNECT

1 = NC

7 = SIGNAL GROUND 13 = EDIT CLK

19 = - 12 V 20 = NC

2 = TRANSMITTED DATA8 = NC

14 = NC

21 = NC

4 = NC

3 = RECEIVED DATA 9 = +12 V

15 = NC

22 = NC

5 = REW. CLK

10 = +12 V 11 = NC

16 = NC 17 = NC

23 = NC 24 = NC


6 = NC

12 = NC

18 = -12V

25 = EDIT DATA

CAMOS - BUS CONNECTOR



1 = NC

7 = NC

B = NC

19 = - 12 V 20 = NC

2 = TRANSMITTED DATA 8 = NC 3 = RECEIVED DATA 9 = +12V

14 = NC 15 = NC

21 = NC 22 = NC

4 = NC 5 = NC

10 = +12V11 = NC

16 = NC 17 = NC

23 = NC 24 = NC


6 = NC

12 = NC


18 = -12V

25 = NC


LOCAL CONTROL CONNECTION PCB 1.830.330




IND	POS NO		PART NO	VALUE	SPECIF	CATIONS	S/EQUIVALENT		MFR
	1	54,0	01.0632		Connect	۰۰	3} Pins		
	7	54,0	01.0675		Connec	tor ?	1× 13		
	υŽ	54.0	01.0020		connec	to.	2 × 8		
	J	54,0	1.0020						
	P4	540	2.0471		Connect	ion Pi	n		
	P5	£ 4.0	02.0471						
	P6	54.0	2.0471						
	PZ	5 4.0	02.0471						
	P8	5 4.0	2.0471						
	51	55.0	1.0108		Sw.tch	. 2 x	U		
\neg									
T									
7									
\dashv									
-				-					
+				+					
-				+					
-									
4									
-									
4				-					
4									
-									
_									
-				\perp					
\perp				1					
				1					
ND	DAT	E	NAME	1					
a				_					
3				_					
3 2									
D									
	13-10	-8-	E 02 1	7]					
	7 10	FD	1000	Connectio	25	1000	00.08 &	PAGE 1	OF 1




LOCAL CONTROL CONNECTION PCB 1.830.331



LOCAL CONTROL CONNECTION PCB 1.830.331




LOCAL KEYBOARD 1.830.912




IND	POS NO	Р	ART NO	VALUE	Si	ECIFICATION	S/EQUIVALENT		MFR
	IC 1	50.0	17.0001	ICM 7218C		Say Dri			
	DA1	73.0	01.0122	5082-7731	7 Se	aments	Display		
	DAZ	¥3.c	01.0122	5082-7731					
	DA 3	23.€	1.0122	5082-7731					
	DA4	≯3. c	5510012	5082-7731					
	DA 5	73.0	01.0122	5082-7731					
	DL 1	50,0	4.2111	m 5753	Red	LED			
	DL 2	50.0	04.2111	m 5753					
	DL 3	50.0	04.2111	MV 5753					
	DL 4	50.0	54.2111	ロレ 5753					
	DL 5	50.0	24.2111	MV 5753					
	D16	50.0	04.2111	HV 5753					
	D1 7	50.0	34.2111	77 5753					
	D1 8	50.0	34.2111	7V 5753					
	DLG	50.0	24.2111	MV 5753					
	DL 40	50.0	54.2111	MV 5753					
	C1	5%;	26.5159	1,5 MF	251	SAL			
	C 2	59. :	26.2100	10 NF		SAL			
	R1	57.	11.4103	10k	0, 2	50W 59	6 CSCH		
	R2	52.	11.4103	10K					
	R3	57.	11.4103	10K					
	R4	52.	11.4103	104					
	RS	5>.	11.4103	10K					
	R6	5 > .	11,4103	10K					
L	RΣ	57.	11.4103	10k					
	R8	52.	17.4103						
	R9	57.	11.4103	10k					
	126	57.	11.4103	10K					
	R 11	52.	11.4221	220					
	12-12	5≯.	11.4221	220					
IND	DA.	TE	NAME						
4									
3									
2									
1									
0	10-0	-80	D Schmid	L					
9	TUE)ER	Loca? K	eubocitel		PL 1.83	0.942-00	PAGE 7	of 2

INDI	POS NO	PART NO	VALUE	s	PECIFI	CATIONS/EQUIVALENT	MFR
		52.11.4221	220				
		57.11.4221					
\exists		57.11.4221					
		57.11.4221					
		57.11.4221	220				
		57.11.4221					
	_	57.11.4221					
		57.11.4221	226				
-		57.11.4820	82				
		57.11.4820	82				
		55.03.0260		HUSP	। न्य	Rect switch (pulse)	
	S 2	55.03.0260					
	5.2	55.03.0260					
		55.03.0260					
	S 5	55.03.0260					
	56	55,03.0260					
		55.03.0260					
		55.03.0260					
		55.03.0260					
		55.03.0260					
	P1	54.01.0676		Con	-ect	60+ 5×50	
	311	54.01.0304		Con	-ec	lor 1x4 CIS	
	212	54 01.0304					
_							
IND	I DAT	TE I NAME	1				
432			1				
2			1				
0			1				
ř	10.0	80 D.Schmid	1				
\vdash		DER Local	1. 1]	1.830.912-00 PAGE	



SERIAL REMOTE CONTROL UNIT / BLOCK DIAGRAM 1.830.900



-			PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS/EQUI	VALENT	MFF
7	Q 1	50,0	3.0351	BC 327		PNP	
	Q 2	50.0	3,0351	BC 327		PNP	
	Q 3	50,0	3,0351	BC 327		PIVP	
T	Q 4	500	3,0351	BC 327		PNP	
7	Q 5	50,0	3,0487	BDY 50		NPN	
T	06	50,0	3,0455	BD 578		PNP	
	QZ	50,0	3.0436	Bc 237		NPN	-
+	01	50,0	4.0125	11/4448	100 m A	75 V	
	DZ	50.0	40125	1N 4448	100 mA	75V	
7	D3		4.0725	11 4448	100mA	75 V	Π
\neg	D4		4.0125	1N 4448	100 m.A	75V	
-	D5		40509	MR 857	3 A	100V	
	D6		4.1101	23,9	5 m A	3,91	
	DZ	500	4. 1114	210	5 m A	10 V	
	C8		4.0507	MR 502	3 A	500 V	
	DS	50.0	4.0125	11 4448	100m1	75 V	
-	Ic 1	509	30111	MCT 6		TTL	\vdash
	Ic 2		5,0283	LM 393			T
	Ic 3		9.0111	MCT 6			П
	Ic4		50283	LM 393			
	Ic 5	<u>-</u>	90111	MCT 6			T
	Ic 6	50.0	50136	SN 7401			Τ
- 1	IC 7	509	30111	MCT6			
	Ic 8	50,0	5.0283	LM 383			T
_	Ic 9	50,0	5.0283	LM 393			
	IC 10	50.9	90137	VA 12-12	D.C Converter		
	IC 11	50,0	5,0279	SG 3524		TTL	-
IND	I DA	TE.	I NAME	<u> </u>			
4							
3				1			
② ①			C. Metz	4			

IND	POS NO		PART NO	VALUE	1	SPECIFICATIONS/E	QUIVALENT	MFI
	R1	57.7	7.4703	10K	5%	0,25W	CSCH	
	RZ	57.7	7.4822	8,2K	//	"	<i>a</i>	
	R3	57.7	1.4103	10K	7	"	"	
	R4	57.1	1.4822	8,2K	"	11	4	
	RS	57.1	1.4103	108	11	"	1	
	R6	57.7	1.4277	270	1	"	//	
	RZ	57.1	1.4271	270	//	"	"	-
(1)								
	R++	57.11	.4101	100	//	//	//	
	RAZ	57.11	. 4152	7,5K	11	//	"	
	R+3	57.1	1.4702	18	3	,	"	
	R14	57.1	1.4124	120K	- 4			
	R+5	57.1	1.4822	8,2K		"	.7	
	R16	57.1	1.4101	100	.*		"	
	Rtz	57.7	1.4124	120K	25			
	R18	57.1	1.4152	7,5K	//	"	"	
	R+9	57.1	1.4103	10 K	11	"		
	R20	57.1	1.4822	81ZK	//	//	"	
	R21	57. 1	1.4103	10 K	"	"	"	
	R22	57.1	1.4822	8,2K	"	"	4:	
	R23	57. 1	1.4102	11	"	,	"	
	R24	57.1	1.4103	10K	3	· '	- 11	
	R25	57.7	1.4822	8,2K		,,	,,	
	R26	57.7	7-4271	270	*	*		
	R27	57.7	11-4271	270	*			-
(1)								-
IND	DA	TE	I NAME					

STUDER Interface Remote Control 1.830.804-00 PAGE 2 OF5

STUDER InterPace Remote Control 1.830.904-00 PAGE 1 OF 5

INTERFACE PCB / REMOTE CONTROL 1.830.904

ND	POS NO	i PA	RT NO	VALUE	Į SF	ECIFICATIONS/EQUIV	/ALENT	MFF
\sim	R37		. 4271	270	5%	0.25W	CSCH	
\sim	R32		. 4271	270	1	"	,	_
٥	R 33	57.17		10K	,	"	1	
7	R34		. 4103	10K	11	"	1	
7	R35	57.17	. 4103	10K	1	"	"	
9	R36	57.11	.4103	10K	1	11	"	
_		57.71	. 4271	270	11	11	11	
	REE	57.11	. 42 22	2,2K	11	"	"	
1	R39	57.11	.4104	100K	1	"	11	
$\overleftarrow{7}$	120	57.77	4563	56K	"	<i>"</i> .	"	
7	841	57.11.	4183	183	"	1	7	
\overline{T}	R42	57.11		10%	//	11	//	
\overline{a}	R43	57.77.	4332	3,3K	11	"	"	
9	R44	57.11		10K	"	ν	41	
	RUS	57.11.		22K	"	*		
_		57.11		18	"	"	11	
_		57. 11.		56K	"	11	*	
	R48	58.01.		TOK	10%	"	MG	
	R49	57.11.	4223	221	5%	" "	CSCH	
	R50	57.11.		82K	>	"	- 4	
	R51	57.11.	4124	120K	"	"	76.	
7	R52	57. 7	1.4103	10 K	F.	//	A'	
Ã	R53	57. 1	1. 4103	10K		*	#	
	RS4		1.4102	11.		<i>/</i> ·	9	
Т	R55		144 72	4,74	2%	//	MF	
Т	R56		. 4102	74.	5%	•	CSCH	
Г	RSZ	57.17	1.4102	14 .	,	,,	44	
Г	R58	57. 1	1.4829	8,2-52	1	,	**	
Г	R53	57.11	.4782	7,8K		57	LC.	
	R60	57.1	1.47 03	10K				
INE) DA	TE	NAME	1				
4								
3								:
2				1				
_	50.09	.1981	C. Metz					
ř	10.0		1. P'355	1				

IND POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS/EQUIVALENT	MFF
R61	52.11.4103	104	5% 0,25W CSCH	
R62	57.11 4472	2,74	2% M.5	
R63	57.714472	4,74		
R 64	57.119472	4,7K		
R65	52.11.4472	4, FK	5% CSCH	
R66	52, 11, 4703	10 K		
R 67	57. 11. 4271	2.70		
R 68	52.71.4103	tok		
R 69	57. 11. 4222	5,2 K		
R 70	57. 11. 4103	10 K		
(1)				
R 72	58.04.7507	500	10 % MG	
R 73	57. 17. 4270	27-12	5 % CSCH	
C 1	50,26 2 100	10 UF	± 20% 16V SAL	
c 2	59.34, 2330	33 px	± 5% G3V CER	
८ ≥	59, 99.0205	68 mF	+80%-20% 63V CER	
C 4	59.32.0101	100pF	+ 20% 400 V CER	
c 5	59.32,2332	3,3 mF	± 10% CER	
C 6	59,31,1104	100 nF	± 20% MPETP	
c >	59,99,0205	68 mF	+ 80 -20% 637 CER	
C 8	59.99.0205	685F	+ 80 - 20% 63V CER	
< 9₃	59,25.6471	470UF	- 10% +50% 63V EL	
C 70	59,22,4101	100 UF	-10% +15% 16V EL	
C 11	59,22,4101	100 UF	- 10% + 15% 16V EL	<u> </u>
C 12	59,99,0205	68 nF	+ 80% - 20% 63V CER	
C 13	59,22,4101	100 UF	-10% +15% 16V EL	_
C 14	59.99.0205	68 h.F	+80% - 20% 63V CER	
C 75		68hF	+8606 -20% GV CER	
c 16	59.99.0205	68W	480% - 20% 13V 15k	
IND D	ATE NAME			
4				
3				
2		1		


STUDER Interface Remote Control 1.830,904-00 PAGE 4 OF 5


1 50 03 1381 C Mets


IDI POS NO I	PART NO	VALUE	SPECIFICAT	TIONS/EQUIVAL	ENT	MFR
C 17	5993,0205	68 hF	+80% -20		CER	
c 18	59,99,0205	68 nF	+80% -20	% 62V	CER	
(19	59,26,2400	40 UF	20%	16 V	SAL	
C 20	59.26.2100	10 UF	1 20%	16 V	SAL	
1						
11	1.022.191.00		Chocke	C0:F		
1 2	1.022.316	-				
	1,022,202					
24	62.01.0129	0,104	25%			
F 1	51.01.6120	2 A	Fuse 59a	r 59cm		
TPA	54.02.0320		Pin			
TD2	54.02.0320		н			
D 4	54,01,0020		Connector	2 x &		
P2	54,01,0020					
PB	54.01.0675		connector	2×13		
\neg						
INDI DA	TE NAME					
4						
3		1				
2						
	9.1981 C. Metz					
0 70.1	0.80 5.52 7	1				
91	3.00 3	<u> </u>	. (0	192-901	.00	GE S OF S
STUE	DER Intergac	e Remote	Control	7,850,704	20 17	GE 3 OF 3

INTERFACE PCB / REMOTE CONTROL 1.830.904











STUDER



ıIJ	POS NO	1 1	PART NO	VALUE	SPECIF	CATIONS/EQUIVA	LENT	MFR
	K3	50.16	.0104	8085 CPU	Micropro	cessor		↓ -
-	IC2	50.05	0224	N8 T 96	Tri-State	Inverter	774	+ -
┪	101	50.05.		N8T36	3 4	,	"	+ -
		50.06.0		25373	D- Latch	es	772	T
_		50.16.0		8251	Usart			
_		50.06.		15 155	2 104 line	Decod.	TTL	
-	7 4 5	50.14		1144776-4	RAM		NOS	
		50.05	0000	SNZ400LS	1: AND - 60	tes	TTL	
_	168	50.06.	0390	15330	Decade	Counter	TTL	
_	1011	50.06.	0000	SN7400LS	NAND-Gai	tes	TTL	
_				-				
_	Cı	59,99	.02 05	58 n	+80 - 20%	634	CER	
	Cz	59.34	.7150	-15p	±53	63V	CEP	
	C 3	57.24	.:150	-15P	7			
	64	53.33	0205	250	- 12 - 20 %	537	مهرت	
	C5	57.93.	.0-05	'n	" "	٠,		
	Y1	€3.0 +	.0552	3,072 Mhz		Quar	,	
	0 1	5401	2030	-	Sonnesses	. 2×8		+
		54.01			Connecto	, 5×50		1
	\c. a	54.01	2024	-	lumper			-
		5401						_
_		5401						
								-
	18.5	5-0-	0054					-
IND	DA	TE	NAME		l			
4				1				
3								
2								
①		-		1				
K	-14 . 20	- 40	1. 01755	7				
\cup		_						


IDI	POS NO	ı P	ART NO	VALUE	SPECIFICA	TIONS/EQUIVALENT	MFR
		57.71.			0.25 W	CSCH	
			4471	1K 470-2	"	"	
+	/12	3 7. 7 7.	7777	1.0=2			
4							
4							
1							
1							
1							1
1							
4				+			
4							
٦							
1							
\exists		 					
4		-			 		
_							
-							
-							
_							
_							

-							
							-+
ND	DA	TE	NAME				
4)							
<u>э</u>				7			
<u>್</u>				-			
2 1	_						
.1)	1	87		1			



KEYBOARD REMOTE CONTROL 1.830.906

STUDER




VDI PO	os no I	PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS/EQUIVALENT	MFR
	c 1	50.07.0001	ICM 7218C	Dispany Driver	
5	A 1	23.01.0122	5082-7731	7 seaments Dispray	
	A 2	73010122	5082-7731		
_		73,01,0122	5082-7731		
		73.01.0122			
-	2.5	23,010122	5-06-3554		
-	211	50.04.2111	MV 5253	Fra LED	
7	2 L Z	50.04.2111	My 5753		
-	213	50,04,2111	NV 5753		
1	>1.4	50,04,2111	MY 5753		
0	ol 5	50,04,211-	1 My 5₹58		
	: 1	59265159	1,5 1=	25V SAL .	
1	: 2	5926,2100	1045	16 v SAL	
		57.11.4103	10 t	c, 25 W 5% CSCH	
	5.5	57.11410	10k		
1	23	57.11.410	10k		
	₽~	52.11.4103	10k		
1	2.5	57.17.4763	10k		
	R6	57.74.4403	10k		
	2.2	57.1.2703	1ek		
	28	57.71.440	164		
П	79	52.71.276	s 10k		
	310	57 -1 410	3 76 K		-
	R21				-
	155	52.44.482	5 82		<u> </u>
	51	55.03.026		HOD espect smile (porte)	ļ
П	52	55,03,026			
		55.03.026			1_
	54	55.03.026	5		-
П	SE	55,03,026	0		J
INDI	DA	TE NAN	ME		
4					

1,93 0,20 \$,00 PAGE 1 OF 2

ארוא	POS NO	P.	ART NO	VALUE	SPECIFICAT	IONS/EQUIVALENT		MFR
-			.0676		Connector	5 × 50		
			1.0304		Connector	4 x 4	C15	
-	112	540	1.0304					
-	172	37.0	7.0007					
-								
_								
_								
								-
								-
								-
_								-
								-
								<u> </u>
								_
_								
_								
_		l						
H								
⊢								T
-								
L								1
L								+
L								+-
L								+-
L	L							+-
								+-
								+-
Г								
IIN	D) DA	ATE	NAME					
4								
(3								
0				1				
0								
12) 11.3	- 80	5.Ee)	1				
1			Acyboard			1.930,95 (.00		2 of

STUDER Keyboard Remote Control



TACHO OF EDIT 1.830.908

